




产品简介



备注

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准



快速入门指南

美的吸油烟机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

功能操作

操作界面

CXW-200-B60 / CXW-200-JMY1 / CXW-200-JJD2



CXW-200-B60S



CXW-260-B61P




手势控制左区

手势控制右区

开/关机设置

开/关机设置（B60S / B61P适用）



2. 手势功能开关设置（B61P适用）

注意

- 首次上电，手势功能默认开启。



功能设置

照明



延时关机（B60S适用）



清洁保养

注意

- 应经常维护与保养吸油烟机，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面。切勿使用汽油、酸性物质、苯、苯溶剂或其他任何化学剂清洗吸油烟机。也不能使用清洁球、刷子、粗布，以免划伤机器表面。

温馨提示：


如需深度清洁吸油烟机，请联系美的专业人员：400-8899-315。

油杯清洁


注意

- 油杯窗口可见积油时，请及时倾倒，否则可能外溢滴落灶台。

- 双手水平抽出油杯，倒掉积油
- 清洗油杯并擦拭干净



- 双手水平装回油杯




滤网清洁

注意

- 建议每半个月清洗一次滤网，最长不超过一个月。

- 拔掉电源插头




- 取出油杯，双手向外用力，打开冷凝板下端




- 抬高冷凝板，清洁过滤网表面(勿拆)(B61P可直接向上取出冷凝板)



- 扣回冷凝板，安装油杯



- 清洁完成后，插上电源插头



CXW-200-B60
CXW-200-B60S
CXW-200-JMY1
CXW-200-JJD2
CXW-260-B61P

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼
生产企业：芜湖美的厨卫电器制造有限公司
生产地址：安徽省芜湖市经济技术开发区东区万春东路
邮编：241000
网址：www.midea.com
版本：202007（A.2版）16173000003948

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。