

快速入门

首次使用

a | 插好电源插头



检查电源插头是否通电。

b | 开机


首次使用时，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。





接通电源后，按  键，启动机器；再次按一下关机。

c | 调节温度

38°C




按  /  键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

c | 调节温度

说明：本产品有高温保护功能，当处于燃烧状态时，若之前的设置温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ ，则可调范围为 $35\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；若之前的设置温度 $> 50^{\circ}\text{C}$ ，则可调范围为 $35\sim 65^{\circ}\text{C}$ ，在这个过程中如果设置温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ 了，则可调范围将变为 $35\sim 50^{\circ}\text{C}$ 。

d | 用热水



打开出水阀，即可使用热水。