



## 功能操作

多合一扁吸使用方法

1. 卸下二合一大扁吸；



2. 一只手握住下部毛刷，另一只手握住扁吸上部，用力向上拉，抽出小扁吸。



## 清洁保养


尘杯拆卸安装及清理

△注意

为保持吸尘器吸力，请定期清理灰尘。


尘杯拆卸

机器如图放置，手扣尘杯底部，按下尘杯释放按钮，向下拉取尘杯。



尘杯清理

按下按钮，尘杯底盖自动打开，实现一键倒尘。




## 清洁保养

过滤器组件拆解及清理

△注意

- 各过滤部件清洗后必须干燥后才可装回使用，建议通风处晾干24小时确保彻底干燥后再使用；
- 必须确保各部件安装到位，否则会引起产品故障；
- 不可将水渗入吸尘器电器元件内，否则可能会引起产品故障。


1. 用手捏住两边筋位将过滤器组件轻轻从尘杯组件中取出；



3. 按图所示旋转取下旋风器并清理；



5. 水洗后需要充分晾干，然后按照拆卸相反顺序装回尘杯内。




## 清洁保养

电动地刷拆解及清理


△注意

- 为避免影响电动地刷运转，当滚刷、轮子被缠绕或脏污时，请进行清洁保养；
- 拆解保养时，请务必停止电动地刷运转；
- 地刷部分不建议水洗，缠绕毛发可用剪刀或者刀片清理，粘在滚刷上的灰尘可以用毛刷清理。

1. 按压按钮，卸下电动地刷；



2. 按下按键，同时向上旋转侧盖；将侧盖与滚刷一起取出，对滚刷进行清洁，清洁完毕后与拆卸步骤相反装回。



# 快速入门指南

美的真空吸尘器




微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 产品简介

### 安装及部件介绍



### 配件清单



### 提示

- 当清洁高的地方，附件可安装在延伸管上；
- 电动地刷可适配湿拖水箱附件，水箱可另行购买。


## 功能操作

### 挂墙座安装及使用

- 挂墙座水平放置墙面上，并用两颗螺钉固定；



- 机器处于关机状态，将主机（背面）挂钩孔处平稳对准挂墙座挂钩。




## 功能操作

### 电池充电

#### ⚠ 注意

- 出厂时电池未充电，在使用前请务必给电池充满；
- 请勿在5℃以下和40℃以上的环境充电；
- 运行过程中产品电量不足，电池电量指示灯闪烁提醒；
- 当出现整机的续航明显变短，充电时间变长情况时，请专业人员更换电池，请勿自行拆装机器，以免发生危险。

序号	操作说明
1	把主机平稳放置挂墙座上；
2	电源线一端插头连接插座、另一端插入主机电池包尾部的充电端口，电量指示灯闪烁，电量充满一段时间后，指示灯熄灭；
3	充电时间：4-6小时，放电时间：高档长达10分钟左右，低档长达30分钟左右（无中档）。




## 功能操作

### 清扫

#### ⚠ 注意

- 为避免堵塞风道，请先清理区域内大块垃圾（如大纸片、包装膜等）；
- 请勿在5℃以下和40℃以上环境下使用和保管电池；
- 废弃本产品时，请将电池从整机上拆下；
- 严禁改造整机、附件以及适配器或电池；
- 电池型号：BP25220I。

序号	操作说明
1	按一次“开关按钮”开始清扫；
2	再按一次“开关按钮”停止清扫；
3	当灯1，灯2，灯3全部闪烁时为报警指示，需要找专业人维修；
4	默认低档（灯1，灯2，灯3均亮），按一次“调速按钮”变为高档，调速功能按“低、高”顺序依次循环。
5	充电时电量指示：当指示灯1闪烁时为电量低，需继续充电，当指示灯1，灯3均亮为电量充满，充满一段时间后均灭；
6	工作（放电）时电量指示：当指示灯1，灯3均亮显示电量充足，可以使用，当指示灯1闪烁时显示电量低请及时充电。



微信扫一扫，服务立马到

Q3

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司  
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号  
编码：215000  
网址：www.midea.com  
版本号：Q310-06-R1.0  
物料编码：16175000005962

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。