

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

沸点检测操作步骤
1. 第一次使用时... 2. 第一次使用本产品... 3. 静置一段时间后... 4. 用清水将内胆冲洗干净...

沸点检测方法二
1. 水壶接通电源后5秒内... 2. 恢复出厂设置后... 服务指南
故障 可能的原因 解决方法

环保清单
部件名称: 壶盖组件, 内胆, 加热组件, 温控器组件, 外壳总成, 底座, 电源线
有毒有害物质或元素: 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE)

365天换新机
服务内容: 2021年1月1日后... 有效凭证: 有效发票... 符合换新机范围: 1. 非性能故障...

产品保修卡
产品信息(用户填写): 用户姓名, 购买日期, 产品型号... 服务承诺: 产品如有故障...

电热水壶 使用说明书
烧水操作步骤: 1. 把壶身移离电源底座... 2. 盖好壶盖... 3. 点击“功能”键...

安全提示
本手册除了安全事项的内容及重要性... 【警告】重点安全注意事项: 禁止将电热水壶、电源线...

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
产品必须在平稳台面上使用... 【温馨提示】其他安全事项: 产品放置的台面需定期清洁...

部件名称: 壶盖, 壶身, 手柄, 显示屏, 功能键, 电源底座, 电源线
操作面板: 温度显示灯, 功能显示灯, 烧水/取消键, 功能键

烧水操作步骤
1. 把壶身移离电源底座... 2. 盖好壶盖... 3. 点击“功能”键...

烧水操作步骤
1. 把壶身移离电源底座... 2. 盖好壶盖... 3. 点击“功能”键...

烧水操作步骤
1. 把壶身移离电源底座... 2. 盖好壶盖... 3. 点击“功能”键...

注意此处: 16163500005487-XX 条码生成规则: Code-128

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes '说明书技术要求' section with material and printing specifications.

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes '105g铜版纸' and '说明书' information.