

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

服务指南
当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。
异常现象解决方法
异常现象 可能的原因 处理方法

显示屏异常显示解决方法
显示屏异常显示 可能的原因 处理方法
E8 水桶没水、没插水管或水管打折等原因造成地不到水；水泵加水异常保护

安全提示
\* 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

环保清单
部件名称 有毒有害物质或元素
铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBBs) 多溴二苯醚(PBDEs)

声明
本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的差错，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会重新发布说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

365天换新机
服务内容
有效凭证
凡属下列情况之一的，不属换新机范围
符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机

产品保修卡
产品相关信息 (用户填写)
用户姓名: 当地维修网点电话:
购买日期: 保修日期:
产品型号: 维修日期:
发展号码: 故障内容及处理情况:
购买日期: 维修单位:
产品编号: 维修人员: 维修人员签名:

服务热线: 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三东路19号
邮编: 528311 | 网址: www.midea.com

液体加热器 (电茶盘)
使用说明书
型号 MK-C13-Pro1
使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

产品简介
部件展示
消毒锅盖 消毒锅 电热水壶 电茶盘 水管组件 电源插头
操作面板
消毒 加水 保温 全自动 双击启动

产品参数
产品型号 容量 额定电压 额定功率
MK-C13-Pro1 0.7L 220V~ 50Hz 1750W(1000W电热水壶+750W电热水壶)
使用说明
安装软管
设置全自动模式上水水量

全自动烧水操作步骤
1 接通电源。注意不要湿手操作
2 接通电源后，双击“双击启动”键，产品开机
3 点击“全自动”键，产品自动上水、烧水、烧水沸腾后产品保持保温在90-100℃

消毒操作步骤
1 开机状态下，往消毒锅加入清水和需要消毒的器具。
2 盖好消毒锅盖，点击“消毒”键，产品开始消毒工作。420秒后消毒结束。消毒过程中如需停止，再次点击“消毒”键即可。
清洁保养
电热水壶除垢
消毒锅除垢
清洁电茶盘

注意此处:
1616350005727-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印。打印颜色为黑色。

Table with 4 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式

Table with 4 columns: 公差, 成品尺寸

Table with 5 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日

Table with 3 columns: 阶段标记, 重量, 比例

美的生活电器事业部
说明书
C13-Pro1-101