



使用说明书

美的集成灶

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

更多使用指引扫描机身“智能产品”二维码，查看电子说明书

目录

尊敬的用户：

“美的生活，从厨房开始”，感谢您选购美的厨卫电器产品！美的厨卫电器担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，避免因不当的安装、使用而造成事故。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

安全警示	1
产品简介	3
安装简图	4
清洁维护	6
中国Rohs	7
维修服务规定	8
安装服务卡	9

安全警示

注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守

表示【强制】的内容

- 本产品的燃气安装及调试、气源转换等过程，必须由具有燃气维修资质的专业人员进行操作。必须使用有生产许可证单位的合格的减压阀。必须使用有生产许可证单位的合格的专用燃气连接管。
- 使用电源线专用插座电源导线中途连接，使用延长线以及多口配线器时易发生触电、导线发热以及火灾，专用插座接地应可靠。
- 勿在户外雨水淋湿的场所使用，防止发生漏电、触电。潮湿的手勿去触摸电源插头、电器部件及开关，防止触电。
- 非专业人员禁止维修及改动内部布线，否则会导致触电、火灾，造成人身伤害。
- 清洗前必须切断电源，除外壳外由专业人员定期进行清洗。严禁电机、开关等电器部件沾水。禁止用水冲洗，如果不按说明书规定的方法清洗，产品有起火的危险。
- 勿对电源线进行改制、拉伸、挤压、施加重物等，否则易导致电源线破损而发生触电或火灾。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 在使用过程中，请务必打开窗户或开启风机功能，保持良好的室内通风和空气对流。在密闭的厨房内长时间使用燃气灶具，极易引起一氧化碳中毒。
- 应将装有蒸盘、烤盘、烤架的盒子取出。
- 首次使用蒸烤箱应空载运行一次，以去除油脂痕迹，工作时间为30分钟，完成后，打开蒸烤箱门，通气30分钟。
- 蒸烤箱内不得放置不耐温的容器或其他物品。
- 为避免可能出现的电击，换灯前应确认器具已断开电源。
- 搬运产品时，不得使把手受力，否则会使玻璃门破损。
- 器具在使用期间会发热，注意避免接触烤箱内的发热单元，儿童应该远离，避免不必要的伤害。
- 请勿将罐头放入烤箱或蒸箱进行加热。
- 本产品应与带有漏电保护的电源相连接。
- 使用蒸烤箱时，应关闭门。

表示【禁止】的内容

- 严禁儿童玩弄本产品，以防造成危险。
- 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃。因为他们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。
- 不能使用蒸汽清洁剂清洗器具。

表示【注意】的内容

- 灶具使用前，请查看灶具“适用燃气”种类与您所用的燃气的种类是否一致，不一致的燃气禁止使用。
- 清洁或检查时必须将电源切断，避免错误操作发生安全事故。出现异常现象时，拔下电源插头或切断总电源，马上与售后服务中心联系。
- 在无人照顾的情况下，请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶具。或是关闭刚使用完毕的燃气灶具时，请勿用手或身体的其他部位触及受热的燃烧器、炉架及燃烧器周边面板，以防烫伤。
- 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能变热，注意高温，小心烫伤。
- 蒸烤箱不适用于塑料等不耐高温材料食具。
- 蒸烤箱工作时，风干柜内会有50摄氏度的温度，此余热可用于烘干厨具，此时请勿将易变质的食材和不耐温的材料放置在烘干柜内。
- 蒸烤箱开门时，如果刚刚工作完成，内胆仍有热量，请勿触碰（可在结束后放置5分钟再开门）。
- 蒸烤箱工作时，开门请小心，因为有温度很高的热气或者水蒸气会从烤箱内部窜出来，谨防烫伤。
- 蒸烤箱工作时请勿触碰玻璃门，谨防烫伤。
- 禁止炉火直接烘烤集成灶。
- 本产品需使用16A电源插座。
- 安装时请勿触摸机头底部的锐边。

表示【温馨提示】的内容

- 使用蒸烤箱时请注意高温，尽可能避免触碰炉门玻璃，取食物时应使用防烫手套或金属抓手。
- 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以使用户在清洁时断开电源。
- 建议洗净餐具并抹净积水后放入风干柜。
- 餐具上油污应彻底清除否则会造成餐具表面变色及风干柜异味。
- 餐具须按序竖插在层架上，食具间需留有适当的空隙。
- 蒸箱纯蒸功能在设定100摄氏度时可用于餐具消毒。
- 为用户保护健康及提高机器使用寿命，蒸箱烹饪时，建议使用纯净水。
- 集成灶的产品型号请查看机身铭牌，产品参数请查看机身铭牌或电子说明书。

根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：
从售出当日起，燃气灶具的报废年限应为8年。

产品简介

产品介绍

注意

- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

集成灶集灶具与排烟、蒸烤等功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具家电一体化的全新理念，使厨房组合更趋整体和谐、更人性化、合理化，为您提供现代化的享受。

• 集成灶灶具功能特点

灶具功能设有多种火力的燃烧器，无论慢火、猛火、内环火都能得心应手的调节，特别适合中式猛火炒菜，慢火炖煮，本机设有先进的电子脉冲点火装置，操作方便、点火率高。控制系统设有意外熄火保护装置，当水烧开或食物意外溢出使火焰熄灭时，能快速关闭控制阀，切断燃气通道，防止意外事故发生。

• 集成灶蒸烤功能

本产品蒸烤独立控制，同步烹饪效率高，一样时间，双份美味；蒸烤分区，不串味；速出蒸汽，蒸箱厚膜蒸汽发生器对比铸铝材质，无重金属残留，蒸的更快更好更健康；精准控温，立体加热，热风对流，升温快回温快，加热更均匀。

• 排烟功能

本产品根据油烟密度大于空气密度特点，采用侧吸下排油烟方式，且搭载3档可调风速烟机，能有效排走厨房油烟。

• 风干柜功能的特点

风干柜根据用户实际使用情况，可放置刀、叉、勺等餐具及烘焙工具（如：手套、烘焙纸、蛋糕模、刮刀等）。

• 集成灶双重防火墙功能特点

本产品具有双重防火墙功能，防火墙探头位于风箱内部，风机上方位置。当因燃气泄漏、锅具干烧等异常情况造成灶具起火时，火焰会被风机吸入风箱内，集成灶产品探测到防火墙探头位置温度急剧上升，则会断开气源，关闭风机，并报错提醒。

• 集成灶蒸汽洗功能特点（蒸汽洗机型）

美的独有的蒸汽洗技术，一键高温蒸汽洗，深度净洗风轮，保持烟机持久大吸力。

• 集成灶电热洗功能特点（电热洗机型）

一键启动热清洁，自动环抱加热烟机蜗壳，软化油污，减少蜗壳内壁油污附着，保持烟机持久大吸力。



警告

禁止灶具空烧，使用完毕后必须及时关闭气源。
发生燃气泄漏时，切不可点火或开关电器用具
(包括各类开关，手机)以免火花引燃气体而发生爆炸。

安装简图

安装要求

• 安装环境

应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。

• 安装位置

可以独立安装，也可以与其它厨房家具组合安装。

• 连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则，应更换相应的燃气灶，连接完毕后，应用肥皂水仔细检查各个连接部位，确保无漏气现象。

• 金属软管连接

先在金属软管螺母内放入橡胶垫圈，然后再将金属软管放入进气接头螺纹处，并用扳手拧紧金属软管螺母。


• 调节灶脚

将四只机脚旋转，可调节机体的高度，调节范围0—20mm。

• 风管安装

参照说明书示意图在橱柜和公共烟道上开孔，将止回阀固定在公共烟道上，周圈密封。按照排烟管两端指示标贴，将其分别与机器出风口和止回阀连接，使用大抱箍锁紧。排烟管不要出现弯折和挤压变形，否则会影响吸烟效果。


出风方向调换操作说明



机头、机身连接操作说明（具体以实物为准）


连接机头前，分以下四步安装。

- 1 拉出机身左侧LED灯线、机头温度传感器线（2根）、显示板连接线；
- 2 与机头LED灯线、机头温度传感器线（2根）、显示板连接线，保证端子连接牢固；
- 3 机头对齐机身轻轻放下，将金属防护网放置在机头底部，左右各装上固定支架（平面款防护网先安装左右支架后再将防护网置于支架上；非平面款防护网先安装防护网后再装左右固定支架），使用M8螺钉拧紧；
- 4 安装油网和挡烟板。



橱柜开孔安装示意图

注：图示机器对应台面高度800mm的基准尺寸，机器台面高度可调范围为800–820mm，如机器高度有调节，则图示中所有离地尺寸均需加上所调高度尺寸。



清洁保养

- 为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，勿要碰撞；
- 不易清除的污物可用中性清洁剂擦除，然后用干净软布擦净整机表面。
- 为保证点火性能，应经常用干布擦拭热电偶头部。
- 使用一段时间后，应将火盖取下，清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象。
- 严禁用水喷淋机体。
- 及时清除油杯中的废油，以防溢出（建议一星期清洗一次或机器提示清洁时进行清理）。
- 避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁。
- 应及时清洗油烟机的滤网，以防堵塞，降低排油烟的效果。
- 油网清洗：抓住挡烟板玻璃上部，向前上方轻轻提起，取下导烟板玻璃，即可看到油网。将油网取下，喷上清洁剂，等几分钟后，用清水漂洗即可（一般一个月清洗一次）。
- 蒸汽洗机型：使用蒸汽洗功能前，请向水箱内注水，保证水箱内水位略大于750mL的水量；蒸汽洗清洗完成后，建议取出水箱并倒出水箱内余水；如需清洗水箱，需要拆开水箱盖，清洗完成后重新装好水箱盖。建议每次使用蒸汽洗功能后，清洁机器底部油杯，防止油杯因满载而溢洒，清洁完成后重新装好油杯。
- 蒸烤箱内胆清洁时，为保护涂层完整性，不应使用百洁布、钢丝刷等硬质材料。
- 用温水或者清洁剂清洗烤箱的所有烤盘、附件和侧面的滑轨，再用干净的软布擦干。

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金件	×	○	○	×	○	○
固定件	×	○	○	×	○	○
塑料件	○	○	○	○	×	×
玻璃件	×	○	×	○	○	○
电气部件	×	×	○	×	○	×

备注：

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 以上“X”的部件，暂时无法实现替代或减量化。
- 5 本产品无论到期报废或中途换代报废，均应送当地有资质的废品回收机构进行专业处置，否则可能会对环境和人类健康造成影响。

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。本产品在使用中完成使用寿命后造成的环境影响向您敬告如下：

- 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送当地废品收购站。

维修服务规定



- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系(美的客服电话：400-8899-315)
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担
- 如您发现产品需要服务时，请拨打美的服务热线400-8899-315
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作包修之用

美的集成灶严格遵照国家“三包”规定进行包修服务。
用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：

- **美的集成灶整机包修八年，电机终身包修，易损件包修一年。**
易损件含油杯、油网、烟管、锅支架、旋钮、火盖、分气盘、紫外灯管、石英发热管和玻璃制件；
- 油杯、滤网、烟管、锅支架、旋钮、火盖、分气盘如发生损坏需要更换的，在零部件到位后顾客自行更换，暂不提供上门服务；
- **安装过程涉及的开孔、不在包装箱内的辅材需另行收费。**

凡属下述情况之一的，不在包修范围内：

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
- 没有有效购机证明的产品
- 购机证明经涂改的产品
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-243)Va.c.,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定包修期限的产品
- 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

售后服务

产品自购买之日起包修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、包修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

广东美的厨卫电器制造有限公司

机身条码

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
邮政编码		通讯地址	
产品型号		产品编号	
购买日期		购买店铺	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

合格证

检验员号:01
生产日期:见机身条码

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路
68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本：16166200002685 (20220217A.2) ZK