


快速入门指南

美的喷水拖把

功能操作

拖板使用示意


5. 双面拖板需要调换使用时，先将机身翻至反面。再握住手柄，将拖把主体沿任意方向旋转180°，会听到“咔”的一声，使喷水口保持向前。



功能操作

拖地使用

6. 按压喷水按压开关，喷出扇形水雾，让地板呈现微湿状态，拖把以0°-90°来回拖动，拖干地板水雾及尘粒，完成地板清洁。



FC2

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
编码：215000
网址：www.midea.com
版本号：FC210-06-R1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身“扫码开启服务”二维码



微信扫一扫，服务立马到

产品简介

部件介绍



配件清单



短毛拖布
拖擦洁净



长毛拖布
快速吸水



说明书
Manual


功能操作

整机安装

△注意

- 新拖布在初次使用前建议用清水漂洗，清洁效果更佳；
- 所配拖布禁用柔顺剂洗涤。

- 将手柄上接管连接端对准下接管卡座，孔位与卡扣对齐，缓慢插入手柄，直至卡扣入到上接管方孔位，听到“咔”的一声，表示安装到位；




功能操作

整机安装

如果使用时按压喷水开关没弹力，是因为手柄上接管没安装到位，建议重装。

- 将拖把主体下端对准双面托板的连接头，卡扣与孔位对齐，用力插入，直至卡扣卡入孔位；



功能操作

整机安装

△注意

- 水箱内建议使用清水或水中添加中性清洁剂，主体内水泵及喷头为精密结构，为防止堵塞，请勿添加强腐蚀性的液体，并且在使用后再装入1/3的清水喷洒，达到清洁水泵及喷水的效果；
- 如果使用了非中性的清洁剂后没及时清洗水泵及喷头，可能会出现把手按压后回弹慢或者喷雾效果减弱，可以在水箱中加入1/3的清水快速按压喷水开关喷洒，清洗水泵及喷水即可改善。

- 往水箱里注满自来水或水中添加中性清洁剂，将水箱盖拧紧；
- 将水箱组件装回拖把主体，稍微用力往前推将水箱装配到位，整机装配完成。

