

安全提示
• 为确保使用安全，避免对他人造成伤害或财产损失。请您务必仔细阅读以下安全注意事项。
【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项
【警告】重点安全事项
本机的额定电压为220V~，使用指定的电源线...

产品简介
部件提示
由于本产品不能改造，您所购买的产品可能与说明书所示不同，恕不另行通知，请以实物为准。
产品特点
• 本产品为室内使用，不宜在室外使用。
• 清洁保养后，一定要等到充分干燥后才能通电使用或收藏。
• 长期不用的请将电源线插头取下，建议做好防尘袋包装，收藏于干燥的地方。
• 避免操作造成产品，以免表面划伤由外至内。

操作面板说明
按键说明
待机键
开机键
模式键
短头键
定时键
强减键
强风键

遥控器按键说明
注：“开”和“关”均为模式键；遥控器使用4号碱性7号电池。
摇头键
开/待机键
模式键
加键
定时键
强减键
强风键

异常状态代码一览表
环保清单
故障处理

使用方法
1 启动机器
2 将产品放置在平坦的地方使用
3 移动机器
4 关闭机器
产品清洁
注意事项
服务指南
产品参数

365天换新机
服务内容
有效凭证
凡属下列情况之一的，不属于换新机范围
符合换新机范围，扫描下方二维码快速换新机

产品保修卡
产品信息（用户填写）
服务承诺
凡属下列情况之一的，不属于保修范围

暖风机取暖器
使用说明书
售后服务

说明书技术要求
物料编码: 16157000001724
产品型号: HFX22AR1
客户名称: 美的
材质: 80g双胶纸, 128g铜版纸, 其它: 105g铜版纸

说明书签名
阶段标记: B
重量: 105g
比例: 1:1

阶段标记: B
重量: 105g
比例: 1:1

阶段标记: B
重量: 105g
比例: 1:1

阶段标记: B
重量: 105g
比例: 1:1

阶段标记: B
重量: 105g
比例: 1:1

阶段标记: B
重量: 105g
比例: 1:1