

安全提示
为保护您的人身安全，避免对您或他人造成伤害...

温馨提示 其他安全事项
本产品只宜在室内使用，不宜在室外使用...

产品简介
部件展示：控制面板、底座、遥控器接收器...

操作面板
定时键、档位键、摇头键、开/待机键、加键、减键...

显示面板
使用面板：定时指示灯、档位键、摇头键...

底座的拆卸
取下电源插头，倒立产品，先将电源线从机壳取下...

环保清单
部件名称：电源线、电路附件、PTC发热原件...

365天换新机
服务内容：2021年1月1日后购买的家用生活家电...

产品保修卡
产品信息（用户填写）：用户姓名、购买地点...

暖风机取暖器
使用说明书：使用前请仔细阅读本手册...

说明书技术要求
物料编码: 16157000001664
产品型号: HFV20DR
客户名称: 美的

工艺表
标记: 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

80g双胶纸
阶段标记: B
重量: 1:1

说明书
HFV20DR\_SMS-01
共1张 第1张