


### 单次零冷水

用热水前，在热水器或手机APP上开启单次零冷水。热水器将管道内冷水预热完成后，零冷水功能自动关闭，满足一次用水需求。

- a | 短按热水器机身 **零冷水** 键 或 APP  键，零冷水预热启动。（再次按同一按键可关闭该功能）

