

反面

安全事项

尊敬的美的用户：
您好！感谢您使用美的产品，为了您能更好的阅读本说明书和使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。

• 误使用时分别产生的危害和损害等级说明

⚠ 警告：如果操作错误有可能造成用户受到人身伤害

⚠ 注意：如果操作错误有可能造成物品及财产的损害

• 用户必须严守的内容，用下面符号说明

⊙ 必须禁止的行为或操作 Ⓛ 必须遵守的行为或操作

⚠ 注意	
清洗槽内无水时，请勿开超声波清洗功能。	
加水时，请务必确保水位能淹没要清洗物品，并且不要超过“MAX”标记。	
将机器和配件放置在儿童无法触及的地方。	
禁止儿童在没有监护人监督的情况下使用或清洗维修此机器。	
请将电源线连接在合规的插座上，并提供匹配的电源，确保连接后插座可以正常使用。	
切勿对机器电源线或配件进行任何改装，并私自使用非原厂的配件。	
请勿在浴缸、淋浴室、清洗盆或其他含水容器附近使用。	

⚠ 警告	
禁止儿童玩耍包装盒及包装袋，避免窒息的危险。	
如机器、电源线或插头有明显可见损坏迹象，请停止使用。	
不使用机器时或雷雨天气时，请从插座上取下电源插头。	
请勿将机器或电源线浸入水或其他液体中。	
非专业人员，请勿拆卸机器。	
禁止用水冲洗整机，以防触电。	
如果机器掉入水中，请立即拔出电源插头，从水中拿出机器，不要再使用此机器，交由商家检测。	
禁止在清洗槽内加入研磨，含腐蚀性的化学溶剂，避免腐蚀缸体。	
禁止使用酒精、汽油或易燃液体，否则可能导致火灾或爆炸，造成的损坏不属于保修范围。	
切勿将机器放在靠近热源或火源的地方。	

声明
本产品执行标准：GB4706.1-2005。
本说明书仅作参考示例，产品及部件外观请以实物为准。
使用前请仔细阅读本说明书，如遇产品升级或变更，恕不另行通知。
阅读后请与发票一起妥善保管。

产品介绍

部件展示

附件清单

- 充电线
- 说明书
- 清洗液 (清洗液为MHJ36-01GCVY专用配件)

产品功能

- 连接电源，指示灯闪烁，确认机器已经通电，机器进入待机状态。
⚠ 注意
待机状态下5分钟内无操作，指示灯熄灭，机器关机。
- 将清水注入清洗槽，并放入待清洗物品。
⚠ 注意
清洗物待清洗部位需充分浸入水中，且水位不能超过最高水位线“MAX”。
- 待机状态下，轻触按键，指示灯长亮，进入3分钟工作模式，3秒无按键操作，超声波和紫外灯同时工作。
⚠ 注意
工作过程中，打开上盖，紫外线工作停止，超声波继续工作，合上上盖，紫外线继续工作。
- 清洗结束后，指示灯灭，机器自动关机。
⚠ 注意
机器在任何状态下，长按按键关机。
- 物品清洗结束后用自来水冲洗，冲掉洗出来的脏东西。
⚠ 注意
建议每使用一次换一次水，清洗完成5分钟后再进行下一次清洗。
- 清洗完成后，将不锈钢槽中的水倒出，用干净的软布将机身和不锈钢内槽擦拭干净。存放在干燥、平坦处。

清洗应用

此产品可用于清洗眼镜、手表、印章、奶嘴、水杯、玻璃杯、项链、耳环、手饰、电子产品、假牙、打印机墨头、剃须刀头、锅铲尖、牙刷、钱币、徽章等物品。

- 手表清洗**
本产品可清洗表带，表盘不能放入清洗槽进行清洗。
- 眼镜清洗**
清洗眼镜时镜片需朝上放置，以防止镜片刮花。
⚠ 注意
镀膜的玻璃镜片、陶瓷、玻璃制品、相机滤色镜等不可清洗。
- 假牙、剃须刀头清洗**
如有氧化发黑首饰，可配合洗银水清洗后再放入超声波内清洗，清洗时加入几滴清洗液，可加强清洗作用，清洗效果更佳。
⚠ 注意
不可清洗：猫眼石、珍珠、翡翠、坦桑石、祖母绿、孔雀石、绿、红宝石、青金石和珊瑚、有机宝石、欧泊、绿松石、祖母绿、珍珠饰品、玉器 etc 无边框和微镶的首饰。

1

2

3

4

5

6

虚线与剪刀印出来

微信扫一扫，轻松立马购

MHJ36-01GCW
MHJ36-01GCL
MHJ36-01GCR
MHJ36-01GCB
MHJ36-01GCWY

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产地址：合肥市高新区玉兰大道88号
邮编：230094
网址：www.midea.com

保养维护

请定期对本机进行全面的检查：

- 检查电源及输出线有无松动、过热、受潮和接触不良现象；
- 检查清洗槽的接缝处是否渗漏；
- 保持紫外护理机工作及存放场所的通风、干燥、洁净等有利于设备的长期高效使用；
- 清洗结束后，请拔掉电源，并倒掉清洗槽的水，请不要将水长时间放在清洗槽中；
- 用干毛巾将清洗槽和机器表面擦干，禁止用水直接冲洗，以防触电；
- 用完产品后将其放置于阴凉且干燥处保存。

故障排除

故障	原因分析	处理方式
不通电 (电源指示灯不亮)	电源未接好	检查5V电源是否接好
	线路板故障	联系售方
触摸无反应	线路板故障	联系售方
	按键处有水	擦干按键重新通电
紫外灯不亮	霍尔传感器故障	联系售方
无超声波	线路板故障	联系售方
	换能器故障	联系售方
启动不了	电源功率不够	检查5V电源额定电流是否达到2A

产品参数

型号	工作电压	额定电压/额定频率	超声波频率 (kHz)	额定功率 (W)	内槽容量 (ml)	产品规格 (mm)
MHJ36-01GCW	5V±2A	220V-50Hz	45	10	360	188 x 87 x 76
MHJ36-01GCL						
MHJ36-01GCR						
MHJ36-01GCB						
MHJ36-01GCWY						

特别注意：
请在使用电压为5V并且电流为2A或2A以上的充电器。(电压大于5V会烧毁换能器，电流小于2A机器无法启动。)

有害物质声明

部件名称	有害物质声明					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机身外壳及其组件	○	○	○	○	○	○
不锈钢槽体	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
PCBA及电源元器件	○	○	○	○	○	○
陶瓷晶片及其组件	×	○	○	○	○	○
内部连接件组件	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

为保护环境及人类健康，本产品报废后必须和家庭垃圾分类回收或处理。请按照当地政府的环保法规来处理报废产品。

保修说明

本产品自零售购入起一年内，如遇非事故或滥用带来的质量问题，您可以联系售方享受包换服务。享受本服务的，您可能需要提供购买凭证的详细信息。

保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名：	常用电话：
电子邮址：	邮政编码：
通讯地址：	
产品型号：	产品编号：
购买店铺：	购买日期：
发票号码：	

使用说明书

美的紫外护理机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

封底

7

8

9

10

封面

正面

尺寸：竖版W100X H140mm

材质：80g 双胶纸 白色



图纸名称	美的说明书-V2	工艺	单黑印刷	版本号	V2
物料名称	说明书	比例	1:1	制图日期	2022-09-08
原材料编码		颜色		修改日期	
半成品编码		材质	80g 白色双胶纸	制图	刘方
物料编码	Y. 1. B. SM. MD00001-20	规格	W100×H140mm	审核	
备注	修改图片			批准	