

技术要求：


- 1.印刷颜色为四色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸双面过哑膜；
- 3.展开尺寸：240*200mm，折页成品为120*200mm。

使用说明

操作面板

Tips


- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



显示说明

- 滤芯寿命**「滤芯寿命」
 - 滤芯按照最大使用时间均分为三份，每份用一个圆点指示灯表示。从左到右指示灯依次熄灭；滤芯寿命剩余一周时间时，最后一个指示灯熄灭；达到最大使用时间，三个指示灯熄灭，**滤芯寿命**文字闪烁显示。
- UV抑菌**「UV抑菌」
 - 机器通电，UV抑菌功能开启，**UV抑菌**图标亮起。
- 缺水**「缺水」
 - 当净水箱缺水时，**缺水**指示灯闪烁，此时请稍等取水。若**缺水**指示灯长时间闪烁，请依次检查自来水供水是否正常，净饮机是否正常工作，进水管是否正确连接，并重新上电。
- 漏水**「漏水」
 - 当检测到机器内部漏水时，**漏水**指示灯闪烁，蜂鸣器间断鸣叫。
- 换气**「换气」
 - 当检测到气瓶气量不足时，**换气**指示灯闪烁，请及时更换气瓶以保证气泡效果。

vifa



快速指南

vifa牌V21D001-RO型净饮机

功能介绍

- 取水**
 - 在屏保状态下点击童锁键「」，童锁键全亮，屏幕激活（出水类型按键半亮）。
 - 按定量键进行出水量的选择（如无需改变当前出水量设置可省略此步）。
 - 选择出水类型按键，对应图标全亮显示，同时童锁键闪烁，3秒内点击童锁键「」即可出水。
 - 再次点击出水类型按键停止出水。若2分钟内无任何操作，除童锁键保持半亮状态，其他按键、指示灯全灭，进入屏保状态。
- 定量**

连续点击定量键，定量指示灯将依次亮一格、两格、三格和全灭，4种状态循环切换，这4种状态分别代表150毫升、300毫升、500毫升固定水量和不定量。如果选择了某个固定水量，在出了相应水量后，机器将自动停止出水结束本次取水，当前选择的定量值将被储存用于控制下一次取水。



3 制冷

- 长按制冷键3秒，制冷功能开启，气泡水、冷水选择键及**制冷中**图标亮起，机器开始制冷。
- 制冷完成，**制冷中**图标熄灭，此时可以取气泡水，冷水。长按制冷键3秒，可关闭制冷功能，此时气泡水、冷水选择键熄灭，无法取用气泡水，冷水。



4 冲洗

长按冲洗键3秒，冲洗功能打开。机器处于清洗状态时，**冲洗中**图标长亮显示，3个冲洗指示灯从左到右依次闪烁熄灭，清洁完成后，机器内部水箱的水排空。

注：此功能适用于准备较长时间不使用净饮机的清洁，避免内部水长时间沉积滋生细菌。

