

说明书菲林制作单

编 码	16163200007483
名 称	管线机使用说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	80g双胶纸
成型方式	装订
页 数	12 p
尺 寸	145x210mm
设计/日期	韦婷婷20220901



管线饮水机

使用说明书

服务热线：400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：202209（A版）

物料编码：16163200007483

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

目录

安全警示	禁止、强制、注意	01
安装说明	壁挂机安装 壁挂机带护角机型安装	03 04
服务指南	环保清单 保修卡、服务承诺	05

安全警示

⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止有机溶剂



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 机器应放置在阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身。
- 机器不可横放或倒置。

ⓘ 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 适用温度为4-38℃，相对湿度不大于90%。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 本机主要涉水部件：不锈钢加热组件、硅胶管、电子冰胆（适用于电子制冷冷热饮水机）、PP材料。
- 与本产品电源连接的插座必须设有可靠的接地装置。
- 与本产品连接的固定线路必须配有全极断开装置。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为避免危险，请按挂壁机安装说明，固定安装机器后使用。
- 本机适用水源：配套使用美的净水机。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 长时间不使用冷水，请关闭制冷功能。
- 长时间不使用热水，请关闭加热功能。
- 本产品仅适用于海拔1500米以下的地区安全使用。


安装说明

注意


- 请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 为保证产品的安全和正常使用，产品的安装需由当地售后服务网点的专业人员安装，非专业人员安装有可能会造成产品漏水、漏电、起燃等故障，请您选择当地售后服务网点或拨打全国服务热线400-8899-315安装。
- 部分机型安装方式不同，请以实际机型为准。

壁挂机安装


- 1 将整机挂钩用螺钉固定好（注意水平放置，壁挂机器倾斜度不得超过5°）。



- 3 先将管线机用PE管连接到净水机上，再按步骤安装在挂钩上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，原水压力0.1-0.4MPa）。




- 2 用PE管先外接好前置保护器（前置保护器连接箭头方向指向管线饮水机），然后连接管线饮水机和净水机。




注：前置保护器（仅适用包装附件中有此物料的机型）。

- 4 打开水源，接通电源，安装完成；与本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。




壁挂机带护角机型安装

- 1 将护角分别贴整机四个角，将挂钩与整机固定在一起。




- 3 先将整机用螺钉固定好（注意水平位置），将管线机用PE管连接到净水机上（PE管应使用随产品附带的新管，旧软管组件不能重复使用，原水压力0.1-0.4MPa）。



温馨提示：


- 1、管线机产品须与美的反渗透或纳滤净水机配套使用；
- 2、PE管穿过预埋管时，请先用薄膜将穿过预埋管的一端密封处理，避免PE管内部被污染；
- 3、PE管需经过冲洗后方可接入管线机。

- 2 用PE管先外接好前置保护器（前置保护器连接箭头方向指向管线饮水机），然后连接管线饮水机和净水机。



注：前置保护器（仅适用包装附件中有此物料的机型）

- 4 打开水源，接通电源，安装完成；与本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。



服务指南

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
储水箱	○	○	○	○	○	○
塑料水龙头	○	○	○	○	○	○
电子组(器)件	X	X	X	○	○	○
热罐	○	○	○	○	○	○
即热组件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○

备注:

- “○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;
- “X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求;
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准;



本产品说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年，该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。



保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录	
维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修员签名	

维修电话: 400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司



服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌家用饮水机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 非本公司制定维修部自行拆装修理而造成损坏。
- 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 无有效发票。
- 因不可抗力造成损坏。
- 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 本产品仅适用于海拔1500米以下地区安全使用。
- 请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准编号：
Q/MDRD 001 （注：具体企业标准编号以最新公布为准）

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。