

### 清洁保养

- 请在空气炸锅冷却状态下进行清洁工作，防止被烫伤。
- 使用湿布及软毛刷清洗，切勿使用腐蚀性清洁剂或粗糙的抹布。
- 请勿使用漂白剂或含有漂白成分的清洁剂，以免损坏塑料或金属部件。
- 清洁后请擦干并存放于干燥通风处，请勿使用过湿的布来清洁空气炸锅，防止水进入到空气炸锅内部，导致短路、火灾等。
- 请勿用尖锐物品刮擦或刮伤产品表面涂层及涂层。
- 请勿使用硬毛刷、硬毛刷（如钢丝球、刀等）的制品来清洗滤网和炸篮，防止刮伤滤网和炸篮。

### 服务指南

#### 异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候，在送到维修站前请仔细阅读以下情况，进行确认。

异常现象	可能原因	检查方法及排除
产品未工作	电源线插头未插入插座中 插座保险丝未熔断 炸篮未装配到位	将电源线插头插入插座中 将保险丝换到正常额定时间 把炸篮拉出重新插到机壳，请装配到位
加热不热或有异响	炸篮未装好 电源线插头未插紧 电路插头或其他元件松动	插入电源线头，旋转固定好 送至指定的维修网点维修
不能顺利打开炸篮放入产品	炸篮变形	送至指定的维修网点维修
取出食品	正在烤制食品的食材 炸篮中还有残留上次烤制的食品残渣	在烤制食品的食材有足够的时间，请正转取出 请将在上次烤制完成或清理完的

#### 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	炸篮容量
MF-KZE7581	220V~	50Hz	1525W	7.5L
MF-KZE7583D	220V~	50Hz	1525W	7.5L
MF-KZE7585P	220V~	50Hz	1525W	7.5L

### 环保清单

产品中有害物质或危害成分名称及含量

部件名称	有害化学物质名称					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBDE)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
电机罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
炸篮组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
炸篮组件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
电机组件	○	○	○	X	X	X

注：X表示有害物质含量超过GB/T 26577规定的限量要求。○表示有害物质含量符合GB/T 26577规定的限量要求。

### 365天以换代修

2021年1月1日起购买的美的生活电器正常使用一年内在性能故障（非人为因素导致），经授权服务商/电商商检测属实，凭有效凭证直接以换代修。

#### 有效凭证

有效发票、电商平台购买记录、授权服务商/电商、美云购物卡、以换代修卡等可作为有效凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期在六个月内为购买时网点，开始计算365天以换代修。

#### 凡属下列情况之一者，不属以换代修范围

- 非性能故障：产品性能故障非由性能故障导致不属于性能故障；
- 非人为因素造成：非意外因素造成故障，非正常使用导致；
- 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、滥用、改装、事故）造成的产品故障；
- 产品被改装过：购买产品后被未经授权服务商或用户私自改装过；
- 商家责任：本服务针对个人及家庭用户，商用/工业/工程类/商用产品类均不享受以换代修服务。

#### 符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修



广东美的生活电器制造有限公司  
服务热线：400-8899-315

### 产品保修卡

产品信息 (用户填写)

用户姓名:	经销商姓名/电话:
购买日期:	维修日期:
产品类型:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修日期:
产品编号:	维修人员姓名:

#### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司特约维修站或客户服务中心联系  
全国服务热线：400-8899-315  
本产品实行整机一年保修服务。（仅指家用类使用的产品）  
保修期限按国家三包规定及厂家规定执行。

#### 凡属下列情况之一者，不属保修范围

- 用户搬运和摔、碰撞和不当使用（如加热）；
- 因非性能故障导致的产品故障，属用户自行使用、维修；
- 产品附件（如电源线、配件等），如损坏（如电源线、插座等）损坏；
- 使用非授权第三方材料或配件的产品，造成故障；
- 因非性能故障导致的产品故障，属用户自行使用、维修；
- 非家用类使用（如酒店、宾馆、公共场合）的产品；
- 私自改装、修理；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成故障。

### 安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的含义并认真阅读，并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品非考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或儿童玩具产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，除非不会将产品当成玩具，要放在儿童接触不到的地方。
- 严禁人单独操作使用及在无人看管的情况下使用本产品。

#### 【警告】重点安全注意事项

- 禁止让儿童单独操作使用，除非不会将产品当成玩具，要放在儿童接触不到的地方。
- 禁止将产品浸入水中或滴水。
- 禁止用湿手触摸插头，以免触电、受伤。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 除维修技术人员以外，其他人不得擅自拆卸、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

#### 【警告】重点安全注意事项

- 在产品工作前，请检查电源线是否完好，如电源线损坏或老化，请及时更换。
- 产品在无人看管时不可开启。
- 工作过程中，禁止将手或物体靠近通风口，以免烫伤。
- 禁止将电源线缠绕在尖锐物体、热源、液体、火源等附近，以免损坏电源线或引起火灾、触电。
- 禁止将电源线缠绕在尖锐物体、热源、液体、火源等附近，以免损坏电源线或引起火灾、触电。
- 禁止在产品底部排气孔插入大头针、铁丝或其他异物，以免触电、火灾、爆炸、受伤。

### 环保清单

产品中有害物质或危害成分名称及含量

部件名称	有害化学物质名称					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBDE)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
电机罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
炸篮组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
炸篮组件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
电机组件	○	○	○	X	X	X

注：X表示有害物质含量超过GB/T 26577规定的限量要求。○表示有害物质含量符合GB/T 26577规定的限量要求。

### 产品简介

部件展示



#### 温馨提示

- 本产品为非密封型，使用时请保持通风。
- 请勿将本产品放在潮湿、高温、阳光直射等环境中。
- 请勿将本产品放在易燃、易爆、腐蚀性等环境中。
- 请勿将本产品放在尖锐、坚硬、粗糙等表面上。
- 请勿将本产品放在儿童可以触及的地方。
- 请勿将本产品放在热源附近。
- 请勿将本产品放在热源附近。
- 请勿将本产品放在热源附近。

### 使用说明

#### 温度调节

温度调节旋钮可调节炸篮的温度，温度可调节范围：260°C至200°C。

#### 定时旋钮设置

定时旋钮可设定炸篮的时间，时间范围：0至60分钟。

#### 注意事项

- 请勿使用易燃或易爆等物品放入空气炸锅。
- 请勿将空气炸锅放在热源附近。
- 请勿将空气炸锅放在尖锐、坚硬、粗糙等表面上。
- 请勿将空气炸锅放在儿童可以触及的地方。
- 请勿将空气炸锅放在热源附近。
- 请勿将空气炸锅放在热源附近。
- 请勿将空气炸锅放在热源附近。

### 快速入门

1. 产品放置于平整、干燥的台面，使电源线有足够的长度在台面外，且保持产品周围空气流通，不能遮挡电源线。

2. 使用前先将炸篮放入炸篮底座。

3. 将炸篮放入炸篮底座，然后插入电源。

4. 参考菜谱上的步骤，通过旋转设置相应的温度和时间，也可以根据个人口味调整炸篮的时间。

5. 产品工作第一年的设置工作完成后，将炸篮取出，使用刷子等工具将炸篮底座清理干净。

6. 定时旋钮“1”声提示，炸篮工作完成，会发出“叮”声提示，按下手柄，手柄按下时，炸篮会自动弹出。炸篮取出后，请等待炸篮冷却后再取出。炸篮取出后，请等待炸篮冷却后再取出。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	1616100014620		
产品型号/客户型号	MF-KZE7581		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸	<input type="checkbox"/> 105g哑粉纸	<input type="checkbox"/> 其它: _____
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色	<input type="checkbox"/> 两色	<input type="checkbox"/> 四色(CMYK)
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有	( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 光油	<input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张	<input type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	梁爽媚	2023-01-11	标准化	姓名	XXXX-XX-XX
校对	段宁	2023-01-11			
审核	姓名	XXXX-XX-XX			
工艺	姓名	XXXX-XX-XX	审批	姓名	XXXX-XX-XX

80g双胶纸			阶段标记			重量	比例
			B			重量	1:1
共 1 张			第 1 张				

美的生活电器事业部

# 说明书

## KZE7581-101