

安全警示

警告

为确保人身安全,避免对他人造成危害和财产损失,请务必遵守以下安全事项,不遵守安全警告内容可能导致事故发生。

禁止的内容

- 本产品仅用于家庭使用,禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁触摸运行部件或电源线。
- 本产品工作时,禁止将手或身体部位伸入运动中的部件,避免意外伤害。
- 禁止在潮湿状态下使用本产品,也不可在浴室等潮湿环境中使用。
- 禁止在潮湿的环境下或不稳定的台面上使用本产品。
- 请勿使用尖锐物品刮擦或损坏本产品。
- 禁止将本产品浸入水中或用水冲洗,以免引起火灾或人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌(不超过60℃)。

限制的内容

- 如发生其他意外情况,必须停止使用本产品,并切断电源。
- 本产品使用,应仔细阅读。
- 当发生漏电或火灾等紧急情况时,请确保产品在断电状态下。
- 本产品维修,必须由专业人员进行。
- 请勿让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,避免儿童误触不可拆卸的部件,避免儿童误食刀片以及锋利部件造成的人身伤害或财产损失。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出刀片时,请务必按照《售后服务(包装箱内实物为准)》和清洗说明进行操作,小心处理锋利的刀片,以免受伤。

可能造成伤害或财产损失的事项

- 使用前请仔细阅读本产品和本产品底座(220V~50Hz),以免引起火灾或触电等危险。
- 产品使用前,请确保电源电压,及接地良好。
- 本产品与其它家用电器应分开使用,避免功率超过3000W以上。
- 产品使用,请及时切断电源及本产品。
- 本产品工作时必须保持通风,运行不得超过10分钟,在操作中,如发现电机过热现象,应停止工作,待冷却后再行使用。
- 本产品内部过热保护装置,当温度异常或电机严重过载运行时,产品会自动切断电源,如发生此类情况,应关闭电源,产品冷却后,方可继续使用。
- 本产品在使用过程中,禁止触摸,请立即切断电源,按下电源开关,取下刀片,将刀片与食材分离,待电机冷却后方可继续使用。
- 使用本产品后,请及时与食物接触的部位,避免长时间不用时细菌繁殖发出异味。

保修卡

保修日期: 自出厂之日起

维修电话: 400-8999-315

服务承诺

凡属下列情况之一,不予保修:

- 产品进水、受潮、发霉、霉变、不当使用、他人损坏;
- 经本公司授权维修人员修理,因用户自行拆卸、维修;
- 产品附件(如电源线、插头、电源线等)损坏(如电源线等)和附件损坏;
- 使用非本公司指定品牌配件和配件,造成损坏;
- 因不可抗力因素(如火灾、水灾、地震等)造成损坏;
- 因人为因素(如摔落、挤压、公用场所)造成;
- 其他原因;
- 不可抗力造成损坏;
- 不属于保修范围的配件,有提供有偿维修服务,本公司客户服务中心热情为您服务。

使用说明

清洁

故障分析及排除

环保清单

产品中含有有害物质或元素的名称及含量

零件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多环芳烃	多溴二噁英
塑料件	○	○	○	○	○	○
刀架组件	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
电机定子	○	○	○	○	○	○
电机外壳	○	○	○	○	○	○
外壳成型	○	○	○	○	○	○
电机轴	X	○	○	X	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据GB/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

条码生成规则: Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称,供应商自行填写
如:利和-LH,亿洋-Y
要求:字体 Gotham Book, 字号 10pt

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616400006268		
产品型号/客户型号	MJ-LZ25Easy225		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折)		

						70g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计	杨杰豪	2019-11-30	标准化	文永强	2019-11-30	阶段标记	重量	比例		
校对	徐凯	2019-11-30								
审核	宋伟伟	2019-11-30				B	重量	1:1		
工艺	王送军	2019-11-30	审批	徐建飞	2019-11-30	共 1 张		第 1 张		

说明书
LZ225-101