



微信扫一扫，服务立马到

产品使用说明书

真空吸尘器

TK2C

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

邮编：215000

网址：www.midea.com

版本号：TK2C10-06-R1.3

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身“扫码开启服务”二维码

安全说明



使用本产品时，请遵循如下基本警告：

您的吸尘器是一台电动器具，它必须按照正常使用条件进行使用。切莫让吸尘器在无人看管情况下独自运转。


- 严禁吸入下列物体，否则可能会损坏吸尘器起火灾，造成人身伤害等意外。
 1. 发热物体，如碳火，香烟头等。
 2. 大块锐利碎片，如玻璃等。
 3. 有害物品(溶剂，腐蚀剂，) 侵蚀剂（酸剂，清洁剂） 及水等液体。
 4. 易燃易爆物品，如汽油或酒精制品。
 5. 非家用垃圾，如建筑垃圾，水泥等。
- 清洁、维修或暂时不用吸尘器时，必须切断电源。
- 确认吸尘器的电源适配器与使用电压必须与供电电压一致，必须采用本机配置的专用电源适配器。
- 切忌将吸尘器浸入水中，避免接近发热器具或暴晒，以免发生火灾。
- 切勿让小孩玩弄、操作吸尘器，以免发生意外。
- 下列情形时，请不要使用吸尘器：
 1. 发生跌落并出现明显损坏或运转不正常。
 2. 电源充电线破损遇到这种情况时，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 避免在吸入口堵住的状态下长时间运行，以免电机损坏及吸尘器发生变开。

注意

- 一些特殊人群不适合使用这款产品，例如儿童、有精神疾病人等。
请确保儿童不要将该产品当做玩具。

产品简介

部件介绍



配件清单



USB TYPE-C充电线




使用说明书

功能操作

第一次开机及充电: 本机出厂状态为了避免运输途中由于碰撞而产生潜在的安全风险, 第一次使用之前, 用随机数据线配件联通5V,1A/5V1.5A/5V规格的适配器, 并插入本机TYPE-C充电口, 进行充电, 充电的时候, 指示灯显示红色, 充满电后, 指示灯显示绿色, 表示已经充满电, 可以正常使用。


取下盖子, 按下开关, 开机工作, 再按下开关停止工作。




清洁保养

定期清洁过滤组件，因为吸附的棉絮中螨虫有可能没有杀死，会继续繁殖，为避免二次污染，清洁后应对过滤组件进行清洗,或者更换新过滤组件。

- 1 关闭机器，取下尘杯。
- 2 尘杯清理：
一手握住尘杯，一手握住主机，沿箭头方向即可将尘杯取下，倾倒尘杯内灰尘，尘杯可以进行清洗，但请充分晾干后再安装复位。




- 3 尘杯安装时，沿箭头方向将尘杯上的卡扣位置对准主机上凸起，装入即可。




清洁保养

- 4 清理过滤棉：吸尘器使用一段时间后，由于灰尘的积累，过滤棉需要及时清理，如下图所示，尘杯拆除后，轻轻用力即可将过滤棉取下。过滤棉可以用水清洗，不过需要充分晾干后再安装使用，否则容易造成机器故障。



- 5 安装时即可沿箭头方向将过滤棉装入主机内。



⚠ 注意

- 所有的日常保养和维护工作都必须在吸尘器关电以后进行。
- 经常清理尘桶内垃圾，避免吸尘器出现故障。
- 吸尘器表面不可以用汽油或油状物擦洗，应用软布或中性洗洁精擦洗，擦洗时擦布一定要拧干，不可将水渗入吸尘器电器元件内。
- 存放地要保持干燥。
- 机器上方不宜堆放重物。

异常处理



注意

- 在遇到如下一般性问题时，用户可自行排查：
- 发现以下问题时，请立刻关闭开关，防止损害机器和造成其他危害。

问题现象	可能原因	解决方法
无法开机	- 电池没有电 - 吸尘器没有打开 - 吸尘器内部零件损坏	- 重新充电 - 按下开关按键打开吸尘器 - 更换吸尘器
产品发出非正常声音	- 灰尘已满，或风道被堵塞	- 取出尘杯，清理垃圾或堵塞物
吸入能力降低	- 灰尘已满，或者过滤棉太脏 - 电池电量下降	- 清理尘杯灰尘，清洗过滤棉(清洗过的过滤棉，在彻底干燥之前不能安装到产品里，以免损害电机) - 重新充电后继续使用
使用中有灰尘吹出	- 尘杯里过滤装置破损 - 过滤棉忘记安装	- 立刻停止使用，更换新的过滤棉 - 立刻停止使用，把过滤棉安装到位
吸尘器不充电	- 电源适配器未插入电源 - 电源适配器充电插头未插入机器充电孔内 - 电源适配器损坏 - 吸尘器内部零件损坏	- 重新把电源适配器插入电源 - 电源适配器充电插头插入机器充电孔内 - 更换电源适配器 - 更换吸尘器

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

中国RoHS



中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
机壳组件	○	○	○	○	○	○
尘杯	○	○	○	○	○	○
尘杯盖	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
过滤棉	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电子电路	×	○	○	○	○	○

备注：

- 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 本表中的有×的所有部件均符合欧盟的RoHS指令，即“欧洲议会和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011/65/EU号指令”及其修正案。

产品技术参数

产品型号	TK2C	额定功率	4.0 W	额定电压	3.7 V
------	------	------	-------	------	-------

执行标准：GB4706.7-2014 / GB4706.1-2005 / GB4343.1-2018 / GB17625.1-2012

保修须知

美的真空吸尘器严格遵照国家“三包”规定进行保修服务。
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。

- 家庭整机保修两年，电机保修三年，充电产品的充电器、电池保修一年。
- 非家庭整机及其主要部件保修半年。
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
 1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
 2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
 3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
 4. 网购产品15天界定定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“三包”规定执行。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
 1. 吸尘器附件（金属伸缩管/塑料接插管、软管、地刷、小附件等），耗材（过滤器、集尘袋等）和赠品；
 2. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
 3. 使用充电电压低于100 V 或者高于240 V 而损坏的；
 4. 未按产品使用说明要求使用、维护、保养而造成损坏的；
 5. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
 6. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
 7. 产品超出保修期的；
 8. 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

提示

1. 本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责。
2. 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
3. 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

保修卡

保修卡

用户姓名 -

电话 -

通讯地址（邮编） -

购买商店 -

维修点 -

编号 -

发票号码 -

购买时间 -

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本



400-8899-315

24h

服务热线

免长途



通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
邮政编码：215000

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

江苏美的清洁电器股份有限公司



维修记录

日期 -

故障内容 -

产品型号 -

处理内容 -

维修单位名称 -

电话 -

维修员签名 -

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本