

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

服务指南
当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。
异常现象解决方法
指示灯不亮
不加热
不上水
烧水加热慢

环保清单
产品中有害物质或元素名称及含量
部件名称
有害物质或元素
铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

365以换代修
服务内容
有效凭证
凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围
符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

产品保修卡
产品相关信息 (用户填写)
用户姓名:
购买日期:
产品型号:
产品编号:

服务热线: 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三东路19号

液体加热器 (电茶盘)
使用说明书
电型号 MK-KFT20
使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

安全提示
\* 本书描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
【警告】重点安全注意事项
【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

安全提示
【警告】重点安全注意事项
如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
【注意】正确使用注意事项

产品简介
部件展示
消毒锅盖
消毒锅
电热水壶
电茶盘
水管组件
操作面板

产品参数
产品型号 额定容量 额定电压 额定频率 额定功率
MK-KFT20 0.8L 220V~ 50Hz 1850W (1250W电热水壶+600W消毒锅)
使用说明
安装软管
设置智能煮水模式上水水量

智能煮水烧水操作步骤
1 接通电源。注意不要湿手操作
2 接通电源后，双击“双击启动/单击待机”键，产品开机
3 点击“智能煮水”键，产品自动上水、烧水、烧水沸腾后产品自动保持保温在85℃以上

消毒操作步骤
1 开机状态下，往消毒锅加入清水和需要消毒的器具
2 盖好消毒锅盖
1 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
2 为延长产品的使用寿命，请定期清洁电热水壶和消毒锅内的沉淀物和水垢。
3 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨剂类的清洁剂清洗。

注意此处:
1616350006610-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印。打印颜色为黑色。

Table with 4 main columns: 物料编码 (1616350006610), 产品型号/客户型号 (MK-KFT20), 客户名称 (美的), 说明书记录 (设计: 何惠婷, 校对: 杨浩华, 审核: 罗京, 工艺: 陈前). Includes a section for 80g双胶纸 and 说明书 (KFT20-101).