

【绝密】

说明书菲林制作单	
图号	F6032-CA6-46
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	80g双胶纸
成型方式	装订
尺 寸	145×210mm±3
设计/日期	罗勇妮 2023. 04. 10

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）



新手指引

一键呼救操作指引

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录

- 01 一键呼救功能设置
- 03 使用操作
- 04 注意事项
- 06 美的美居APP设置一键呼救场景指南

一键呼救功能设置

1 步骤一

- a. 长按热水器上的出水断电按键3秒，一键呼救指示灯将快闪，进入配对模式。

- b. 如果是首次使用该热水器，上电后直接进入配对模式。30秒未完成配对，一键呼救指示灯熄灭。



一键呼救指示灯快闪

2 步骤二

- 按压一键呼救按钮进行配对，配对成功后一键呼救指示灯慢闪。



一键呼救指示灯慢闪

3 步骤三

手机端进入美居APP设置一键呼救场景，设置成功后一键呼救指示灯常亮。

注：一键呼救指示灯常亮表明一键呼救功能可正常使用，务必确保一键呼救指示灯是常亮状态。



› 一键呼救指示灯常亮

4 指示灯状态

a. 快闪：一键呼救按钮和热水器处于配对模式中。

c. 熄灭：配对失败。

b. 慢闪：已配对成功但热水器未联网或用户未在APP设置一键呼救场景。

d. 常亮：一键呼救功能正常使用。

使用操作

① 一键呼救

按压一键呼救按钮，听到咔嚓一声即完成呼救操作；等待约5秒后，若呼救成功，热水器会有语音提醒，同时APP会有弹窗提醒用户有人触发一键呼救按钮；若呼救未成功，热水器没有语音反馈。



注意事项

① 安装注意事项

- a. 请勿安装在金属物件上，如不锈钢、铝、铁和合金等金属物件。
- b. 请勿安装在移动的物体上面，如浴室门、窗户和洗衣机等物体。
- c. 建议安装在40cm以下的高度，以保证摔倒后可触碰到一键呼救按钮。
- d. 请将一键呼救按钮与热水器安装在同一空间，以保证求救信号正常传输。例如，一键呼救按钮安装在浴室，不要将热水器安装在阳台，距离远、隔墙多会影响信号传输。

② 使用注意事项

- a. 每个手机号码每自然年仅能接收50次求救电话，超出次数限制后该手机号码在该年度无法正常接收求救电话。
- b. 该一键呼救按钮配置完成后按压即可完成呼救，请教育家中儿童勿误触，以防造成不必要的恐慌。
- c. 热水器附带一键呼救按钮为发生意外时的辅助求救手段之一，请同时积极寻求其他求救手段以便在第一时间获得救助。
- d. 我们仅针对产品本身的质量问题进行相关售后服务，除此之外的意外事故所造成的损失与伤害，本公司概不负责。

美的美居APP设置一键呼救场景指南


① 进入电热水器功能界面

完成一键呼救按钮配对后，在美的美居APP首页点击，点击已完成配网绑定的【电热水器】设备卡片。



② 开启【浴室一键呼救】功能

在【特色功能】栏目中点击【浴室一键呼救】按键，进入一键呼救功能设置页面。



3 设置【紧急联系人】号码

首次进入浴室一键呼救功能设置页面，需要先设置一位紧急联系人，准确填写信息后点击【确认】



4 查看操作是否成功

可在热水器界面查看【浴室一键呼救】是否开启成功



5 添加/编辑【紧急联系人】

在【浴室一键呼救】功能页面里面，点击【添加】按键，可重复步骤3进行紧急联系人的添加。点击已有紧急联系人，可重复步骤3进行紧急联系人的信息修改。电话通知的紧急联系人可设置最多3人。



6 删除【紧急联系人】

向左滑已有紧急联系人，点击【删除】按键，可删除【紧急联系人】。为了确保一键呼救功能正常使用，紧急联系人至少保留1人。



TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：202304 A版

敬告：由于产品的改进，某些结构可能与说明书插图不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请原谅。