




型号 90Q15S Pro

# 嵌入式消毒柜

## 快速入门指南



**服务热线： 400-8899-315**

**佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司**

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇工业园

邮政编码：528311

生产企业：广东索奇实业有限公司

生产地址：广东省佛山市顺德区容桂容边天河工业区星河路2号

企业卫生许可证号：粤卫消证字[2018]-05-第0037号

产品执行标准号：GB 4706.1-2005;GB 17988-2008

生产企业电话：0757-23619221

生产企业邮编：528306

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

更多使用指引请【扫描机身二维码】，查看电子版

# 目录



安全警示	禁止强制温馨提示	03
产品简介	部件名称	04
	使用范围	05
	消毒柜消毒星级标准	05
使用说明	操作指引	06
清洁保养	清洁维护	07
安装说明		
服务指南		



## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户名	常用电话
维修点	产品编号
产品型号	购买日期
购买店铺	发票号码
通讯地址	
邮政编码	

### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修员签名	

**维修电话:400-8899-315**

- 在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

**佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司**

# 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

## 产品安装服务卡（结算联）

日期： 年 月 日

### 产品信息

产品名称及型号 产品购买日期

机身条码



### 服务单位信息

名称（盖章）

电话 安装人员签名

### 用户信息

用户名	
联系电话	
家庭住址	
用户签名	

## 安全警示

### ⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害和财产损失，产品机身及使用说明书载着正确、安全的使用方法等重要文本内容。
- 图标、图释符号目的是帮助用户理解，可能与实物有差异。使用前请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守。
- 说明书请妥善保管，以备日后参考使用。

### 🚫 表示【禁止】的内容

- 请儿童远离消毒柜，以防造成危险。
- 上室耐温低于100°C的食具禁止放入；下室禁止放入不耐温餐具如塑料、橡胶、木质等；警告：食具上的水倒净后才能放入。禁止把洗碗毛巾等其他非食具放入消毒柜内。

### ❗ 表示【强制】的内容

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 取出柜内纸皮、架上扎带，避免着火。
- 首次使用消毒柜需空载运行一次除柜内油脂残迹，工作结束20min后才能打开上下柜门并通气20min。
- 警告：在消毒柜工作结束20min后才能打开柜门，以免烫伤。
- 耐温100°C以上的塑料、木质等食具须放置在远离发热管10cm以上的位置。
- 警告：关好门后，才能使消毒柜工作。

### 💡 表示【温馨提示】的内容



- 警告：注意高温、小心烫伤。
- 给器具供电的电源插座不应安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以便用户在清洁时断开电源。
- 警告：食具上的水倒净后才能放入。
- 餐具上油污应彻底清除否则会造成餐具表面变色及柜内异味。
- 餐具须按序竖插在层架上，餐具间需留有适当的空隙。

# 产品简介

## 部件名称

### ● 提示

- 使用产品前请先了解以下内容，以便您快速掌握产品使用。
- 由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 不建议上下层架调换位置使用。



## 维修服务规定

### △ 注意

- 如有发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话：400-8899-315）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

**美的消毒柜严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。**

**用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：**

- 嵌柜整机包修六年（易损件包修一年），立柜整机包修一年（易损件不包修）；易损件包括石英发热管、玻璃组件；
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务；其它事项按照国家“新三包”规定执行。

**凡属下述情况之一的，不在保修范围内：**

- 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；
- 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品；
- 没有有效购机证明的产品；
- 购机证明经涂改的产品；
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品；
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198-242）V a.c.，或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上“等外品”、“处理品”字样的产品；
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
- 超过规定包修期限的产品；
- 说明书指定不宜使用及使用方法不正确而造成损坏的产品。

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

## 售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费、请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。


## 中国RoHS

### 中国RoHS有害物质说明


零部件名称	有害物质					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源板	×	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
发热管	○	○	○	○	○	○
门控开关	×	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
温度传感器	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
层架组件	○	○	○	○	○	○
抽屉组件	○	○	○	×	○	○
内箱体组件	×	○	○	×	×	×
外箱体组件	○	○	○	○	○	○
支撑框组件	○	○	○	×	○	○
导轨组件	○	○	○	×	○	○
Wi-Fi模块	×	○	○	○	○	○

### 备注：

- 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。
- 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。




上层碗筷架餐具摆放方式



下层碗碟架餐具摆放方式

餐具须按序竖插在层架上，餐具间需留有适当的空隙。否则，可能会导致消毒后餐具上仍有水份残留。

### 消毒柜包装清单



整机 X1



螺钉 X2



说明书 X1

### 使用范围

- 美的牌90Q15S Pro食具消毒柜是对家庭餐具、饮具进行消毒、烘干的生活健康器具。
- 使用宽频光波消毒，消毒效果达到国家标准二星级要求，可有效杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒等病菌。

### 消毒柜消毒星级标准

星级分类	一星级 *	二星级 **
高温消毒柜	消毒柜内消毒温度 > 100°C 消毒时间应 > 15min	消毒柜内消毒温度 > 120°C 消毒时间应 > 15min
臭氧消毒柜	消毒柜内臭氧浓度 > 20mg/m³ , 消毒时间应 > 30min	消毒柜内臭氧浓度 > 40mg/m³ , 消毒时间应 > 60min
光波管消毒柜	紫外线辐射照度 > 70uW/cm² 照射计量 > 120000uW.S/cm² 消毒温度 > 60°C 消毒时间 > 20min 或消毒温度 > 90°C 消毒时间 > 10min	紫外线辐射照度 > 70uW/cm² 照射计量 > 120000uW.S/cm² 消毒温度 > 60°C 消毒时间 > 20min 或消毒温度 > 90°C 消毒时间 > 10min
消毒效果	可有效杀灭大肠杆菌	可有效杀灭脊髓灰质炎病毒、 大肠杆菌

# 使用说明

## 操作指引



### 消毒功能 (约50min消毒)

- 1 轻触电源键 开机，图标 点亮。如15min没有操作则关机。
- 2 轻触消毒键 选择消毒功能，图标 点亮。
- 3 消毒功能运行结束后，图标 熄灭。

### 烘干功能 (约45min烘干)

- 1 轻触电源键 开机，图标 点亮。如15min没有操作则关机。
- 2 轻触烘干键 选择烘干功能，图标 点亮。
- 3 烘干功能运行结束后，图标 熄灭。

### 巡航消毒功能 (72h巡航消毒)

- 1 轻触电源键 开机，图标 点亮。如15min没有操作则关机。
- 2 轻触巡航消毒键 选择巡航消毒功能，图标 点亮。
- 3 巡航消毒功能运行结束后，图标 熄灭。

### 童锁功能

- 1 待机或运行状态下，同时长按消毒键和烘干键 3s 可开启或关闭童锁功能。
- 2 童锁状态下，除电源键外其它按键均无法操作，若需要更改设置，必须关闭童锁或重新开机。

## 产品参数

产品型号	90Q15S Pro
额定容积	(105±10)L
消毒星级	★★
烘干温度	≤ 95°C
上层架额定承载重量	(4.5±0.5)kg
外形尺寸 (长X宽X高)	595×455×595(mm)
额定电压及频率	220V~/50Hz
额定功率	600W
消毒温度	≤ 100°C
消毒时间	> 20min
工作周期	约50min
下层架额定承载重量	(6±0.5)kg
光波杀菌灯平均寿命	≥ 5000h
光波杀菌灯功率/主波长	600W/250-780nm
净重	21kg

## 服务指南

### 故障处理



以下方法仍不能排除异常,请联系美的服务热线,由专业人士维修。

全国服务热线  
400-8899-315


故障现象	可能的原因	故障处理方法
整机不工作	• 电源插头没有插好 • 用户插座没电	• 重新插好电源插头 • 检查用户线路
发热管不工作	• 抽屉门没有关好	• 关好抽屉门
消毒后食具上仍有水分残留	• 食具堆放过多或食具积水过多	• 按照碗架设计摆放食具沥干水
柜内有异味	• 柜内不干净	• 清洁柜内
餐具发黄变色	• 洗洁精与油脂混合未洗干净高 温烤黄变色	• 餐具清洗干净再放入消毒柜消 毒

## 清洁保养

### 清洁维护


#### 清洁前

- 必须拔下电源插头。




#### 清洁时

- 内外表面可用软棉布(或海绵)蘸中性清洁剂擦拭;
- 避免使用汽油、抛光剂、去污粉等有毒性、腐蚀性的清洁剂擦拭;
- 严禁直接泼水喷淋内外箱体,以免电路绝缘不良而产生触电危险。




## 安装说明


### 产品尺寸图



正面



侧面





单位: mm 顶面

## 安装指引

### 注意


- 如嵌柜上方有灶具，应使用隔板与其隔开。
- 嵌柜在橱柜中与橱柜组合时，应在橱柜嵌装处合适部位设置与消毒柜相同的进风口，避免通风不畅。



3 将消毒柜放入橱柜开孔内，使边框与柜门齐平，将两颗自攻螺钉安装入产品（使用中，如需去除层架时，两侧原有孔位使消毒柜两侧与橱柜固定牢靠。请将抽屉打开到最大位置，并松开两颗固定螺钉后即可取出。）

4 开孔时确认避开水管和燃气管位置，防损坏止水管和燃气管。

5 请勿将包装辅材置于婴幼儿和小孩的接触范围内，胶带、泡沫、包装袋等可能会导致婴幼儿和小孩窒息。



## 电器原理图

