


COLMO



查看电子说明书

家用燃气灶 JZT-CLT52-QS5




快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 操作指引

## 操作界面



**点火** 备注：打火使用前，请务必先安装好电池（1号）。


将左右旋钮置于“**I**”位置，然后打开气源总阀；

按压旋钮并按逆时针方向旋转至“**↑**”位置；

在点着火后，可立即松手。

**熄火** 顺时针旋转回“**I**”位置，关闭气源

**调节** 火力档位调节可参见下图






## 烟灶联动

- 烟灶联动功能说明：通过射频模块，实现灶具点火烟机自动开启，灶具关火烟机自动关闭。
- 烟机启动烟灶联动配对后，将灶具点火，则烟灶自动进行配对搜索。  
(具体烟灶联动方式请查看烟机说明书)

## 维护保养

- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；
- 取下火盖组件彻底清洁；
- 建议定期擦拭点火针、热电偶。



- 向上取下火盖组件；
- 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳；
- 清洁后，检查并确保火盖组件放置平稳。

**技术要求：**

- 1.印刷颜色为双色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸
- 3.展开尺寸： $220*180 \pm 3\text{mm}$ ，折页成品为 $110*180 \pm 3\text{mm}$ 。