

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 严格遵守安全警告和错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑造成他人伤害的他人对他人造成伤害的情况，该情况有可能导致事故发生。

- 【警告】表示重点安全注意事项
- 【注意】表示正确使用注意事项
- 【温馨提示】表示其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ❗ 本机额定电压为 220V，使用额定电压能力不高于 10A，使用应确保从电源插座额定电流符合需求，否则应更换插座。
- ❗ 禁止用湿（脏）电源插头的方式关闭加湿器。
- ❗ 接错电源，不用用手直接接触电源头，以免触电。
- ❗ 切勿向水箱内投入，放置任何物品或杂物。
- ❗ 加湿器工作时，请勿接触水箱中的水或水中的部件。
- ❗ 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途接驳或其他电源并接使用。
- ❗ 禁止擅自拆卸、改装、修理内部部件。
- ❗ 禁止加湿器周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近。
- ❗ 长时间不使用，或在夏天天气炎热时，应加水排出。
- ❗ 请勿将本产品置于阳光下。
- ❗ 本产品适宜使用环境温度：5℃~40℃，相对湿度：20%~90%RH（请勿将水温度于 40℃ 的纯净水）。
- ❗ 本产品适宜使用环境温度：5℃~40℃，相对湿度：20%~90%RH（请勿将水温度于 40℃ 的纯净水）。
- ❗ 出现异常现象（如发热、异响）时，必须停止运行并切断电源。
- ❗ 出现异常现象（如发热、异响）时，必须停止运行并切断电源。

【注意】正确使用注意事项

- ❗ 请勿使用非原装或劣化的电源线，禁止擅自更换电源线，如电源线损坏，为了您的安全，必须由专业人员更换，如电源线损坏，必须由专业人员更换。
- ❗ 本产品适宜使用环境温度：5℃~40℃，相对湿度：20%~90%RH（请勿将水温度于 40℃ 的纯净水）。
- ❗ 出现异常现象（如发热、异响）时，必须停止运行并切断电源。
- ❗ 出现异常现象（如发热、异响）时，必须停止运行并切断电源。

01

【温馨提示】其他事项

- ❗ 移动机器时，请先拔掉电源插头，保持水箱平衡，以免水箱中水溢出。
- ❗ 长期不使用时应拔掉电源插头，并将水箱清洗干净。
- ❗ 请使用纯净水进行加湿。
- ❗ 水箱有水的情况下，若产品出现故障，请务必立即拔掉电源插头，并送检等。
- ❗ 为避免触电事故，请经常更换水箱里的水以及水箱里的水。

【温馨提示】其他事项

- ❗ 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- ❗ 请洁保养后，一定要等到充分干燥后才能通电使用或取用。
- ❗ 长期不使用时请将电源插头取下，建议最好用密封袋密封，收藏于干燥的地方。


- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解以上内容的情况下阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

02


产品简介

部件展示

注：说明书图片仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。




配件清单



03

使用说明

操作按键说明



04

加水方式

- ❗【温馨提示】加水时请切断电源，为避免产生水垢，请尽量使用纯净水。
- ❗加水方式一：直接通过上面注水口向水箱内注水，请缓慢加水，避免水溢到桌面，注意不能把水溢出到出风口内。

加水方式二

- ❗取下机盖上半部分。
- ❗将水箱放在水龙头下加水。

05

清洁保养与除垢

- ❗ 注意
- 对本机器清洁前，必须先关闭电源并拔掉插头。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥后才能取用。
- 长期闲置或储存时，请将所有部件存水清空，清洗并晾干，重新安装后，装进包装箱，放置于干燥阴凉处。
- 清洁时，请勿用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂或软毛刷轻轻刷洗，然后擦干。
- 为避免水垢堆积影响使用寿命，请根据使用地区水质及机器使用频率，3-7天清一次机器，可延长产品使用寿命。

机身清洁

机身外部清洁，可直接用干净软湿布擦拭。

机器内部的清洁


- 垂直向上提机身，将水箱与机身分离，然后取出水箱。
- 用干净软湿布对水箱内部进行清洁，为避免水箱堆积可使用适当清洁剂清洗，用清水冲洗干净。

本机的加湿原理是把清水变成雾气，水分子会散发到空气中，空气中杂质不会散发，长期使用时，杂质会不断在水箱和加湿器上积累，请定期清洗加湿器和水箱。


06

加湿器的清洁

- ❗取下加湿器组件外的加湿滤网，在水龙头下用慢速水流冲洗干净，水温不能超过40℃。



清洗后安装步骤



07

服务指南

产品参数	加湿器	电源适配器
产品名称	SZ-X400ZM	输入
工作电压	12V~	输出
额定功率	7W	12V~ 1.0A
额定加湿量	350mL/h	
水箱容量	4L	

• 表格内参数性能参数均为出厂标准，仅供参考。
产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.48

环保清单

部件名称	有害物质
外壳组件	铝(Pb) 汞(Hg) 铜(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
电源适配器	○ ○ ○ ○ ○ ○
风机组件	○ ○ ○ ○ ○ ○
电源适配器	○ ○ ○ ○ ○ ○

本清单依据GB/T 17646-2016标准编制。
“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求以下。
“*”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现在的技术水平该部件产品完全不含以上有害物质是不现实的，因此，我们承诺在产品生命周期内，我们将持续改进，以减少有害物质的使用。

08

故障处理

经以下处理后，加湿器如还不能正常工作，请与客户服务中心或当地经销商联系。

故障现象	可能的解决方法
加湿器不工作	• 确保加湿器接通了电源。 • 确保水箱满水并且加湿器外壳已正确安装到位。 • 高湿度加湿器加湿量随环境湿度变化而变化，当环境越干燥，加湿越快，当环境湿度大时，下水慢。
水箱下水慢	• 加湿器网脏污，请清洗网或更换加湿器网。 • 确保加湿器中的水不要装得太满。
底座漏水	• 确保水平移动底座。 • 确保正确放置水箱。如果问题仍然存在，请联系客服中心。
使用一段时间后，加湿器发出异味	• 此物质是水垢，由水中矿物质引起。水垢会影响加湿性能，但是对人体健康无害。建议每3个月更换一次加湿器网。如果用户长期使用纯净水加水，则可以使用更长的时间。 • 建议加湿器长期不使用时，将加湿器网取出风干。 • 清洗或更换加湿器网。
有水接触缺水看不到加湿器中有可见量管也机器是否在工作	• 确保下水浮球装到位/如果问题仍然存在，请联系客服中心。 • 本加湿器采用泵式加湿技术，湿润空气从加湿器出风口输出，实现零水雾健康加湿。不会产生肉眼看得到的水雾，也不会打湿地面和桌面。
加湿器异常噪音	• 湿度检测需要一些时间，不同传感器检测结果会有差异，不同位置也会引起湿度差异。 • 1. 请平放放置加湿器 • 2. 离心风机松动，请联系客服中心。 • 机器未安装到位或机身与水桶分离，请按照指引进行检查调整。 • 若机器已正确安装到位，通电开机后，底座应能自动降噪。
显示代码“E1”	• 缺水提示，请及时加水。

09

365天以换代修

服务内容
2021年1月1日起购买的美的生活家电正常使用一年出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁店购物小票、云店购物小票、以换代修金卡等可靠凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围

- 1、非性能故障：产品经授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、赠品/赠品/赠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、滥用、误用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：购买的产品被未经授权服务商或用户等人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用/工业/工程/租赁/商用产品不享受以换代修服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速以换代修



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，以换代修

以换代修原则

- 1、换新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
- 2、换新机优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供同档次的同价位其他型号产品。

10

产品保修卡

产品信息信息（用户填写）	
用户名：	当地维修网点电话：
购买日期：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺
在购买本产品时，请立到维修点或维修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将保修卡寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效凭证正本。
产品如有故障，请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315
报修家“新三包”规定，享受三包服务：加湿器产品整机保修一年。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围

- 1、消费者使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
- 2、除非本公司指定维修点维修，或用户自行拆卸、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书和保修卡等）等损坏；
- 4、使用非本公司产品指定的商品和配件，造成损坏；
- 5、发现产品损坏与维修产品型号不符或篡改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司等）的产品；
- 7、超过规定的保修期限的产品；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏的产品；
- 10、由于电源电压不稳定或超出额定电压范围（180V~242V），或经检测安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东凤镇工业园东区28号
邮编：528425 网址：www.midea.com




型号 SZ-X400ZM

加湿器

使用说明

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身【扫码开启服务】二维码



购买的小家电365天内出现性能故障
先发货等有效凭证可直接免费换新机

说明书技术要求

物料编码	16120200001216
产品型号	SZ-X400ZM
客户名称	美的
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：105g铜版纸
印刷颜色	☒ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：
成形方式	☐ 单张 ☒ 钉装 ☐ 胶装 ☐ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它：)

1

2

3

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先		标准化		
校对	陈泽松				
审核					
工艺			审批		

80g双胶纸			说明书		
阶段标记		重量	比例		
	B	重量	1:1		
共 1 张 第 1 张					

SZ-X400ZM_SMS-01					
------------------	--	--	--	--	--

5

6