

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

▲【警告】表示重点安全注意事项

△【注意】表示正确使用注意事项

●【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

▲【警告】重点安全注意事项

- ▲ 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ▲ 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- ▲ 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- ▲ 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- ▲ 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。

△【注意】正确使用注意事项

- △ 使用前，请先检查所用电压是否在产品标识的电压相同。
- △ 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- △ 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- △ 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。


●【温馨提示】其他事项

- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。


01

产品简介

部件展示




配件清单



产品安装

底座安装


先握住底座柱，使其倾斜，将底座柱前端的方形凸起，对位插入底座前部的方形孔内，再将底座柱扶正，底座柱的后部压入底座，然后翻转机器底部将按盘沿着箭头方向旋转拧紧，同时注意两侧扣位需按压到位。



02


后网罩安装

请先从电机轴上取出 ③ 网罩锁母和 ④ 风叶锁母。



第一步
操作要领：用手固定电机轴


再顺时针旋松 ④ 风叶锁母



第二步 逆时针旋松 ③ 网罩锁母

将 ⑤ 后网罩挂在电机前壳上；顺时针旋转 ③ 网罩锁母，锁定 ⑤ 后网罩。


- 不对位安装将导致安装不牢固及后续前网罩安装logo不正。



03

风叶安装


用 ④ 风叶锁母将 ⑥ 风叶固定在电机轴上。



左手固定风叶
右手逆时针旋转
风叶锁母锁紧


前网罩安装

找准前、后网罩卡扣位，将 ⑦ 前网罩卡稳 ⑤ 后网罩卡扣。



使用说明

机身操作说明



04

清洁保养

- 对本产品清洁前，必须先断电源。关机两分钟后，再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦表面，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

服务指南

产品参数

产品名称	产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	待机功率	能效等级	噪音	能效值
电风扇	FGAU40D	220V~	50Hz	50W	0	3	<63dB(A)	0.98 [m ³ /(min·W)]

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 12021.9、GB 19606

环保清单

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
锁母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	x	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	x	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
“○”表示中国RoHS管控物质或元素
在该部件所有均质材料中的含量
均在GB/T 26572规定的限量要求
以下；
“x”表示中国RoHS管控物质或元素
至少在该部件的某一均质材料中的
含量超出GB/T 26572规定的
限量要求。

05

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。



全国服务热线：400-8899-315

按国家“新三包法”规定，享受三包服务：工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品。消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425 | 网址：www.midea.com



16156000013906-XX



注意此处：



0000000000000-XX

条码生成规则：Code-128

数字部分为物料编码


XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印



型号 FGAU40D

台扇

使用说明书



使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身【扫码开启服务】二维码