

保修卡



相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。



微信扫一扫，服务立马到

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3.产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
- 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
- 7.超出保修期；
- 8.无有效发票；
- 9.因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com



16162000000201-YLT



使用说明书

电烤炉(美的空气炸锅)

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书(两种方式选其一)

方法一：扫描条码



方法二：输入产品型号



3 使用小贴士(推荐)

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

安全警示

提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意 本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用 • 幼儿玩耍器具的情况

- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意：窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近通风口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖通风口，以免引起事故或者造成产品损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线插头或线身损伤请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 工作过程中，禁止移动或晃动产品。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 使用过程中，出风口请勿对着电源线。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 本产品仅限于室内适用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，避免插座发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 不得将下列物品放入产品中烘烤，如：纸类、塑料或易燃物品等。
- 产品周围应留足够空间，与其它物品间保留30厘米以上的距离，且表面不能覆盖任何物品。
- 产品在没有装入炸桶时不可开启。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- 产品在使用时，只能触摸规定的操作界面，防止烫伤。
- 器具工作期间，某些表面的温度很高，加热腔表面在使用过程中会变烫。
- 产品不使用或外出时，请务必拔掉电源线插头，否则易发生故障或危险。
- 产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能时产品保护失效，导致过热或火灾。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

- 首次使用需干烧10分钟，干烧过程中可能会出现少量白烟或异味，属于正常现象，请勿惊慌。
- 在产品工作前，请检查烤盘炸桶放置是否到位，以免引起故障。
- 如果发现产品出现故障，请务必停止使用，并立即与本公司服务部联系。
- 烤盘和炸桶请一起在整机内使用，避免单独使用。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

环保清单


产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
电机罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
发热组件	X	○	○	○	○	○
隔热板组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
炸篮/隔板组件	○	○	○	○	○	○
炸桶组件	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
电机组件	○	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	○	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008



声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。