



新手指引

美的吸油烟机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


目录

- 01 显示界面
- 02 操作界面
- 03 语音控制指令
- 05 语音控制注意事项
- 06 美的美居APP设置厨房呼叫
- 10 美的美居APP设置智能语音

显示界面

语音控制区域


定时时间及风速档位显示



手势控制区域

手势控制区域

操作界面



语音控制指令

在烟机通电状态下，对准语音控制区域按照“唤醒词+命令词”的格式（例如：“小美小美，打开烟机”）说话，即可实现对烟机的操控。

特色功能	唤醒词	命令词
厨房呼叫	小美小美	帮帮我、打电话、救救我
灶具定时	小美小美	左灶定时xx分钟/小时 右灶定时xx分钟/小时

语音定时需开启烟灶联动，仅支持1-30、40、50分钟/1、2、3小时
如需更多时间设定，请在美的美居APP中进行

功能	唤醒词	命令词
开机	小美小美	打开烟机、开启烟机、烟机打开、开烟机、启动烟机、开机
关机	小美小美	关闭烟机、关掉烟机、烟机关了、关烟机、关机
打开爆炒	小美小美	打开爆炒、开启爆炒、最大风量
关闭爆炒	小美小美	取消爆炒、关闭爆炒

功能	唤醒词	命令词
风速 1档	小美小美	风速一档、一档风速、低速风量、调到一档、吸力设为一档、调至一档
风速 2档	小美小美	风速二档、二档风速、中等风量、调到二档、吸力设为二档、调至二档
风速 3档	小美小美	风速三档、三档风速、高档风量、调到三档、吸力设为三档、调至三档
调大 风量	小美小美	调大风量、调大风速、风量调大、风速调大、风量大一点、提高风速
调小 风量	小美小美	调小风量、调小风速、风量调小、风速调小、风量小一点、降低风速
开照明	小美小美	烟机开灯、打开灯光、打开照明、开灯
关照明	小美小美	烟机关灯、关闭灯光、关闭照明、关灯

语音控制注意事项

使用语音控制功能时，请注意：

- a. 使用语音命令前，需要说“小美小美”进行唤醒设备，成功唤醒后烟机蜂鸣一声，同时屏幕数码管呈跑马灯动态显示。
- b. 唤醒词与命令词之间请保留一点停顿，同时请避免语速过快或过慢。
- c. 唤醒后5s内若未说出命令词或未成功识别命令词，烟机会蜂鸣两声并结束语音识别，此时需要重新唤醒。

美的美居APP设置厨房呼叫

注：进入功能设置页面前，请先配网，具体操作请查看电子说明书——配网指引。

1 进入烟机功能设置界面

在美的美居APP首页点击已完成配网绑定的“抽油烟机”设备卡片。



2 前往设置“厨房呼叫”功能

在“特色功能”菜单栏中点击“厨房呼叫”，进入厨房呼叫设置页面。




3 设置紧急联系人

请准确输入紧急联系人信息后点击“确定”按钮。



4 完成“厨房呼叫”设置

进入“厨房呼叫”界面，将看到该功能已开启。



5 查看设置是否成功

完成前面步骤后，可以在抽油烟机的特色功能界面上查看“厨房呼叫”功能是否开启。



紧急联系人操作【删除 | 添加 | 编辑】

1 删除紧急联系人

删除：向左滑已有的紧急联系人，点击“删除”可删除该紧急联系人，为了确保“厨房呼叫”功能正常工作，至少需要保留一个紧急联系人。



2 添加紧急联系人

添加：在“紧急联系人”板块右上角，点击“添加”按钮，可新增紧急联系人(最多可添加3人)。



3 编辑紧急联系人

编辑：如需调整已有紧急联系人信息，点击需要调整的紧急联系人，重新进行设置。



美的美居APP设置智能语音

注：进入功能设置页面前，请先配网，具体操作请查看电子说明书——配网指引。


1 进入烟机功能设置界面

点击更多，进入更多功能页面。



2 开启“智能语音”功能

在“更多功能”下找到“智能语音”并打开，即可进行语音控制，唤醒语为“小美小美”。



3 进入“智能语音”功能

点击“智能语音”查看更多“使用技巧”。




4 进入“使用技巧”功能

在“智能语音”界面找到“使用技巧”并查看。




5 进入“语音设置”功能

在“智能设置”界面找到“语音设置”，可进行语音控制，关闭开关，则关闭语音控制功能。



6 设置“勿扰模式”

在“智能设置”界面找到“语音设置”，找开“勿扰模式”开关，可设置固定时间段关闭语音。



TEL 400-8899-315

型号：CXW-140-DA7

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：16173000005623 202312 A.1版

敬告：由于产品的改进，某些结构可能与说明书插图不完全一致，
恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请原谅。