

绝密

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

注意此处：



16163500006089-XX

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

美的生活电器事业部

说明书

SH1E1530-101

80g双胶纸

阶段标记	重量	比例
------	----	----

B	重量	1:1
---	----	-----

共 1 张 第 1 张

品牌 MK-SHE1530

电热水壶

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

微信扫一扫 获取电子说明书

购买的小家电565天内出现性能故障 凭发票等有效凭证可退换货免费以换代修



产品保修卡

产品信息登记表 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买地点:	保修期限(月):
产品型号:	故障内容:
发票号码:	故障内容发现处理情况:
购买日期:	维修地点:
产品编号:	维修人员姓名:

服务承诺

本产品保修服务, 遵照本公司特有的售后服务政策, 由当地服务中心收取


全国服务热线: 400-8899-315

本产品送交维修前使用, 本产品实行整机包修一年, 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属于保修范围

1. 用户疏忽或使用不当, 保管不当造成产品损坏; 人为损坏;
2. 经非本公司授权的维修场所、或用户自行拆卸、维修;
3. 对产品、印刷品 (如说明书、资料等) 损坏;
4. 非使用本公司产品造成的损坏; 滥用、造成损坏;
5. 非购买时指定的保修产品发生不符保修范围;
6. 非购买时指定的 (如空调、空调、空调等) 的产品;
7. 超过保修期;
8. 不可抗力因素;
9. 因不可抗力造成损坏。


本承诺适用于在中华人民共和国境内 (中国、中国香港、中国澳门、中国台湾地区) 购买本公司产品、并安装在指定保修区域的用户, 不享受指定保修区域的“三包”政策, 不属于保修范围
 国内购买用户, 请至指定维修服务商, 享受本公司提供的保修服务
 海外购买用户, 请至本公司海外服务中心或代理商处, 享受本公司提供的保修服务。



广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北江三路39号有限

邮编: 528311 | 网址: www.midea.com



16183000000899-XX



365天以换代修

服务内容

2021年1月1日起购买的美的生活家电正常使用一年内自然性能故障(8年人为因素除外),经我司售后工程师检测属实后,凭有效凭证可享受以换代修。

有效凭证

有效发票、电商平台购买凭证、退换货单据小票、售后服务网点维修单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,经产品出厂日期起六个月作为购买时间点,并计算365天以换代修时间。

凡属以下情况之一的,不属于以换代修范围

1. 产品质量问题,产品经售后工程师检测属无法修复或无法修复于性能故障;
2. 材料/维修费用超出,不享受以换代修服务权益,但可享受维修权益;
3. 不正常使用造成故障,即个人使用不当(包括但不限于误拔、误用、滥用、事故)造成的产品损坏;
4. 产品保修期内,购买商品未通过售后服务或使用户等人误购;
5. 非售后网点、本服务针对针对个人家庭使用,商用产品/工程类商用礼品类产品不适用。

符合以换代修条件,可扫描下方二维码快速申请以换代修



扫码关注美的服务公众号

根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1. 按照型号由低至高(从低档换到高档)原则 365天以换代修及3年以上终身服务;
2. 以故障修复先换购型号产品;
3. 若无型号产品则按照同价位其他型号产品。

环保清单							
产品中所有有害物质或元素名称及含量							
部件名称	有害物质或元素						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多环联苯 (PBB)	多环芳 族(PBDE)	卤素
瓶盖组件	○	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○	○
PC控制板	X	○	○	○	○	○	X
电源线	X	○	○	○	X	○	X

本表依据国家 GB/T 11364 4.0 条款而编制。
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的要求以下。
 X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的要求。

*环保清单为总表提供，各产品包含部件不同，请选择阅读。

产线合格

检查结论：合格

检查日期： 检查人： 检查单位： 见生产报告

广东美的生活电器制造有限公司

声明

本资料上所有内容均经过认真校对，如任何内容错误或内容上的遗漏，均可立即向我部反馈，产品所有技术文件，均按照最新资料，不作为行商依据，并随产品、颜色型号改变，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.2-2008

生产日期/生产批号/版本号 (年/月/日)

- 1 断开电源，向水壶加入除垢剂和清水**


- 2 接通电源将除垢剂溶液烧开**


- 3 静置一段时间后再倒掉除垢剂溶液**


- 4 用清水将壶内冲干净，并用干净的布擦干**



故障处理

故障	可能的原因	解决对策
指示灯不亮	电源插头未插好 灯丝烧断 发热器损坏 温控器坏	接好电源插头，如果指示灯仍不亮，请送当地售后服务点维修 送当地售后服务点维修
不加热	机器故障	送当地售后服务点维修
水不开停止加热	机器故障	送当地售后服务点维修
水未开停止加热	温控器故障 加热管故障	清洗水箱 送当地售后服务点维修

当认为产品有故障的时候，在送到维修网点维修之前请做以上情况，进行确认。

产品简介

操作面板

45°C 60°C
70°C 85°C

煮沸 保温

指示灯

烧水/取消

烧水/取消键

定温

定温键

使用说明

- 1 打开壶盖，加入清水，并盖好壶盖。注意不要超过最大水位
- 2 将壶身放在电源底座上，并接通电源。水壶进入待机状态

1 打开壶盖，加入清水，并盖好壶盖。注意不要超过最大水位

2 将壶身放在电源底座上，并接通电源。水壶进入待机状态

图 1 产品部件图

图 2 产品铭牌图

产品参数	
型 号	额定容量
MK-SHE1530	1.5L
	额定电压
	220V~
	额定频率
	50Hz
	额定功率
	1500W

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- ▲如果电源发生损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行处理。
- ▲除维修人员以外，其他人不得进行拆卸、维修，以免造成火灾、触电、受伤、爆炸等。请勿使用其它工具，不得将使用本公司指定的配件。
- ▲清洁热水壶前请从电源插座拔出电源线，待壶冷却后再进行。

【注意】正确使用注意事项

- ▲产品必须在平整台面上使用，不可靠近或置于任何电器上，以免产品损坏。
- ▲本产品只能用于沸水，不能加热除沸水以外的其它液体（如：豆浆、酸浆、豆类、果汁、奶、咖啡等），否则有可能造成加热失败。
- ▲操作时，请勿使电源线与手（对安全壶的手柄）、电热壶电源线直接接触，以免发生触电事故。请勿在电源线或电源线插座处悬挂重物，或将电源线缠绕在物体上。
- ▲为延长电热壶使用寿命，应定期用清洁剂进行彻底清洗。
- ▲产品产生热量，要时刻注意及时散热。
- ▲使用时，请勿使用，请电源插头插入，并应防触电、防火、防烫伤。
- ▲禁止用酒精及其它任何液体的可燃物擦拭清洁酒精类。

【温馨提示】其他安全事项

- ▲产品售出后请妥善保管，请妥善保管。
- ▲产品与其它家用电器电源的最佳使用距离保持 30cm 以上。

产品底部图标说明



禁止明火



请将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用寿命结束后将整机和包装垃圾分类分开处理；分类收集和合理处置有助于节约自然资源并减少环境污染。请依照所在地区有关废弃电子产品电器的产品的处理方式处理。

安全提示

- 本书详细描述了安全事项以及重要责任，以帮助您预防或减少因使用不当导致的人身伤害或财产损失。在查看并理解本手册的标题页上阅读安全提示，并熟悉所有警告符号所指示的安全事项。
- 本产品只允许无年龄限制的儿童和残疾人使用，且必须在成人监督下使用。
- 禁止让儿童单独操作使用设备，确保设备将产品当成玩具，避免将儿童单独接触到该设备。
- 禁止让非专业人士以及无使用经验的人员应在监护指导下使用本产品。



【警告】 表示可能会造成死亡或导致严重伤害的安全事项



【注意】 表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项



【请阅读手册】 表示可能影响使用设备的其他事项

警告：重点安全注意事项

1. 禁止用电炉、电热水、电熨斗或电炉底座浸入水中或将其液体中，以免发生危险。
2. 禁止将电源线悬挂于桌边，防止边缘割伤而损坏本体（如刀具）。
3. 禁止使用劣质电源线。
4. 禁止让无他人看管的情况下运行本产品。
5. 禁止让电炉底座、底座任何插座或接口处插入头发、铁丝或其他物品，以免引发火灾危险。
6. 禁止让电炉底座与安全电源插座直接接触，禁止使用。
7. 禁止电炉底座和电炉底座配套使用，禁止使用同一电炉底座底座。
8. 在将电炉底座支架前请先关闭电源开关。
9. 请勿将电炉底座靠近热源或火源使用，放置到电炉底座前必须关闭电炉底座。
10. 禁止电炉底座上放置水、液体或从电炉底座上掉落液体及颗粒物质，以免烫伤。
11. 如果电炉底座温度过大，液体过多溢出并造成烫伤，产品不能再用。
12. 加水（不使用）/清洁/拆洗电炉底座时，必须关闭电源并断开电源。
13. 如果电炉底座额定电压 10A 以上，额定电压 220V，请根据电线的规格，如果与电线规格不相符合，插座可能引发火灾并导致引起火灾等危险。

标记	变更日期	变更人	变更内容
	说明书技术要求		
物料编码	16163500006089		
产品型号/客户型号	MK-SHE1530	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：_____		
印刷颜色	☒ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它：_____)		

						80g双胶纸						 美的生活电器事业部					
												说明书					
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日												
设计	巫俊奇	2022-10-25				阶段标记		重量		比例							
校对	杨浩华	2022-10-25						B		重量	1:1						
审核																	
			审批	陈前	2022-10-25	共 1 张 第 1 张						SH1E1530-101					