

产品合格证
检查结论: 合格
检查员号: 检验员A1
检查日期:

更多冰箱使用说明  
请扫描二维码进入电子说明书查看



- 微信扫码:  
• 下载COLMO APP  
• 进入COLMO小程序  
• 查看电子说明书

产品名称: 无霜冷藏冷冻箱  
型号: CRBUK600D-Z5  
制造商: 上海科慕电器有限公司  
制造商地址: 上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室  
生产厂: 湖北美的电冰箱有限公司  
生产厂地址: 湖北省荆州市东方大道38号

功能名称	功能描述		
变温锁养舱功能设定	选择模式: 解锁后, 点击变温锁养舱按钮, 选择锁鲜冷冻、肉类微冻、水产抑嘌呤或珍品冷藏中的一个模式。 锁定设置: 按下锁定按钮, 所选模式将启动。 → 锁鲜冷冻 → 肉类微冻 → 水产抑嘌呤 → 珍品冷藏		
变温锁养舱存储	锁鲜冷冻 该模式温度为 -17°C 左右, 适宜冰淇淋、肉类、鱼虾、水饺等冷冻食材中长期存储。此模式为 2 星级冷冻, 可用于补充冷冻空间。		
	肉类微冻 适宜禽、畜等食材短时间存储, 为保证肉类口感, 建议您存放前先用保鲜膜密封处理。		
	水产抑嘌呤 适宜鱼、虾、贝等水产品短时间存储, 能更好的维持水产口感, 抑制嘌呤增长。		
	珍品冷藏 适宜珍品、干货等大多数食材保鲜, 及混合食材保鲜存储。此模式可用于补充冷藏空间。		
VIP 智能服务	订阅 / 停用: 冰箱联网后, 通过 COLMO App 首页的“VIP 智能服务”按钮操作。 服务内容: 包括使用分析、营养建议、远程故障诊断等。		
故障提示	当显示屏出现以下故障时则说明冰箱出现了故障, 部分故障状态下冰箱仍能够制冷, 但应尽快联系维修以实现冰箱优化运行。		
故障代码	故障描述 故障代码 故障描述		
E1	冷藏室温度传感器故障	E6	主控板显示板间的通讯故障
E2	冷冻室温度传感器故障	E7	环境温度传感器故障
E3	抑嘌呤室传感器故障	EH	环境湿度传感器故障
E4	冷藏化霜传感器故障	EE	制冰机底部传感器故障
E5	冷冻化霜传感器故障	EO	制冰机故障

## 服务指南

### 智能家电联网指引

#### 1 打开应用

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO”下载安装App;



#### 2 注册登录

在微信小程序或App首页, 点击“去添加”或“+”按钮, 根据向导完成帐号注册登录;



#### 3 添加设备

扫描家电商身智能二维码或者选择品类型号, 进入添加设备向导;



#### 4 设备联网

根据向导提示, 为设备连接网络; 若联网失败请参考页面提示进行操作。



### Tips 注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时, 请确保手机尽量接近本产品;
- 根据App提示, 如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信, 选择当前家庭无线网络时, 请注意选择2.4GHz网络;
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符 (包括标点符号, 空格等);
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个, 避免因信号不稳定对联网造成影响;
- 若路由器或无线网络名称密码更改, 需重复以上过程重新联网;
- 随产品技术更新, App内容可能会有变更, 实际以App内展示向导为准。
- 本设备包含型号核准代码(分别为): CMIT ID: 2019DP11853或2019DP11042或2020DP10941或2019DP9091或2019DP0665或2021DP4011或2021DP10418或2022DP8734或2022DP10359或2023DP17907的无线电发射模块。

## 保修和售后服务

### 保修卡

#### 相关信息「用户填写」

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

### 售后服务

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
冰箱实行整机包修6年, 主件 (包含风扇电机、温控器、蒸发器、电磁阀、过滤器、毛细管、主控板、显控板、加热丝、传感器、压缩机附件、压机变频板、彩屏、电源板、按键板、开门电机) 包修6年, 压缩机10年包修。(仅适用家庭使用的产品) 包修期的起始日期以产品发票日期为准。

#### 凡属下列情况之一的, 不属包修范围:

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
- 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修;
- 产品附件、印刷品 (如说明书等) 和赠品等损坏;
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 超出包修期;
- 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏。

\*不属于保修范围的产品将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

\*通过非品牌授权的门店购买或售后服务商安装的, 仅享受国家三包法的包修政策, 不享受品牌方的包修政策。

#### 售后服务热线: 400-969-9999

购买产品后, 请立即填写此保修卡并自行妥善保管, 维修时需提供该卡及有效发票正本。

COLMO

COLMO

## 安全警示

### Tips

- 为保证您的人身财产安全,请务必遵守以下安全提示。
- 本产品未考虑到的幼儿和残疾人对器具的使用情况。

### 安全警示符号代表意义

该符号表示禁止的事项,其行为必须禁止。	该符号表示必须遵守的事项,其行为必须严格按照要求操作执行。	该符号表示需注意的事项,其行为需要特别注意。

### 【禁止】的内容

- 拔下冰箱电源插头时切勿拉扯电源线。请紧握住插头,从插座中直接拔出。为保障安全请不要损坏电源线,如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换,更换前切勿使用。



- 严禁私自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管路,维修冰箱必须由专业人员进行。
- 该冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料,废旧冰箱应与火源隔绝,不能燃烧处理,请交由专业回收公司处理。

### 【必须遵守】的内容

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座,且不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触,否则可能导致火灾。请确保插座的接地极有可靠的接地线。
- 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源,若电压波动超过187~242V的范围,会造成冰箱故障甚至损坏,此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 本产品为家用制冷器具,按国家标准规定,家用制冷器具只适用于储藏食品,不能用于其他用途,如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱,以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品,以免发生火灾。
- 勿用水冲洗冰箱,也勿将冰箱放置在潮湿的地方,以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 冰箱运行时,勿用湿手去拿冷冻室内的食品或容器,特别是金属容器,以免冻伤手。
- 请勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以免冻结爆裂导致其他损失。

## 产品简介


### Tips

- 此说明书所有图示只为解释目的,其外观、功能和实物不一致时,请以实物为准。  
想了解更多,可以咨询您的专属售后客服。客服电话: 400-969-9999

### 食物存储指南



【禁止】不得在器具中贮存爆炸物,如助燃喷雾剂。



### 冰箱摆放

#### 纯平嵌

当作为嵌入式使用时,为保证冰箱的正常工作,冰箱与嵌入式柜子内部之间要预留间隙,嵌入式柜子内部最小尺寸应满足如下要求:

冰箱外形尺寸 (mm)	嵌入式柜子内部理论最小尺寸 (mm)
宽度 908	920
深度 582	600 *
高度 1955	1960



【注意】搬运过程中,底角翘起角度不可大于45°,也不可以平躺搬运,以免造成制冷系统故障,影响正常使用。

### 助力开门功能

- 一键弹开: 轻按冷藏 / 冷冻门的中上部,门会自动弹开至适宜角度,便于您轻松开启。

\* 考虑到嵌入安装误差,测量误差,柜板厚度误差,推荐柜内深度尺寸按610mm为佳。

\*

考虑到嵌入安装误差,测量误差,柜板厚度误差,推荐柜内深度尺寸按610mm为佳。

\*

智能关闭: 门在开启状态下,若3秒内无进一步操作,将自动关闭,确保冷藏效果不受影响。

\*

自定义设置: 通过COLMO App,您可以根据个人习惯调整自动关闭的时间。

\*

注: ①若长时间开门后关闭,可能会因内压变化导致两门体平面不平整。轻按门体即可轻松解决,保持冰箱门的平整美观。

\*


②如果门在关闭后的0.5秒内被再次按压,但门体未打开,这是正常现象,因为门的锁定机制已经启动,旨在防止门体在关闭时被误触打开。

### 操作指引

#### Tips

- 由于我们的产品不断升级,如实物与下图存在差异,请以实物为准。

### 冰箱显示面板



长按配网按键

变温锁养档位选择按键

温度上下调节按键

解锁/锁定按键

运行

光量子增养开关按键

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养功能设定

长按联网

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养开关按键

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

光量子增养

长按3秒

制冰模式

运行

光量子增养

长按3秒

制冰开关按键

温区选择按键

光量子增养

运行

· 此页无需印刷 ·

#### **技术要求:**

印刷颜色	彩色
材料	157g哑粉纸双面哑膜
尺寸	110*180mm
包装方式	6折页（风琴折）

## 变更记录: