

产品合格证
检查结论: 合格
检查员号: 检验员A1
检查日期: _____

更多冰箱使用说明
请扫描二维码进入电子说明书查看



- 微信扫码:
• 下载COLMO App
• 进入COLMO小程序
• 查看电子说明书

产品名称: 无霜冷藏冷冻箱
型号: CRBUS519Z-C2 (陨石灰)
制造商: 上海科慕电器有限公司
制造商地址: 上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室
生产厂: 合肥华凌股份有限公司
生产厂地址: 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道176号

功能名称	功能描述																								
臻品锁养舱功能设定	选择模式: 解锁后, 点击臻品锁养舱按钮, 选择零度、珍品或母婴中的一个模式, 锁定后生效。建议存储物品参照功能介绍页面。 																								
开门提示音功能开启/关闭与报警声说明	开启 / 关闭: 同时长按“△”和“▽”按钮 3 秒钟, 可以选择开启或关闭提示音。 如果冰箱门打开超过 2 分钟未关闭, 冰箱会发出报警声音提醒。听到报警声后, 请尽快关上冰箱门, 或者按一下屏幕上的任意按钮来停止报警声。(注: 如果冷冻门开得太久, 冰箱会发出报警声提醒您关门。但因为报警声是从冷藏室里发出的, 如果冷藏门关着, 警示声音会比较小。)																								
VIP 智能服务	订阅 / 停用: 冰箱联网后, 通过 COLMO App 首页的“VIP 智能服务”按钮操作。 服务内容: 包括使用分析、营养建议、远程故障诊断等。																								
故障提示	当显示屏出现以下故障时则说明冰箱出现了故障, 部分故障状态下冰箱仍能够制冷, 但应尽快联系维修以实现冰箱优化运行。 <table border="1" data-bbox="1187 881 2285 1083"> <thead> <tr> <th>故障代码</th> <th>故障描述</th> <th>故障代码</th> <th>故障描述</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E1</td> <td>冷藏室温度传感器故障</td> <td>E6</td> <td>通讯故障</td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td>冷冻室温度传感器故障</td> <td>E7</td> <td>环境温度传感器故障</td> </tr> <tr> <td>E3</td> <td>臻品锁养室传感器故障</td> <td>E8</td> <td>环境湿度传感器故障</td> </tr> <tr> <td>E4</td> <td>冷藏化霜传感器故障</td> <td>EE</td> <td>制冰机底部传感器故障</td> </tr> <tr> <td>E5</td> <td>冷冻化霜传感器故障</td> <td>EO</td> <td>制冰机故障</td> </tr> </tbody> </table>	故障代码	故障描述	故障代码	故障描述	E1	冷藏室温度传感器故障	E6	通讯故障	E2	冷冻室温度传感器故障	E7	环境温度传感器故障	E3	臻品锁养室传感器故障	E8	环境湿度传感器故障	E4	冷藏化霜传感器故障	EE	制冰机底部传感器故障	E5	冷冻化霜传感器故障	EO	制冰机故障
故障代码	故障描述	故障代码	故障描述																						
E1	冷藏室温度传感器故障	E6	通讯故障																						
E2	冷冻室温度传感器故障	E7	环境温度传感器故障																						
E3	臻品锁养室传感器故障	E8	环境湿度传感器故障																						
E4	冷藏化霜传感器故障	EE	制冰机底部传感器故障																						
E5	冷冻化霜传感器故障	EO	制冰机故障																						

服务指南

智能家电联网指引





1 打开应用

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO”下载安装App;






2 注册登录

在微信小程序或App首页, 点击“去添加”或“+”按钮, 根据向导完成帐号注册登录;





3 添加设备

扫描家电机身智能二维码, 进入添加设备向导;



4 设备联网

根据向导提示, 为设备连接网络; 若联网失败
请参考页面提示进行操作。



Tips 注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时, 请确保手机尽量接近本产品;
- 根据App提示, 如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信, 选择当前家庭无线网络时, 请注意选择2.4GHz网络;
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符 (包括标点符号, 空格等);
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个, 避免因信号不稳定对联网造成影响;
- 若路由器或无线网络名称密码更改, 需重复以上过程重新联网;
- 随产品技术更新, 联网方式及相关内容可能会有变更, 实际以App内展示向导为准。

- 本设备包含型号核准代码(分别为):
CMIT ID: 2019DP11853或2019DP11042或2020DP10941或2019DP9091或2019DP0665或2021DP4011或2021DP10418或2022DP8734或2022DP10359或2023DP17907或24C341MWY199的无线电发射模块。

保修和售后服务

保修卡

相关信息「用户填写」

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

售后服务

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
冰箱实行整机包修6年, 主件 (包含风扇电机、温控器、蒸发器、电磁阀、过滤器、毛细管、主控板、显控板、加热丝、传感器、压缩机附件、压机变频板、彩屏、电源板、按键板、开门机) 包修6年, 压缩机10年包修。(仅适用家庭使用的产品) 包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属包修范围:

- 1 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
- 2 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修;
- 3 产品附件、印刷品 (如说明书等) 和赠品等损坏;
- 4 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 5 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 6 超出包修期;
- 7 无有效发票;
- 8 因不可抗力造成损坏。

*不属于保修范围的产品将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

*通过非品牌授权的门店购买或售后服务商安装的, 仅享受国家三包法的包修政策, 不享受品牌方的包修政策。

售后服务热线: 400-969-9999

购买产品后, 请立即填写此保修卡并自行妥善保管, 维修时需提供该卡及有效发票正本。

COLMO

COLMO



使用说明

安全警示

Tips

- 为保证您的人身财产安全,请务必遵守以下安全提示。
- 本产品未考虑到的幼儿和残疾人对器具的使用情况。

安全警示符号代表意义

该符号表示禁止的事项,其行为必须禁止。	该符号表示必须遵守的事项,其行为必须严格按照要求操作执行。	该符号表示需注意的事项,其行为需要特别注意。

【禁止】的内容

- 拔下冰箱电源插头时切勿拉扯电源线。请紧握住插头,从插座中直接拔出。为保障安全请不要损坏电源线,如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换,更换前切勿使用。



- 严禁私自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管路,维修冰箱必须由专业人员进行。
- 该冰箱使用的R600a制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料,废旧冰箱应与火源隔绝,不能燃烧处理,请交由专业回收公司处理。

【必须遵守】的内容

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座,且不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触,否则可能导致火灾。请确保插座的接地极有可靠的接地线。
- 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源,若电压波动超过187~242V的范围,会造成冰箱故障甚至损坏,此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 本产品为家用制冷器具,按国家标准规定,家用制冷器具只适用于储藏食品,不能用于其他用途,如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱,以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品,以免发生火灾。
- 勿用水冲洗冰箱,也勿将冰箱放置在潮湿的地方,以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 冰箱运行时,勿用湿手去拿冷冻室内的食品或容器,特别是金属容器,以免冻伤手。
- 请勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以免冻结爆裂导致其他损失。

产品简介

Tips


- 此说明书所有图示只为解释目的,其外观、功能和实物不一致时,请以实物为准。
- 想了解更多,可以咨询您的专属售后客服。客服电话: 400-969-9999

食物存储指南


- 【禁止】不得在器具中贮存爆炸物,如助燃喷雾剂。

【注意】的内容

- 为保证安全,请不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器。
- 请不要将重物放置在冰箱顶部,以免关门时物品掉下,造成意外伤害。



- 门与门之间、门与箱体之间、门与连杆之间的间隙较小,请勿把手伸入间隙,以防挤伤。不要大力开关门,以免物品掉落。
- 请勿让儿童进入或攀爬冰箱,以免儿童困入冰箱或冰箱倾倒伤及儿童。



- 冰箱长时间不用、停电或清洁时,应拔下电源插头,间隔5分钟以上方可再次接通电源,以防因连续启动而损坏压缩机。
- 安装、维修操作时,应拔下电源插头,否则可能会发生意外。
- 照明灯更换请联系专业人员(全国服务热线: 400-969-9999)。
- 本器具用于家用和类似用途,如:
 - 商店、办公室或其他工作场合的厨房区域;
 - 农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客;
 - 家庭旅馆型环境;
 - 餐饮业和类似的非零售业应用。

冰箱调平


经过运输和搬运,冰箱可能会出现前倾、后仰、门体不齐或底部不平的现象。用户可扫描手册背面二维码进入电子说明书查看调节指导。如果问题仍然没有解决,可以咨询您的专属售后客服,客服电话: 400-969-9999。

冰箱摆放

- 纯平嵌
当作为嵌入式使用时,为保证冰箱的正常工作,冰箱与嵌入式柜子内部之间要预留间隙(主要是考虑橱柜变形、方便安装等客观因素),嵌入式柜子内部最小尺寸应满足如下要求:

	冰箱外形尺寸 (mm)	建议嵌入式柜子内部最小尺寸 (mm)
宽度	833	837
深度	600	600
高度	1910	1918

【注意】搬运过程中,底角翘起角度不可大于45°,也不可以平躺搬运,以免造成制冷系统故障,影响正常使用。



1. 按下温区选择按钮,直到看到冷藏室的指示灯亮起。

2. 使用“△”或“▽”按钮来调节温度,温度调节范围2°C~8°C,锁定后设定生效。

3. 插座建议安装在冰箱后上方大于1928mm高度位置,柜板电源线出孔直径大于50mm,电源线出孔预留在插座下方(见图一)。



4. 插座区域: 2mm以上

5. 电源线出孔: 8mm以上

6. 不大于45°: 底角翘起角度不可大于45°,也不可以平躺搬运。

7. 1918: 冰箱总高度

8. 600: 冰箱总深度

9. 2mm以上: 冰箱与柜子底部间隙

10. 300mm: 冰箱与柜子左侧间隙

11. 300mm: 冰箱与柜子右侧间隙

12. 正视图 - 居中安装: Front view - centered installation

13. 2mm以上: 冰箱与柜子顶部间隙

14. 1928mm: 冰箱后上方高度

15. 电源线出孔: Power cord outlet hole

16. 柜子: Cabinet

17. 配网按键: Network pairing button

18. 珍品锁养舱: Premium preservation compartment

19. 光量子增养按键: Quantum light preservation button

20. 零度珍品: Zero-degree珍品

21. 冷藏模式: Refrigeration mode

22. 冷冻模式: Freezing mode

23. 温区选择: Temperature zone selection

24. 运行: Operation

25. 光量子增养: Quantum light preservation

26. 长按3秒: Hold for 3 seconds

解锁和锁定

- 按住解锁/锁定按钮3秒钟,直到听到一声提示音,显示屏会进入解锁或锁定状态。

以下各项按键操作均须在解锁状态下进行,如在锁定状态下操作,解锁/锁定图标会闪烁提示。

功能名称

功能描述

解锁和锁定

按住解锁/锁定按钮3秒钟,直到听到一声提示音,显示屏会进入解锁或锁定状态。

以下各项按键操作均须在解锁状态下进行,如在锁定状态下操作,解锁/锁定图标会闪烁提示。

冷藏室温度设定

1. 按下温区选择按钮,直到看到冷藏室的指示灯亮起。

2. 使用“△”或“▽”按钮来调节温度,温度调节范围2°C~8°C,锁定后设定生效。

3. 插座建议安装在冰箱后上方大于1928mm高度位置,柜板电源线出孔直径大于50mm,电源线出孔预留在插座下方(见图一)。

4. 插座区域: 2mm以上

5. 电源线出孔: 8mm以上

6. 不大于45°: 底角翘起角度不可大于45°,也不可以平躺搬运。

7. 1918: 冰箱总高度

8. 600: 冰箱总深度

9. 2mm以上: 冰箱与柜子底部间隙

10. 300mm: 冰箱与柜子左侧间隙

11. 300mm: 冰箱与柜子右侧间隙

12. 正视图 - 居中安装: Front view - centered installation

13. 2mm以上: 冰箱与柜子顶部间隙

14. 1928mm: 冰箱后上方高度

15. 电源线出孔: Power cord outlet hole

16. 柜子: Cabinet

17. 配网按键: Network pairing button

18. 珍品锁养舱: Premium preservation compartment

19. 光量子增养按键: Quantum light preservation button

20. 零度珍品: Zero-degree珍品

21. 冷藏模式: Refrigeration mode

22. 冷冻模式: Freezing mode

23. 温区选择: Temperature zone selection

24. 运行: Operation

25. 光量子增养: Quantum light preservation

26. 长按3秒: Hold for 3 seconds

· 此页无需印刷 ·

技术要求:

印刷颜色	彩色
材料	157g哑粉纸双面哑膜
尺寸	110*180mm
包装方式	6折页（风琴折）

变更记录: