


产品简介



a 冷藏室

02°C-08°C

适宜存放各种水果、蔬菜和饮料等。



b 冷冻室

-24°C~-16°C

适宜存放肉类、鱼虾和速冻食品等。



c 冰箱部件

① 冷藏门上托盘

② 冷藏玻璃搁架

③ 冷藏室抽屉

④ 冷冻门上托盘


⑤ 冷冻玻璃搁架

⑥ 冷冻室抽屉

冷藏门托盘

冷藏室玻璃搁架

适宜存放牛奶、饮品、罐头、调味品、少量散装鸡蛋、黄油、奶酪等。



冷藏室抽屉

适宜存放新鲜水果、蔬菜；鸡蛋等。



冷冻室抽屉

适宜长期存放肉类、海鲜、家禽、冰淇淋、速冻食品等。



技术参数

型号	BCD-572WKPM(Q)
压缩机(定频/变频)	变频
气候类型	SN/N/ST/T
防触电保护类别	I类
星级标志	***
总容积	572L
冷藏室容积	360L
冷冻室容积	196L
二星级部分容积	16L
冷冻能力	6.5kg/12h
冷却能力(冷藏室)	40.0kg/12h
电源	220V~/50Hz
年综合耗电量	318kW·h/a
日综合耗电量	0.87kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	1.8A
除霜额定输入功率	200W
照明灯输入功率	5W
外形尺寸(宽×深×高)	895×690×1764mm
制冷剂及装入量	R600a,72g
发泡材料	环戊烷
噪音	36dB(A)

*当数据与产品铭牌上的参数冲突时，请以铭牌为准

温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。


此产品为非智能产品，不支持配网连接。

清洁保养


日常清洁

a | 清洁步骤

- ① | 拔下电源插头，切断产品电源。
- ② | 取出冰箱中的存放物。
- ③ | 使用柔软的毛巾或海绵蘸温水或中性洗涤剂(如洗洁精)来清洁冰箱。
- ④ | 清洁后用干布擦净表面的水。
- ⑤ | 清洁完毕（如果继续使用请接通电源）。



警告：清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱，会损伤冰箱表面及内胆。



b | 门封清洁


门封弄脏后容易损坏，会引起冷气泄露；非专业人员请勿拆卸，可用湿抹布擦拭。



长期保养

a | 停用保养

长时间不使用冰箱时，应拔下电源插头，以免因电源线老化而触电或造成火灾。并将冰箱内擦拭干净，待完全干燥后关上冰箱门。



b | 照明灯维护

照明灯更换请联系 ([/p>
</div>
<div data-bbox=

常见问题

• | 温馨提示

冰箱存在如下异常现象时，可先进行自检，异常无法判断或解决时请联系美的售后服务中心 **400-8899-315**

冰箱不工作

可能的原因：

1. 电源线没有插上或接触不良

2. 电压过低或部分电路跳闸

对应的方法：

1. 插好电源线

2. 请电力工作人员解决

冰箱灯不亮

可能的原因：

1. 面光源灯损坏

对应的方法：

1. 请专业人员更换面光源

压缩机长时间工作

可能的原因：

1. 环境温度高，冰箱工作时间长冰箱存放过多食品

对应的方法：

1. 属正常现象冰箱存放食品不宜过多

噪音大

可能的原因：

1. 地面不平坦，冰箱不平稳冰箱附件未放在正确位置

对应的方法：

1. 将冰箱平稳放置于地面

冰箱内有水珠

可能的原因：

1. 冷藏门体没有关闭好

对应的方法：

1. 关闭好冷藏门

冰箱内有异味

可能的原因：

1. 食品放入冰箱前未密封

2. 冰箱内有食品变质

对应的方法：

1. 将食品密封

2. 清理变质食品并清洁冰箱内部

冷藏门无法正常关闭

可能的原因：

1. 冰箱放置倾斜

对应的方法：

1. 将冰箱放置平稳

冰箱横梁或竖梁发烫

可能的原因：

1. 冰箱的箱体四周有防凝露管，防凝露管工作时会产生热量

对应的方法：

1. 正常现象，无须担心

左右侧板发热

可能的原因：

1. 冰箱工作时通过紧贴冰箱侧板内侧的冷凝器向外散热以及通过箱体防凝露管散热，夏季环境温度较高，导致侧板温度较高

对应的方法：

1. 两侧侧板温度较高属于正常现象

冰箱工作时有“啪啪”声、“滋滋”声、“嗤嗤”声

可能的原因：

1. 压缩机在正常工作时，箱体温度变化、零部件热胀冷缩或冰箱自动化霜过程会发出声音，为正常现象

对应的方法：

1. 正常现象，无需担心

冰箱有流水声

可能的原因：

1. 这是制冷系统工作时制冷剂在制冷管路里流动的声音

对应的方法：

1. 正常现象，无需担心

冰箱发出“咔哒”声

可能的原因：

1. 冰箱的电磁阀等电器件由于启停而发出的声音

对应的方法：

1. 正常现象，无需担心

服务指南

食品接触清单

提示

食品接触清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

冰箱食品接触材料列表

部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS、ABS、不锈钢 304(06Cr19Ni10)	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉、果菜盒、瓶框	PS、ABS、PP	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.14
灯罩、蛋架、冰铲、制冰格	PS、ABS、PP、PC	GB4806.1 GB4806.7
玻璃搁架	玻璃、PS、ABS、PP	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.5 GB4806.14
制冰件及水路管件	POM、PP、ABS、PS、不锈钢 304(06Cr19Ni10)、铝 1060、硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11
风道组件	PP、PS、铝合金5052、铝合金3003、不锈钢430(10Cr17)、不锈钢304(06Cr19Ni10)、不锈钢430LNT(10Cr17NbTi)、玻璃	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.5 GB4806.14
面光源	PS、PMMA	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.14
温控盒、旋钮、盒盖	阻燃PS、阻燃ABS、ABS、PS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.14
接水盘、装饰条、塑料栏条、孔塞	PP、ABS	GB4806.1 GB4806.7
浸塑栏条、浸塑搁架、浸塑吊篮	碳素结构钢Q195/PE	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
镀铬酒架	碳素结构钢Q195/镀铜/镀铬、碳素结构钢Q195/镀镍/镀铬、不锈钢304(06Cr19Ni10)/镀铜/镀铬、不锈钢304(06Cr19Ni10)/镀镍/镀铬	GB4806.1 GB4806.9
丝管蒸发器	铝 1060/环氧树脂/聚酯树脂	GB4806.1 GB4806.13 GB4806.7 GB4806.9
吹胀蒸发器	铝 1060/聚酯树脂	GB4806.1 GB4806.13 GB4806.7 GB4806.9
标贴	OPP、PET	GB4806.1 GB4806.7

备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，部分材质包含但不限于本表列出的材质，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。

环保清单

提示

零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

环保清单				
部件名称	有害物质			
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cd)
箱体及组件	○	○	○	○
门体及组件	○	○	○	○
压缩机组件及配件	✕	○	○	○
PCB板	✕	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○
电器元器件	✕	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○

部件名称	有害物质	
	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体及组件	○	○
门体及组件	○	○
压缩机组件及配件	○	○
PCB板	○	○
制冷管路件	○	○
制冷剂	○	○
电器元器件	○	○
包装印刷组件	○	○
辅料	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

✕ 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。

*明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。

*明细表中含有有害物质的部分部件及均质材料中的所含有的有害物质均为由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》对纳入《达标管理目录》产品中《达标管理目录限用物质应用例外清单》所明确的39类特定用途中铅、镉、汞、六价铬四种有害物质的应用例外（豁免）。

温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

化霜间隔宣称

环温	32℃	
化霜间隔	最小化霜间隔(Δt _{0-min})	最大化霜间隔(Δt _{0-max})
时间	12h	96h
特定条件	冷冻室无法达到设定温度	无相对湿度<30%RH，未设定特殊模式

