




本文件含美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

技术要求：

- 1.印刷颜色为四色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸，封面覆哑膜；
- 3.展开尺寸：330\*180mm，折页成品为110\*180mm；
- 4.需要符合QMWD-J03.092 产品说明书技术条件；
- 5.说明书纸张材料、装订用书钉、印刷油墨及光油，须符合欧盟REACH法规、PAHs指令及RoHS指令等环保指令要求,详见QMWD-J15.001 洗碗机公司产品及零部件绿色设计通则。

Work Specification Table

本文件含美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

|                                                     |                |                      |       |      |      |                  |                |                    |    |     |       |         |         |                                                                                      |               |           |               |                         |               |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|------|------|------------------|----------------|--------------------|----|-----|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|--|
|                                                     |                |                      |       |      |      | Painting         |                |                    |    |     |       |         |         |                                                                                      |               |           |               |                         |               |  |
|                                                     |                |                      |       |      |      |                  | N              | Y                  |    |     |       |         |         |                                                                                      |               |           |               |                         |               |  |
|                                                     |                |                      |       |      |      | PCM Midea white  |                | Y                  | N  |     |       |         |         |                                                                                      |               |           |               |                         |               |  |
| 图号 (Part code)                                      |                | 材料描述 (Specification) |       |      |      | 表面处理 (Treatment) |                | I                  | II | III | IV    | V       | VI      | VII                                                                                  | VIII          | IX        | X             | 备注 (Remark)             |               |  |
| T<br>O<br>L<br>E<br>R<br>A<br>N<br>C<br>E<br><br>mm | GRADE<br>SCALE |                      | F     | M    | C    | V                | ANGLE<br>FM CV |                    | 图幅 | A4  | 共 1 张 | 第 1 张   | 第三角画法   |  | 产品型号<br>Model | CDE16S-A3 |               |                         |               |  |
|                                                     | 0.5 < R ≤6     |                      | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | —                | 5' 30'         | FM                 | CV | 单位  | mm    | 比例      |         |                                                                                      | 1:1           | 材料标记      | 157克哑粉纸，封面过哑膜 |                         |               |  |
|                                                     | 6 < R ≤30      |                      | ±0.1  | ±0.2 | ±0.5 | ±1               | 30' 1"         |                    |    |     |       |         |         |                                                                                      |               |           |               |                         |               |  |
|                                                     | 30 < R ≤120    |                      | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5             | 1" 2'          | 版本 (Version)       |    | A   |       | 批准 / 日期 |         | 张永亮 2024-12-5                                                                        |               | 图样代号      |               | 6710034590              |               |  |
|                                                     | 120 < R ≤400   |                      | ±0.2  | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5             | 2' 5'          | 广东美的<br>厨房电器制造有限公司 |    |     |       | 审核 / 日期 |         | 邵大鹏 2024-12-5                                                                        |               | 零件名称      |               | 快速入门指南CDE16S-A3 (COLMO) |               |  |
|                                                     | 400 < R ≤1000  |                      | ±0.3  | ±0.8 | ±2   | ±4               | —              |                    |    |     |       | —       | 设计 / 日期 |                                                                                      | 白树豪 2024-12-5 |           | Part name     |                         | Control panel |  |
|                                                     | 1000 < R       |                      | ±0.5  | ±1.2 | ±3   | ±6               | —              |                    |    |     |       | —       |         |                                                                                      |               |           |               |                         |               |  |

智能家电联网指引

1 打开应用

扫描右方二维码或在应用市场搜索“COLMO”下载安装App；



2 注册登录

在App主界面，点击“去添加”或“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考页面提示进行操作。



Tips 注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz无线网络通信，选择当前家庭无线网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器无线网络名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）；
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或无线网络名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随产品技术更新，App内容可能会有变更，实际以App内展示向导为准。

扫码体验智能服务


洗碗机 CDE16S-A3



微信扫码：

- 进入COLMO小程序
- 下载COLMO App
- 查看电子说明书

COLMO




快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 操作指引

## 1 添加洗碗机专用盐、光亮剂、洗碗粉或洗碗块

- 显示屏“缺盐”亮起，提示需添加专用盐。
- 抽出下碗篮，旋开软水器盖，添加专用盐。**首次添加专用盐后需要加满水。**




添加专用盐

- 显示屏“缺剂”亮起，提示需添加光亮剂。
- 掰开分配器盖，添加光亮剂。



添加光亮剂

- 每次洗涤餐具都需要添加洗碗粉或洗碗块。
- 打开分配器盖，添加适量的洗碗粉或洗碗块。



添加洗碗粉或洗碗块

## 2 餐具摆放

Tips


- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。




去除餐具上食物残渣




餐具不能重叠放置




放置餐具时不能口朝上



高的餐具不能摆放在碗篮角落




餐具不能阻碍喷臂旋转



不能让锋利的器具刮伤门封条


## 碗篮摆放

「滑动托盘」




筷子 小汤勺

「上碗篮」



饭碗 佐料碟  
饭碗 面碗  
马克杯 饭碗  
饭勺 佐料碟

「下碗篮」



汤碗 菜盘  
小汤勺 菜盘  
玻璃杯 筷子  
蒸鱼盘 汤勺  
马克杯 小汤勺  
佐料碟 饭碗

## 3 选择程序，开始洗涤

Tips

- 除AI智洗、自清洁、单消毒外，其余程序可选分层洗功能。
- 除AI智洗、快速洗、单消毒外，其余程序可选+漂洗功能。
- 节能洗、超强洗、标准洗、除菌洗、60'洗可选加强洗涤功能。
- 除快速洗、预冲洗外，其余程序可选离子热烘功能。

1 开机

长按 开机

2 选择程序

轻触对应的洗涤程序键选择合适的洗涤程序

3 选择分层洗（可选）

轻触 选择分层洗功能

4 选择+漂洗（可选）

轻触 选择+漂洗功能

5 选择加强洗涤（可选）

轻触 选择加强洗涤功能

6 选择离子热烘（可选）

轻触 选择离子热烘功能

7 启动程序

轻触 程序开始运行



洗涤程序

显示屏：显示程序运行时间、预约时间、洗涤温度等



附加功能

启动/暂停 电源

**单独运行离子热烘：**  
如需单独运行离子热烘功能，首先长按 开机，然后轻触 选择离子热烘工作时间，最后长按 3秒立即运行离子热烘功能。