

安全提示

为确保使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

★重要安全警告：请勿在潮湿环境或浴室中使用本产品。

★本产品未考虑无人照看的幼儿和残废人对产品的使用，幼儿在无人照看的情况下使用本产品可能会导致严重伤害。

▲【警告】 表示可能会导致死亡或严重伤害的安全事项 ●【温馨提示】 表示其他安全事项

▲【注意】 表示可能会导致轻微伤害或财产损失的安全事项

▲【警告】 重点安全事项

- 本机使用电源为220V~，使用超过的承载能力不得超过于10A，使用超量时从电源插座断开电源，防止引发火灾。
- 使用前请仔细阅读电源线路以及插头是否破损，如电源线破损，为了安全起见，必须立即停用，并联系专业人员更换。
- 禁止用湿手触摸电源线插头，在浴缸、淋浴或游泳池四周不得使用本产品。
- 禁止用尖锐物体刺穿机身，可用含中性洗涤剂的水清洗机身，禁止用酒精清洗。
- 禁止在潮湿环境下使用，避免冲洗或浸泡，如必须冲洗，使用干净柔软的布擦拭，请勿使用尖锐物体。
- 禁止用湿手触摸电源线插头，在浴缸、淋浴或游泳池四周不得使用本产品。
- 禁止在易燃、易爆、受热变形、变形、变色的环境下使用，使用环境应干燥、通风、无腐蚀性气体。
- 禁止用湿手触摸电源线插头，在浴缸、淋浴或游泳池四周不得使用本产品。
- 禁止用尖锐物体刺穿机身，可用含中性洗涤剂的水清洗机身，禁止用酒精清洗。
- 禁止在潮湿环境下使用，避免冲洗或浸泡，如必须冲洗，使用干净柔软的布擦拭，请勿使用尖锐物体。
- 禁止用湿手触摸电源线插头，在浴缸、淋浴或游泳池四周不得使用本产品。
- 禁止用尖锐物体刺穿机身，可用含中性洗涤剂的水清洗机身，禁止用酒精清洗。
- 禁止在潮湿环境下使用，避免冲洗或浸泡，如必须冲洗，使用干净柔软的布擦拭，请勿使用尖锐物体。

▲【注意】 可能造成轻伤或财产损失的事项

- 使用时，请检查所用电压是否符合产品标注的电压，并仔细阅读。
- 因为加热的液体或蒸汽可能会烫伤皮肤或衣物，使用时请勿靠近本产品。
- 产品长时间通电可能会导致过热，长时间通电可能会导致火灾。
- 本产品使用电源插头，使用时请勿将电源线插入水中，在浴缸、淋浴或游泳池四周不得使用本产品。
- 禁止用尖锐物体刺穿机身，可用含中性洗涤剂的水清洗机身，禁止用酒精清洗。
- 禁止在潮湿环境下使用，避免冲洗或浸泡，如必须冲洗，使用干净柔软的布擦拭，请勿使用尖锐物体。

产品简介

小提示：本产品为室内使用，不宜在室外使用。

●【温馨提示】 其他安全事项

- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议密封好包装袋，收藏于干燥的地方。
- 避免碰撞或划伤产品，以免表面漆面脱落。

● 本产品描述了安全事项的内容及重要性，以防止使用者或他人造成人身伤害或财产损失。

● 请在充分理解上面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

安装方法

底座安装

①先将底座与机身相合，然后将机身插入底座，底部向上，然后将电源线穿过底座中孔，并用手将电源线卡扣对准底座“拆卸”处，然后用力将电源线卡扣插入底座，当底座与机身“扣位”扣紧时，底座即安装到位。

②将电源线沿着底座侧边向下按压，让电源线完全卡进底座卡槽中。

使用说明

操作按钮说明

按下电源按钮，向左逆时针旋转，依次开启低档、高档、高档+高档；向右顺时针旋转，依次开启高档、高档。

配件清单

- 说明书x1
- 底座x1

底座的拆卸

按下电源按钮，向左逆时针旋转，依次开启低档、高档、高档+高档；向右顺时针旋转，依次开启高档、高档。

产品清洁

- 对本产品清洁时，必须先断电，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议密封好包装袋，收藏于干燥的地方。
- 禁止用尖锐物体刺穿机身，可用含中性洗涤剂的水清洗机身，禁止用酒精清洗。

服务指南

| 产品名称 | 产品型号 | 可选功率 (W) 及工作方式 | 电源插座额定电流 (A) |
|------|-------------|----------------|--------------|
| 取暖器 | WH-NFT20F01 | 1400 2000 | 10 |

环保清单

| 部件名称 | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
|---------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|
| 电源线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线附件 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| PTC发热组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风机附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺钉及垫圈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线附件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 其他附件附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

故障处理

| 故障现象 | 故障描述 |
|------------------|-----------------------|
| 接通电源后电源指示灯不亮，不工作 | 插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。 |
| 加热时突然停机 | 温度超过限定值，待机冷却后再使用。 |

产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)

用户姓名: _____ 当地维修网点电话: _____

购买商: _____ 维修记录: _____

产品型号: _____ 维修日期: _____

发票号码: _____ 故障内容及处理情况: _____

购买日期: _____ 维修单位: _____

产品编号: _____ 维修人员签名: _____

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡。消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。客户服务中心联系。

全国服务热线: 400-8899-315

按照“三包”规定，享受三包服务：海尔产品整机保修三年，水盒、支架保修一年；其他取暖器产品整机保修一年。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
- 除非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
- 产品附件、赠品 (如说明书、遥控器) 等损坏；
- 使用非本公司产品标称的配件和配件，造成损坏；
- 发售后型号与保修产品型号不符或改装；
- 非正常使用 (如超温、超压、超电压) 的产品；
- 超过规定的保修期限的产品；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏的产品；
- 由于电源电压不稳定造成损坏的产品 (180V-240V)；
- 因电源电压不符合国家标准造成损坏的产品。

服务热线: 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

WAHIN

暖风机取暖器

使用说明书

说明书技术要求

| | | | |
|------|--|--|---|
| 物料编码 | 16157000004105 | | |
| 产品型号 | WH-NFT20F01 | | |
| 客户名称 | 美的 | | |
| 材质 | <input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 | <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 | <input type="checkbox"/> 其它: 105g铜版纸 |
| 印刷颜色 | <input type="checkbox"/> 单色 | <input checked="" type="checkbox"/> 两色 | <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色 |
| 专色数量 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个) | |
| 表面处理 | <input type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 | <input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____ |
| 成形方式 | <input type="checkbox"/> 单张 | <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 | <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____) |

| | | | | | |
|----|-----|----|-------|----|-------|
| 标记 | 外数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
| 设计 | 蓝锦先 | | 标准化 | 王露 | |
| 校对 | 黄凯 | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 审批 | | |

| | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|
| 80g双胶纸 | | | 说明书 |
| 阶段标记 | 重量 | 比例 | |
| B | 重量 | 1:1 | WH-NFT20F01_SMS-01 |
| 共 1 张 第 1 张 | | | |