

安全提示

· 本节描述了安全事项的内部及重要性，以防止对使用者或他人造成人身或财产损失。
· 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所述的安全事项。

【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
【注意】表示可能会导致财产损失的安全事项
【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- 使用前请先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须立即停用。其维修必须由部门的专业人员更换。
- 拆卸防护外壳时必须确保产品与电源断开。
- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 必须注意避免气体从密封的气道或其他电气材料泄漏到室内。
- 若风扇前网安装或风扇后罩松动，脱落后请勿运行本产品。
- 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途连接与其他电器并联使用。
- 禁止擅自拆卸、改装、修理内部件。
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭风扇本体。

【注意】可能造成伤者或财产损失的事项

- 使用前，请先检查所用电压是否本产品标识的电压相同。
- 避免在酸碱性、杀虫水、消毒剂等附近使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 从离开机器时请机器在不使用状态下运行。
- 避免儿童、老人不宜长时间直接吹风。
- 避免在阳光直射、长时间高温环境使用。

【温馨提示】其他安全事项

- 婴儿、老人不宜长时间直接吹风。
- 避免在阳光直射、长时间高温环境使用。

产品简介

部件展示

前网罩 防尘盖 后网罩 底座

使用方式

△注意

- 不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。

- 插上电源前请确保按钮开关处于“关”位置。
- 插上电源，风扇进入待机状态。定时运转，以“关-高-中-低-关”风速模式循环。定时运转，以“关-低档-高档-中档-高档-高档-关”风速模式循环。
- 在中档、风速运转时左右自动摇头；在中档、无左右自动摇头。

清洁保养与收藏

清洁保养

△注意

- 对产品清洁前，必须切断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何腐蚀性或强碱性的研磨工具和漂白剂清洁本产品。可用淡清水清洗，并及时用干布擦干。禁止将产品进行浸泡。建议定期对本产品进行检修和清洁，以延长使用寿命。

- 在清洗与保养本产品前，务必拔掉插头，并待电源本体完全冷却后再进行清洁操作。
- 请勿使用硬毛刷、漂白剂、强氧化剂或化学溶剂，以免损伤和腐蚀本体外观颜色。若有油污或不洁物质，建议使用中性清洁剂进行清洗。
- 清理本体时，请用软布沾中性清洁剂擦拭。再用干布将残留的清洁剂擦拭干净即可。

收藏前的保养

- 扇叶及后网罩以软布沾中性清洁剂，擦拭干净后，再蘸以干布彻底擦净。
- 请勿将本体直接用水冲洗，以防电器发生短路或触电不良现象。若长期使用，请擦拭干净后用塑料包裹，并存放于阴凉干燥处。
- 在取出包装前，请检查整机及电源线是否有破损，并将机体上灰尘清理干净。检查完成后请进行试运行，若无任何故障即可正常使用。

配件清单

说明书 x1

服务指南

产品参数

产品类型	额定电压	额定频率	额定功率	规格	噪音
WH-FGA18S1	220V~	50Hz	30W	148mm	<59dB(A)

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

环保清单 产品中含有有害物质或元素的种类及含量

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)
电机	X	○	○	○	○
开关组件	X	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○

注：本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
“X”表示中国RoHS管控物质或元素在整机所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
“○”表示中国RoHS管控物质或元素在整机所有均质材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求。

故障处理

如果产品不能运作或运作不正常，请先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的原因没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	电源插座没电	更换一个有电的插座
	电源线接插不到位	正确连接电源线
运转有杂音	扇叶过脏	清洁扇叶
	马达轴针松动	旋紧轴针
扇叶卡顿	马达故障	确定是否经销商或联系本公司处理
	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源，取出异物

全国服务热线：400-8899-315

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。
产品如故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315
按国家“新三包法”规定，享受三包服务；工程类产品（如空调、吊扇、修顶扇），整机保修一年，主电机保修三年；其他风扇产品整机保修一年，主电机保修十年。

凡属下列情况之一的，不属保修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修点维修，或用户自行拆卸、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书和开盖卡等）等损坏；
- 4、使用非本公司产品标称的部品和配件，造成损坏；
- 5、发生非型号与保修产品型号不符造成故障；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司团体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售的所有产品。消费者在指定区域外的购买使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于保修范围内的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍将竭诚为您服务。

WAHIN

空气循环扇

使用说明书

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东凤镇工业园东凤路229号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com

扫码添加人工助手
领取电子说明书和专属福利

说明书技术要求

物料编码	WH-FGA18S1		
产品型号	美的	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-6-16	标准化		
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-6-16	审批		

80g双胶纸

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

说明书

GAF18AP_SMS-01