

SKYWORTH 创维

N080105-003838-001

55N7F 65N7F 75N7F

创维电视使用安装指南



获取维修服务 微信扫一扫关注 更多实用功能和保修服务

使用前请仔细阅读本指南 请妥善保管此使用指南，以备查验 本产品仅限于中国大陆地区销售和使用的

规格参数

Table with columns: 产品型号 (55N7F, 65N7F, 75N7F), 电源 (220V~50Hz), 功耗 (120W, 200W, 220W), 最大可视图像尺寸 (138cm, 163cm, 189cm), etc.

- 1. 挂架螺钉非标配。 2. 本设备型号核准代码为: CMIT ID: 20200P4944 或 CMIT ID: 20150P1365 或 CMIT ID: 20220P1218 或 CMIT ID: 20220P5787 或 CMIT ID: 20190P1210 无线发射频率表。 3. 本产品符合能效标识管理规定及相关标准。具体的产品能效等级信息详见外包装上的能效标识。能效标识依据国家标准: GB 24850-2020。 4. 以上涉及的功能、参数、设计等信息如有更改恕不另行通知，以实物为准。

特别说明

- 1. 本机含开机广告。 2. 本机部分内容及功能需开通VIP付费会员才能观看、使用。 3. 智能电视机提供的软件功能服务可能会持续迭代更新，如有差异，以产品最新状态为准。 4. 第三方软件内容服务由第三方运营商提供、运营和维护，部分软件可能因第三方运营状况、版本、网络、兼容性、服务周期等问题无法使用或其它问题，与产品质量无关，请与第三方运营商联系了解具体情况。

商标声明

词语 HDMI、HDMI-High-Definition Multimedia Interface (高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。



本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Audio 和 D 符号是杜比实验室的注册商标。



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

欢迎您使用创维产品!

基本功能

- 1. 智能液晶电视 2. 在线影视、教育、娱乐等内容 3. 智能语音功能 4. 智能操控功能 5. 电视应用商店

随机附件

- 请确认下列随机附件是否齐全,若有缺失,请联系当地经销商。 1. 遥控器 1个 2. 使用安装指南 1本 3. 底座及其配件 1套

搬运指南

- 1. 搬运过程中请小心轻慢操作。抬起后须使电视机保持竖直状态。 2. 禁止平抬、斜抬;禁止手抓或按压屏幕。

使用状态要求


- 1. 使用壁挂安装时,请正立或在前倾角≤5°、后仰角≤15°的范围内安装使用,以免导致产品损坏或造成人身伤害。 2. 如您遇到任何安装问题,请联系官方统一服务热线95105555咨询,我们将提供专业意见。

温馨提示: 因违反本指南内容而导致的任何后果,本公司不承担任何责任。

底座安装指导


1. 准备步骤

- 1. 从包材中取出底座和螺钉。 2. 取出电视(勿手抓或按压屏幕),小心放置在比电视机大且垫有软垫的平台上,显示屏面朝下,以防整机和显示屏损坏,如下图。



2. 安装步骤

- 1. 将底座连接端小心地放入整机底部对应的槽位处,若底座不能匹配,请重新调底座左右或前后方向。 2. 最后用相应数量的螺钉将底座与整机拧紧固定好,如下图(螺钉数量以实配为准)。



重要产品信息指南

不正确的使用会导致设备损坏、人身伤害或火灾事故。为防止情况发生,请仔细阅读下述注意事项并遵照执行。

安全警告说明

- 1. 设备应由厂家专业人员安装,使用状态需在要求范围内。 2. 只可在 220V 交流电源上使用设备。 3. 交流电源插座应当安装在设备的附近,而且应当便于触及到。 4. 若原配电源线或电源线过短,勿强行拉扯和过度折弯使用,这可能导致线路断裂、短路等问题,造成设备损坏或触电。 5. 若设备为分体电视,主机盒与显示屏之间的分体连接线缆内含高压信号,禁止任何带电插拔操作。必须先拔去交流电源线,再播放分体连接线缆。 6. 连接电缆或移动设备之前请先拔下电源插头,避免损坏交流电源线导致火灾或触电。 7. 交流电源插座和延长线不可过载,过载会引起火灾或触电事故。 8. I 类结构的设备(一般配有三芯电源线)应连接到带有接地线的电网电源输出插座上,以免发生电击危险。 9. 为避免产品损坏,在雷雨、闪电的情况下,应不使用本设备,并拔掉电源插头、电线回路。 10. 凡具有危险带电端子警告标识和说明,以及与危险带电端子连接的外部导线,需要由经过指导的人员来安装。 11. 设备上不得放置任何物体(如点燃的蜡烛、盛水的花瓶等),设备不得受水滴或水溅。 12. 设备使用中发生异常(如有异味、冒烟等)或不慎将异物落入设备内应立即关闭设备和电源,尽快与专业维修人员联系处理。 13. 电网电源断开装置(如开关、电源插头、器具耦合器等)周围不能堆放杂物,应保证方便地操作。 14. 勿使设备(尤其是显示屏)受到硬物撞击、搬运、装卸时应特别注意。


否则可能会导致屏幕玻璃爆裂并造成人身伤害。

- 1. 若设备表面破裂,请勿在拔下交流电源线之前触碰设备。否则可能会导致触电。 2. 请勿将任何异物通过通风孔或开口塞入设备内。设备内部有高压电,塞入异物会引起触电或内部零件短路。 3. 设备不能正常工作,请拔下电源插头,请专业维修人员进行维修。请勿试图自行维修,这可能会造成产品损坏及人身伤害。 4. 电视机可能翻倒,造成严重人身伤害或死亡。采取诸如以下的简单的预防措施就能避免许多伤害,特别是对儿童的伤害: 5. 始终使用电视机制造商建议的柜子或支架或安装方式。 6. 始终使用能安全支撑电视机的家具。 7. 始终确保电视机没有伸出支撑家具的边缘。 8. 始终教育儿童攀爬家具去触碰电视机或电视控制器的危险。 9. 始终规划好连接到电视机上的电线和电缆,这样它们就不会被绊到、拉扯或拽到。 10. 从不要把电视机放在不稳定的位置。 11. 当未将家具和电视机都固定在合适的支撑件上时,从不要把电视机放置在家具(例如,橱柜或书柜)上。 12. 从不要将电视机置于可能在该电视机和支撑家具之间的织物或其他材料上。 13. 在电视机或放置电视机的家具顶部,从不要放置可能引起儿童攀爬的物品,如玩具和遥控器。 14. 如果已有的电视机需要保留并更换位置,也应当考虑上述注意事项。

使用注意事项

- 1. 本产品为家用电视机,为一般家庭用户设计,适用于家庭、寓所及类似用途场合,不一定适用于其它场合。 2. 建议您定期对通风口进行吸尘,以确保通风正常。 3. 请清洁设备前,请从交流电源插座上拔下电源插头。 4. 清洁时请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂,液体可能会流入设备内部。

控制面板及端子介绍



注:本机已内置天线隔离器,无需再单独安装。在 USB 接口设有设备并正常工作过程中,请不要对 USB 接口设备进行插拔。本机不支持电源开关,如长期不使用本设备,请将电源线插头从插座上拔去。本指南涉及到的图片仅做示意参考,请以实物为准!


造成电路损坏和人员触电。

- 1. 因设备显示屏表面容易被划伤,用户请清洁显示屏面时,切记不要用湿抹布擦拭,否则将对显示屏造成伤害。清洁时使用柔软的布或镜头专用擦拭布。切勿使用汽油或稀释剂来清洁设备,可能会使外壳变形和表面受损。 2. 设备从低温环境移至高温环境或环境温度突然变化时,设备图像可能会变模糊,或部分画面色彩质量下降。这是因为水汽在设备内部的玻璃或显示屏上已凝结。应在使用设备前让水汽充分蒸发。 3. 请勿在近水处,诸如浴缸、脸盆、厨房、洗澡盆、游泳池或潮湿的地下室使用本设备。 4. 勿将设备置于阳光直射处或热源附近,如散热器、暖气设备、火炉和其它发热物体(包括扩音器)。 5. 勿将设备置于恶劣的环境(如风口、油烟、灰尘、沙尘、多虫、室外等)使用。 6. 勿将设备置于易受震动的环境中使用。 7. 为使设备充分通风散热,本产品周围至少应有 10cm 间隙或距离,背面与墙壁间至少应留有 2mm 间隙或距离。 8. 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。切勿用任何物体堵塞设备散热孔。 9. 本设备禁止内置式封闭安装,不能良好的通风散热会使设备内部过热而损坏,且可能造成火灾。 10. 请勿使用未经国家认证机构认证通过的附设装置。否则可能会导致图像扭曲、噪声、无法使用或设备损坏。 11. 因物体热胀冷缩的固有特性,当设备开机或关机一段时间内,机体内可能会出现微小声响,机体内温度稳定后响声消失,这属于正常现象。 12. 若产品摆台使用,建议在台面与底座脚垫之间垫一层保护层(如木板、玻璃等),以防脚垫和台面油漆层之间产生化学反应而腐蚀台面。 13. 若产品有部分零件使用工程塑料、橡胶、油漆等,可能像新买的家具一样散发一定的的气味,这些气味由材料的成份决定。本产品所使用的材料完全符合国家环保法规要求,请放心使用。气味会随着本机的使用时间的推移逐渐挥发并彻底消失,请保持使用环境的通风。 14. 屏幕属于高精度显示器,由于器件特性限制可能出现个别图像异常,属于正常现象且在国家相关标准规定范围之内,请放心使用。

1. 勿用设备长时间连续播放静止图像,静态背景图像、4:3 模式图像及宽屏图像等,会引起非故障性图像残影,是由液晶/OLED 屏幕的特性决定的。静像残影不在保修范围之内。

Table with columns: 部件名称, 有害物质, 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE). Includes a section for '本产品有害物质名称及含量' and '环保使用期限'.

遥控器



红外遥控有效范围: 1. 以电视机红外遥控接收器窗口为顶点,向前距离 4 米内,左右方向±30°、垂直方向±15°的范围。 2. 正前方距离 5 米以内。

使用遥控器的注意事项

- 1. 当电池电量不足时会导致遥控不灵敏或无反应,此时建议更换新电池。如长期不用遥控器或电池耗尽时,将电池取出。 2. 用错误型号的电池组替换(如某些类型的锂电池组),或混用不同类型电池(如碱性电池和锰锌电池等混用),或新旧电池混合使用,或电池更换不当,可能会使安全防护失效,有着火或爆炸的危险。 3. 将电池组投入火中或加热炉中,或对电池组进行机械挤压或切割的处理可能导致爆炸。 4. 将电池组放置在极高温环境中,或电池组承受极低气压,可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。 5. 使用遥控器(红外状态)时应将其指向遥控感应窗,遥控器和遥控感应窗之间放置的物品可能会妨碍正常工作。 6. 切勿使遥控器受到剧烈震动。此外,切勿使遥控器上液体,也不要将遥控器放在高温、高温的环境中。

注:1. 部分机型支持手机遥控功能,请扫描下方二维码关注公众号。 2. 遥控器外观、功能、配置可能随机型不同略有差异,请以实物为准!

智能电视系统: COOCAA OS. 酷开系统覆盖家庭观影、K 歌、游戏、健康、壁纸等多种应用场景;海量的新热影视内容、丰富的少儿教育内容,给您营造一个极致享受的家庭观影空间。酷开系统,陪伴您的每一个值得铭记的家庭时刻! 微信扫描下方二维码获取更多酷开系统玩法技巧和用户福利。 智能语音:直接对电视说“小维小维”,随后说出您的语音遥控指令即可。 影视/音乐搜索、电视功能操作、天气、查百科、新闻播报,支持多种方言,轻松对话,无需遥控,畅享家庭智能生活。 智能操控:手机下载“小酷互联”APP,体验手机与电视多种智能互动方式。手机即可完成电视遥控、本地文件及电视投屏、切换信源、影片推送播放等操作。 注:上述“智能操控”功能仅适用于酷开 9.2 及以上版本的系统。

保修

若产品本体有此标志,则该产品仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。 若产品本体有此标志,则该产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。 尊敬的创维用户: 感谢您选用创维产品,为了给提供更好的服务,请您仔细阅读以下条款: 1. 请您妥善保管好有效购机凭证(包含:纸质版/电子版/线上官方旗舰店购买凭证记录、“创维电视+”公众号注册电子保修卡凭证)。 2. 适用地区:本服务只适用于中国大陆指定区域范围。 3. 整机保修一年,屏体保修三年。 4. 未尽保修事宜按国家有关规定执行。

下列情形不在保修范围内,服务需收费:

- 1. 已超过三包有效期期; 2. 消费者未按产品说明书/指南进行操作,因使用、维护、保管不当造成损坏的; 3. 非经我公司服务人员或授权服务商检修,擅自拆卸造成损坏的; 4. 机器序列号条码为虚假或机器信息不匹配的; 5. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或有涂改的; 6. 因不可抗力(如雷击、电压不稳等)造成损坏的; 7. 安装非创维官方发布的软件造成损坏的; 8. 因感染病毒、黑客攻击或其他恶意侵权行为造成的故障或损坏的; 9. 签收时,因个人原因未与物流/快递员现场确认开箱验机,签收后出现的屏碎、变形、划伤等; 10. 签收后,因个人安装导致的屏碎、变形、划伤等; 11. 因超规格低温、高温、低气压、高压环境造成产品损坏的; 12. 智能电视第三方软件应用因运营、版权、兼容性、服务周期、网络等问题无法使用的。

获取服务

- 1. 微信:关注“创维电视+”微信公众平台。 2. 关注方法: > 在查找公众号处搜索“创维电视+”,进行关注。 > 用微信扫描右侧二维码,进行关注。 3. 售后服务及电子保修卡: > 点击“售后服务”,填写相关信息,即可获取相应的服务。 > 点击“尊享会员-电子保修卡”,激活您的设备,即可获取产品电子保修卡信息。(电子保修卡:电视机开机后,扫描联网二维码进行激活电子保修卡,手机及电视端均可随时随地查询保修卡信息。)

1. 电话:拨打全国统一服务热线:95105555,按照提示音操作。



色彩:




Table with columns: 规格名称, 使用安装指南, 品牌名称, 产品型号, 销售型号, 物料编号, 日期, 比例, 版本号.

外观质量要求: 1. 图文清晰,无残缺、无乱码、颜色准确,内容与文档一致。 2. 尺寸正确,符合公差要求;表面清洁无刮花、无污渍;不褪色、无透印,边缘切割整齐等。