本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，
请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

表示［禁止］的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止将动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太易近伴随的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示［强制］的内容

- 请勿让儿童单独操作使用。确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 把电源线插环，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全隐患和损坏。
- 本产品连续搅拌工作时间必须确保不超过5分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀致发出异味。
- 若产品在使用过程中出现冒烟现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容盘，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品运行期内一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3. 产品部件（如饭勺、盛勺、隔更杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我的产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

美的 Midea

打蛋器

使用说明书

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

购买时一并，请寄交客户

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品部件名称

使用注意 因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

使用说明

使用前须知

1.使用前，请检查清洗与食材接触的所有部件。
2.通电前，请务必确保开关处于“0”位置且配件安装到位以防发生危险。
3.在安装、拆卸配件之前，请将开关置于“0”位置并且拔下电源插头。
4.产品运行期间，请勿将手或其他任何物体伸入碗内以防发生危险。
5.每次使用完毕后，请参照“清洁保养”方法及时进行清洁和保养。

使用方法

1. 确保机头电源插头已拔下，并且旋转开关已接至“0”位置。
2. 按图示，将右打蛋棒插入有凹槽的安装孔内，再将左打蛋棒插入另一个孔内。用力按压，听见“咔”声，说明安装好了。
3. 接通电源，以备使用。
4. 将食材放入碗中，准备使用。
5. 旋动旋转开关，从1档逐渐加速直至调整到所需速度。
6. 按下“点动”键达到最大转速。



7. 使用完毕后，将旋转开关接至“0”位置。
8. 按下电源插头。

温馨提示：

1.下述指南适用于5档搅拌机，请从1档开始逐渐提高至所需速度档位。

配件	食物	速度
	曲奇饼	1~5档
	鸡蛋清	1~5档

2. 用手持机头搅拌少量的鸡蛋等液态物体效率更加高。
3. 为了提高搅拌效果，产品运行期间可以用手慢慢转动打蛋器。
4. 连续运行时间请勿超过5分钟，以免电机过热。
5. 按下点动按钮可即时以全功率运行，但持续使用时间请勿超过3分钟。

食谱

威风蛋糕	材料：鸡蛋5个、白糖80g、牛奶40g、色拉油40g、低筋面粉100g 做法：1. 将所有面团、蛋黄分离，蛋清置于干净干燥的碗内；注意分离不彻底会影响蛋清的发泡效果。 2. 用打蛋棒以速度5档手持机头搅拌碗中的蛋清，直至打出坏尖形成软湿发泡，搅拌时间要根据蛋清汇聚在一侧，提拿完成后可稍微调整高低的高度。 3. 将蛋黄、白糖、牛奶、色拉油加入碗中，用打蛋棒以速度5档机头搅拌打分钟。 4. 将面粉加入筛离至合物中，再以速度5档搅拌打2分钟。 5. 将蛋清、蛋黄混合物倒进产品轻轻混合均匀。 6. 将混合物装入烘焙器具内，在160℃烤箱内烘烤约30分钟。 备注：烘烤时间可根据实际情况调整烘烤时间。
曲奇饼	材料：面粉150g、黄油60g、鸡蛋1个、白糖30g 做法：1. 将黄油切成小块，然后置于搅拌器具底部或搅拌状态； 2. 将白砂糖加入黄油中，使用速度3档手持机头搅拌约2分钟；2分钟后加入鸡蛋并以速度2档手持机头搅拌约2分钟； 3. 加入面粉，以速度3档搅拌直至混合均匀； 4. 将混合好的食材装入袋子，再挤到专用托盘上； 5. 将烤箱预热到180℃，烘烤约20分钟直至变成金黄色。 备注：可根据实际情况调整烘烤时间。

清洁保养

清洁

1.清洗前请将开关拨至“0”档，并切断电源。按下旋转开关拆下打蛋棒以便清洗。请勿在洗碗机中清洗任何部件。
2.严禁使用研磨性清洁剂或腐蚀性溶体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
3.打蛋棒，可以浸入温水中和使用洗洁精清洗。
4.严禁将机头浸入或置于任何液体下冲洗，以防漏电或产品损坏。必要时，请用沙干的湿布擦拭机头后再擦干。
5.清洗完的产品请晾干后存放，但请勿将产品或其配件置于阳光下暴晒！

保养

1.本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

异常分析及处理

异常处理

1.产品如出现异常情况如，异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2.如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否打开。
3.如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
产品不工作	档位处于“0”位置	旋动旋转开关使产品处于工作状态
产品出现异常的气味、烟雾、冒烟现象	加工的食材量过多	减少所加工食材的份量
	产品持续工作时间过久	缩短产品持续工作时间
食材粘在搅拌器	食物分量太多或配方不正确	多动旋转帮助食材至搅拌效果

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	工作时间
MJ-LZ15Easy105	220V~	50Hz	125W	每次＜5分钟

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
打蛋棒	○	○	○	○	○	○
马达组件	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
开关	○	○	X	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图



执行标准：*GB4706.1-2005 GB4706.30-2008*

产品合格证 美的 Midea
检验结论: 合格
检验员号: 检验员A1
检验日期: 见包装箱生产批号

生产日期见生产批号前4位(年/月/日)

生产许可
本产品符合食品用塑料工具、容器生产许可证编号: 粤XK16-204-00123

声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另，产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。
产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	P0000000984197		
产品型号/客户型号	MJ-LZ15Easy105	公差	±2.0mm
客户名称	Midea	成品尺寸	105x210mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 105g哑粉纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 □ 两色 √ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 (□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个)		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 (√ 风琴折 □ 包心折 □ 其它：风琴折+对折_____)		

文件名	HM0297_Midea_UM_02_V1				
标记		认 证	符官文		
设 计	任志梅	包 装	黄建成		
校 对	陈延慧	审 核	李彬鹏		
会 签		审 定	刘 榕		
标准化	古广君				

80g双胶纸			
阶段标记		重量	比例
	B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张	

主力智业(深圳)
电器实业有限公司

说明书

HM0297