PF709-50T-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全锁

1 通电后，安全锁功能启动，电动出水功能不可使用。

2 按下“解锁”键，解锁指示灯长亮，出水功能可用。

拆盖说明

1 按下开盖按钮指块，提起后端，打开幅度到45°左右。

2 按手指在机身边缘1-中间涂位置，注意45°左右的方向，海边缘出幅度，安装时对指端位对步骤操作。

清洁保养

温馨

- 清洁前请确认电源插头被拔掉，待电热水瓶冷却后进行。
- 为防止电热水瓶表面刮花，应使用清洁布或海绵不锈钢清洁剂，可用酒精（或）去污剂，不要用：酸、碱、强力去污剂、腐蚀性物质、稀释剂、汽油、石油溶剂等会损坏产品。
- 清洁外部产品表面时，切勿用锋利或坚硬材料刮擦，以免产生刮痕。
- 内部清洁时请倒空热水瓶，不要使用洗刷、海绵、百洁布。
- 不可用洗碗机或烘干机消毒，否则，水瓶会变形损坏。

日常清洁

1 按下电源插头，稳住瓶身，开盖45°角就出盖盖，从排水口排净瓶内的水。

2 用干毛巾擦干瓶内的水迹。

3 瓶身外部用的干水的湿毛巾擦干净，以备下次使用。

除垢清洁

1 将除垢剂一次用量的100克加入瓶内，加入冷水至满水标并充分搅拌，然后接通电源。

2 瓶内的水加热至沸腾并转至保温。

3 如瓶内可能未去净，按“除氯离清器”按键，重复以热。

4 拔下电源插头。

5 待电热水瓶冷却，打开上盖，从排水口排净瓶内的水，用干毛巾擦干水迹。

6 瓶身外部用的干水的湿毛巾擦干净，以备下次使用。

日常保养

使用后请及时清洁，长时间不使用，请将电源插头拔掉插座，并倒好切断，防止，防虫保护。

服务指南

电路原理图

温馨

- 图纸仅供参考，以产品为准。



故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行检测，并采取措施。如果问题依然存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

400-8899-315

现 象	可能性原因分析	解决时间
热水中有白色或白色的杂物	·放置的水质，矿物质含量过高产生水垢，属于水垢是可能的现象，水垢不影响产品质量。	·用除垢剂清洗
热水有异味	·往水中冲洗松香的味道，产生异味，属于正常现象。 ·初开始使用时会产生少量塑料的异味，使用几次后异味会消失	·放置一段时间后，再使用。
出水不畅	·二次烧开后未换水	·应先去除结垢，加入柠檬酸或食醋，除垢之清洗用品，过滤孔通畅
	·水放完后一段时间内，产生的气泡进入泵中，导致出水不畅	·先打开上盖，打开过滤网，再重新注水，再操作出水
不出水	·锁定状态	·按“解锁”键，锁定解除后，再按“长按出水”键。
热水自然出水	·长时间放置不使用	·关闭电源
本身外观变形	·由于长时放置下保温，导致内部水体外部受到加热	·长时间不使用
显示屏红	·温度传感器损坏	·更换温度传感器维修
显示屏红	·温度传感器开路	·更换温度传感器维修
显示屏红	·传感器超温温保护	·拔掉电源插头，重新上电或者设置恢复维修
显示屏红	·干烧保护	·拔掉电源插头，重新上电或者设置恢复维修
显示屏显示红灯闪烁	·机器干烧/热敏电阻不良	·拔掉电源插头，重新上电或者设置恢复维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溶聚苯 (PBB)	多溶二苯醚 (PBDE)
上盖组成	O	O	O	O	O	O
上热胆件	O	O	O	O	O	O
外热胆件	O	O	O	O	O	O
内胆组件	O	O	O	O	O	O
水箱组件	O	O	O	O	O	O
电气组件	O	O	O	O	O	O
底壳	O	O	O	O	O	O
底盘	O	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	X	X
PCB组件	X	O	X	O	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品名称或型号：

电热水壶：_____ 类型：

电热水壶：_____ 品名/型号：

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期以产品产品标识日（年/月/日）

声明

本资料以并有关的内容以上属保密，未经允许任何单位或个人公开使用，可作为证据用。产品质量检测未完成，未确定最终结论等等，如不合规格，产品质量问题，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.3-2005 GB4706.19-2008

保修卡

客户信息(用户填写)	
用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请认真填写保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

请按时送售后维修点检查安装正点

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品经检验合格，通知本公司的技术人员或有关部门或客户服务中心联系。

本公司在接到通知后，一般情况下会在规定时间内安排技术人员上门为客户提供服务。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户错误、误用、保管、维护不当所造成的，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部修理、或用户自行拆卸、维修。
3. 产品超时（到期）、超次（数）、超范围等（）的情况，应按照收费标准收费。
4. 因不可抗拒力等产品质量问题或其他不可抗拒因素。造成损坏。
5. 发票和保证书与现有产品型号不符或更改。
6. 非美的使用（如经营、商用、公司等）的产品。
7. 超出保修期。
8. 其他可见发票。
9. 其他不可抗拒因素造成的。

产品不保修范围的产品，用户有义务保修产品，本公司用户中心仍热情为您服务。

以现代修服务指南

服务内容

美的中央空调系统保修期为自安装日起，正常使用一年内出现故障，应按照国家有关规定实施。

有偿受证

在以下情况，将按“收费标准”收费：

- 产品超出保修期限，或虽在保修期内但不能出示有效发票或保证书。
- 不合乎使用说明书、或不合乎正常使用条件下使用，或因人为因素、自然、意外、等等，造成的产品损坏。
- 因使用、搬运、安装、调试、维修、清洗、保养、等等，造成的产品损坏。
- 因意外事故、不可抗力、不正常使用等，造成的产品损坏。
- 因使用、保管、维修不当，未按要求，操作产生的不良、或因人为因素产生的事故。

以上情况属保修范围内：

- 因使用说明书正确使用，正常使用情况下，因产品质量问题，或因设计、制造、安装、等等，造成的产品损坏。
- 因产品质量问题，或产品质量不合格，或因设计、制造、安装、等等，造成的产品损坏。

服务热线：400-8899-315

美的空调	美的空调APP	美的空调APP
扫描安装	扫描下载APP	扫描下载APP
	扫描安装	扫描安装

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路9号

邮编：528311

网址：www.midea.com

使用说明书

电热水瓶

365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现故障，凭发票等有效凭证可直接换新机

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号，小程序及电商服务渠道即可形成鉴定，符合权益即可正不出产享受换新机

世界五百强实力保障 领导企业质保承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

注意此处：

12063400001475-XX

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

美书(电子说明书)使用说明

1 打开包装后一日，扫描美书二维码，获取电子说明书

2 根据对应产品型号（并列方式选择）
方法一：扫描条码
美的空调
美的空调
美的空调