GAG24ER /FGA24UR

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项
【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 产品运转时，切勿将手指、头饰物等伸入网罩。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。

【温馨提示】其他安全事项

- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。

产品简介

部件展示



配件清单

说明书x1	遥控器x1	电池x2

使用说明

操作按键与显示说明



附加功能说明

熄屏功能
同时长按风速、摇头键可开启/关闭熄屏

遥控器按键说明

- 遥控器使用电池规格为7号电池。
- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30°范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

	开/待机；
左右	开启或停止左右摇头。
风类	切换风类(依次循环切换正常风-循环风)。
"–，+"	设定风速或定时时间。
	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；单击（）后，通过"+，-"设置定时时间（按0-1-2-...-9-0循环），再次单击（）确认定时。定时时间显示0h表示取消定时/预约。

产品安装

立柱安装

将❷立柱和❸底座接口对准，顺时针旋转拧紧固定。

机头定立柱安装

将❶机头定立柱对准❷立柱接口插入，然后顺时针旋转拧紧固定。



后网罩安装

请先从电机轴上取出❹网罩锁母和❺风叶锁母。

第一步
操作要领：用手固定电机轴

再顺时针旋松❺风叶锁母



第二步 逆时针旋松❹网罩锁母

将❼后网罩挂在电机前壳上；顺时针旋转❹网罩锁母，锁定❼后网罩。

- 不对位安装将导致安装不牢固及后续前网罩安装logo不正。

风叶安装

用❺风叶锁母将❻风叶固定在电机轴上。

前网罩安装

双手将前网罩三角箭头方向对准后网罩上方 位置后扣合，然后顺时针旋转拧至 位置固定，安装到位，螺钉固定。



添加香薰

将前网罩中心的香薰盖逆时针旋转打开，将精油（花露水）滴在前网罩中心处的棉片上，再将香薰盖对位后轻按，按对位标识装配后，顺时针拧紧闭合。



清洁保养

- 对本产品清洁前，必须先断电源。关机再分钟后，再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦表面，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

服务指南

产品参数

产品名称	产品型号	额定电压	额定频率	额定功率 (W)	待机功率 (W)	噪音 (dBA)	能效等级	能效值 (m³/min·W)
空气循环扇	GAG24ER FGA24UR	220V~	50Hz	30	0.8	<60	2	0.84

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 12021.9、GB 19606

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
锁母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
*.○"表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
*.×"表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

365天以换代修

Midea

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/图购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，以换代修

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2、换新机优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

产品保修卡

Midea

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：**400-8899-315**

按国家"新三包法"规定，享受三包服务： 工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出包修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的"三包"政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热诚为您服务。

服务热线：**400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com

16156000012786-XX

注意此处：
0000000000000- XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

Midea

空气循环扇

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身【扫码开启服务】二维码

365天保修
购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

说明书技术要求

物料编码	16156000012786		
产品型号	GAG24ER /FGA24UR	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	√ 单色 □ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 □ 其它：）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-3-14	标准化	陈洋	2022-3-14
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-3-14	审批		

80g双胶纸

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

说明书

GAG24ER /FGA24UR