SP03-J-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

使用说明

开盖倒水

1 倒水前，请先拆下瓶盖，再从倒水口进行倒水。

倒水口



①拆下瓶盖　②从倒水口倒出水

清洁保养

温馨提示

- 清洁前请确认电源插头拔离插座，待电热水瓶冷却后进行。
- 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁水瓶内的矿物沉淀物（水垢），可用除垢剂（如醋、柠檬酸）清洁。
- 除垢清洁后会有少量异味，可加入冷水，按照通常操作重复烧开，倒掉水几次，以排除除垢剂的气味。
- 瓶体外部严禁用水冲洗，切勿用砂纸球及任何化学的或研磨粒状的清洁剂来清洗。
- 内部用含亲的塑料海绵擦拭，不要使用表污粒、草刷、尼龙刷。不可用洗碗机或烘干机烘烤、否则，水瓶会变形损坏。

日常清洁

1 放下电源插头

2 从排水口排净瓶内的水，用干毛巾擦干水迹

3 瓶身外部用护干水的湿毛巾擦干净，以备下次使用

4 使用后请及时清洁。长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护

清洁保养

除垢清洁

1 瓶内加入除垢剂（约 100 克）和冷水至满水标并充分搅拌

2 接通电源，将除垢剂溶液烧开

3 排出瓶内除垢剂溶液

4 再次加入清水烧开，重复 1-2 次

5 排出瓶内清水，再用清水冲洗 1-2 次，以清除除垢剂残留

6 用干净的软布将机身擦干净，以备下次使用

服务指南

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象解决方法		
异常现象	可能的原因	处理方法
热水中有白色或闪光的悬浮物	脱落的水垢、矿物质多的水（矿泉水、离子净水器处理过水）是产生水垢，附在内部上或浮于水中	请按除垢清洁步骤清除水垢
热水有异味	容器内残留的异味	按下“烧水除氯”键
	首次使用时产品有少量塑料的异味，使用几次后异味会消失	非异常情况
出水不畅	过滤网孔堵塞	加入除垢剂清洗清洗，再用柔软的牙刷轻刷孔，以网孔通畅
	水烧开后一段时间内，产生的气泡进入泵中，有时难以压出出水	先打开上盖，约 1 分钟不再冒泡后，再操作出水
不出水	锁定状态	按“童锁”键，锁定解除后，再按“◎”键
热水溢出	加水超过满水标	减少水量
机器外壳发热	由于在高温下保温，室温高时本体外壳可达 60℃	非异常情况

显示屏出现异常代码时，根据以下列表判断和处理。若无法解决，可联系售后服务进行维修。

异常现象解决方法		
异常现象	可能的原因	处理方法
显示 E1	传感器开路	断电后重新通电，若仍显示异常请连售后服务点维修
显示 E2	传感器短路	

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
内部组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
底壳	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*环保清单为总表数据，各产品包含部件不同，请选择阅读。

产品合格证

检查结论：　合格
检查员号：　检验员A1
检查日期：　见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品有相关改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.19-2008

365天以换代修

Midea

服务内容

2021年1月1日后购买的美的主流家电正常使用一年内出现性能故障/非人为损害导致，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修盒卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疲劳、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品工程类/酒店/礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受 365 天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品即提供美的同价位段其他型号产品。

产品保修卡

Midea

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名:	当地维修点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品仅适用家庭使用，本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修、或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书、开箱卡等）损坏；
4、使用非美云产品标配的周边配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出包修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策，不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍然为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路 19 号
邮编：528311 ｜ 网址：www.midea.com

16163500006327-XX

型号 MK-SP03-J

Midea

电热水瓶

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

⚠【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

⚠ 禁止将电源线悬挂于桌边，产品功接触到高温物体（如炉具）。
⚠ 禁止使用长两插排。
⚠ 请勿用湿手拔插插头，以免触电。
⚠ 除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。
⚠ 禁止将电热水瓶、电源线、电源插头浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
⚠ 禁止向电热水瓶的任何键除或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。
⚠ 操作时，请勿触摸热瓶体或从出水嘴和蒸汽口中溢出的热蒸汽，使用时，须盖好上盖，过程中不可打开上盖，以免烫伤。
⚠ 禁止用户自行拆开电热水瓶底盖。
⚠ 瓶内无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水瓶时，当电热水瓶出现问题时必须保证电源是断开的。
⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
⚠ 维修时禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
⚠ 需单独使用额定电流 10A 以上，额定电压 220V~ 的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

⚠ 加水时请勿超过满水标，否则热水会溢出或喷出导致产品漏水。烧水时，不能干烧。
⚠ 禁止将瓶盖作为提手提起电热水瓶。
⚠ 清洁电热水瓶前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。

【注意】正确使用注意事项

⚠ 产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电器上。以免产品损坏或发生意外。
⚠ 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、墨条等），否则产品可能出现功能失效。
⚠ 搬动产品时，请使用产品提手进行移动；请不要拉住开盖按钮提起，不要随意怀疑。
⚠ 定温功能只能烧水至选择的保温温度，不会把水烧开。
⚠ 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁内胆的沉淀物。
⚠ 加水前严禁，需要重新装配操作。
⚠ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
⚠ 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粒状的清洁剂清洗。

【温馨提示】其他安全事项

- 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它即房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

产品底部图标说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

产品简介

部件展示

下图仅供参考，具体以瓶装箱内实物为准。



产品简介

操作面板

⚠ 定温只能烧水至选择的保温温度，不能把水烧开！



童锁（长按关机）：点击“童锁”，童锁指示灯熄灭，按“◎”键可出水；长按“童锁”3 秒，蜂鸣器长鸣一声，进入关机状态；关机状态时，单击任意键进入待机状态。

烧水除氯：烧水除氯：单击“烧水除氯”，自动烧水沸腾并除氯 30 秒。

定温（长按取消）：单击“定温”键，定温段数 40-45-55-65-75-85-90℃循环选择（“+”、“-”键每 1℃调节）；长按“定温”键 3 秒取消定温功能。

产品简介

操作面板

待机状态，点击“童锁”解锁，再点击“◎”键，开始出水，一次出水约 30 秒；在出水过程中，点击“◎”键，可中止出水。

ECO：单击“ECO”进入光感节能模式，当外界环境有光亮时，产品正常工作；当外界环境无光时，产品停止工作进入节能模式，待外界环境再次有光时，产品自动恢复之前的工作状态。

产品参数

产品型号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
MK-SP03-J	5.0L	220V~	50Hz	1500W

使用说明

温馨提示

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至内部容量 2-3L 后烧开 1-2 次，以便清洁内胆，此时的开水不宜饮用！
- 本产品适用于海拔 3000 米以下使用。
- 加水时请注意不要沸溢瓶身。
- 保温设定可以在烧水时进行，也可以水开后进行。
- 为防止产品干烧发生故障，水瓶水量低于“加水”刻度时，请及时加水。
- 提掉电源线不能出水，关机，待机等其它状态，按下“童锁”后，按下“◎”键可出水。
- **海拔自适应程序：**如果出现烧水不开，飞水等情况，用户可自己恢复出厂设置，重新记忆当地海拔高点。方法：上电后在待机 30 秒内，同时按住 ECO 键和烧水除氯键 3 秒，烧水除氯面板标长亮进行烧水，烧水除氯面板熄灭，海拔自适应设置完成。
- 产品保温过程中，如果 48 小时后用户无接键操作，产品将进入关机状态，按任意按键进入待机。

使用说明

烧水保温

1 用盛水容器向瓶内加水 1L 至 5L 之间，水位不超过最大水位“MAX”，关闭上盖

2 接通电源，所有显示全亮，蜂鸣器长响一声

3 单击“烧水除氯”按键，产品开始烧水

4 点按“定温”选择保温温度，定温段数 40-45-55-65-75-85-90℃循环选择（“+”、“-”键每 1℃调节）

5 水烧开后，停止加热；待水降温到设定温度后，开始加热保温，按下“童锁”键解锁，再按下“◎”键，产品出水

使用说明

定温加热

⚠ 此步骤只能烧水至选择的定温温度，不能把水烧开。

1 水烧开后水温变冷，可定温加热：
点按“定温”选择定温温度，定温段数 40-45-55-65-75-85-90℃循环选择（点击“+、-”键每 1℃调节，长按“+、-”键快速调节）。
选定温度后，产品烧水至选定的温度后保温

童锁

1 通电后，“童锁”键长亮，“童锁”功能启动，不能出水

2 按下“童锁”键，童锁指示灯熄灭，出水功能可用

使用说明

瓶盖拆卸与安装

1 拆卸：打开瓶盖，瓶盖与水平面呈 20~30 度，用手扶住瓶盖，另一只手下压后座扣，即可拆下瓶盖



2 安装：一只手下压后座扣，另一只手将瓶盖与连接轴对准，放置于卡槽中，然后松开后座扣即可固定瓶盖，完成瓶盖安装



注意此处：

16163500006327-XX

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16163500006327		
产品型号/客户型号	MK-SP03-J	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸　□ 128g铜版纸　□ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色　√ 两色　□ 四色(CMYK)　□ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无　□ 有（□ 1个　□ 2个　□ 3个　□ 4个）		
表面处理	√ 无　□ 光油　□ 光胶　□ 哑胶　□ 其它：_____		
成形方式	□ 单张　□ 钉装　□ 胶装　√ 折页（□ 风琴折　□ 包心折　√ 其它：对折　）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	巫俊奇	2023-2-10	标准化		
校对	杨浩华	2023-2-10			
审核	王琪	2023-2-10			
工艺			审批		

80g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

SP03-J-101