YBJ12C1_SMS-01

安全警示

• 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并遵照必要守所描述的安全事项。

⚠ 警告　表示潜在注意安全事项　　💡 表示【温馨提示】的内容

⚠ 注意　表示正确使用注意事项

⚠ 潜在安全注意事项

• 无人照看的幼儿和残疾人不能执行使用。
• 幼儿玩耍保持的情况。
• 防烫提示：⚠ ⚠ 高温标识，小心烫伤。
• 器具不能连接到直流电源上工作。
• 该功在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
• 该功的拆装、维修由人员以外的任何人不允许进行拆装、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
• 修理时请注意公司指定的售后维修网点进行维修。
• 该功以儿童单独操作使用，器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、烫伤等危险。
• 选择电源时，请保持检查插头、电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门更换专业人员更换。
• 在充满时清洁时，应将电源插头拔掉，再次使用器具前要保证电源插头干燥。
• 器具应放置在稳定的表面上，如果器具发生跌落，有可见损坏还要成有涉漏现象，则这个器具不能使用。
• 严禁在手湿的时候使用本产品，否则可能会导致触电或受伤。
• 严禁在插着电源线的状态下使用，否则可能会导致触电或火灾。
• 严禁把产品浸入水中或其他液体中，请不要直接用水龙头注水，以免触电。
• 发生异常时间期间，请立即停止使用并拔下电源插头，在这种情况下使用本产品可能会导致火灾，触电或受伤。
• 严禁在手湿的情况下将电源插头连接到家用电源插座或从家用电源插座中拔出，否则可能会导致触电或受伤。

01

⚠ 正确使用注意事项

• 该功将本产品用于烫洗衣物，有其外的其他用途。
• 在器具接通电源期间，使用前不得离开。
• 该功在水箱内的水量不宜时加热。
• 器具必须在稳定的表面上使用时候置；
• 当使用器具时要注意防止会由于用力晃荡的危险，且功用烫头对着人，以免烫伤。
• 器具通电工作期间，禁头会变得非常烫，请勿触摸以免烫伤。
• 器具通电工作期间，会产生高温蒸汽对物件不好的衣物况或衣冶引起变形、变色，请勿使用。
• 器具通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：烫头等。
• 器具通电工作期间，不得打开注水口，否则水箱注水前必须将器具的电源切断的插头从插座上拔掉。
• 产品必须在稳定的表面上使用时候置；
• 产品不能连接到直流电源上工作。
• 禁止将本产品用于烫洗衣物，有其外的其他用途。
• 收藏产品前，需要确保产品已冷却。
• 发生异常或故障时，立即停止使用以免造成火灾、触电及受伤。
• 使用完毕，请拔出电源线插头。
• 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
• 收藏产品前，需确保处理机已冷却，并将水箱里的水排出。

02

产品简介

部件展示

💡 说明书图片仅供参考，具体以且实际内实物为准

配件清单

03

使用说明

⚠ 制造商请根据国际通用的衣物标签标志或根据实际衣物类型，如织标标签选择。请对照熨烫温度对衣物进行分类。

⚠ 熨烫完成温度才的到物，不仅可减少等待时间（蒸汽型烫器加热比冷却所用的时间短）还能避免烫伤衣物。

⚠ 在熨烫过程中，使用最合适的蒸汽型烫烫设置在织物上快速划过需要熨烫的部位，不可长时间将蒸汽型烫烫设置长时间上，否则会对衣物的损伤。

加水

⚠ 注水时不要溢出加水口沿，请使用纯净水或蒸馏水，使用纯净水或电水，以免造成器水水垢长期干燥阻碍。

打开水箱盖，往水箱内加入适量水，然后盖紧水箱盖即可开始使用。

准备工作

拉直好需熨烫衣物，水箱加水及安装，接通电源。

04

开始熨烫

1. 产品接通电源后，指示灯亮，产品进入预热，需等待约 30 秒；
2. 预热完成后，按压蒸汽按键即可出汽，松开蒸汽按键，蒸汽暂停。

⚠ 注意

预热时间不足时按压蒸汽按键可能存在水滴流出。

安全保护

温度检测保护

器具内置有感温元件，当出现温度异常升高时，控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护

器具内置有热熔断器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

清洁保养

禁止强挥发性溶剂清洗　　禁止将化学品放入水箱

• 请勿把产品浸入水中或其他液室清洗。
• 请勿用酒、洗洁精、盐水溶液、香水、摩丝剂等化学品加入水箱中。
• 为了延长产品的使用寿命，请使用纯净水或蒸馏水。

05

保养/除垢步骤

1 长期不使用请拔出电源。
2 每次使用后，请将水箱内的水排干净，避免产生水垢。
3 产品上的水垢及表面灰尘，请使用毛巾蘸取1份白醋与20份水混合液进行反复擦拭；当用汽喷器时，请用10%白醋与90%水混合液，从蒸汽口注入，等待40分钟后，将水倒出；把混合液换成清水，按以上步骤重复操作几次，达到清除水垢效果。

服务指南

产品参数

产品名称	型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸
蒸汽挂烫机	YBJ12C1 TQ1200	220V~/50Hz	1200W	210ml	261x160x108mm

执行标准：GB4706.1　GB4706.84

环保清单

产品中有着有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溶联苯 (PBB)	多溶二苯醚 (PBDE)
塑胶部件 塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
电源线 内部组件	×	○	○	○	○	○
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件每均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

08

故障处理

• 以下内容常见异常现象的判断与处置，若现象处理无法排除，请故障排除点或内容联系400进行咨询。
• 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对原汽配资格造成损害。

委托维修之前请确认一下内容　　400-8899-315

现象	可能原因	排除方法
底板不热	电源插头没插上	插上电源插头。
	产品电路故障或保险丝烧断	请指定维修店检修
	档位未切换至加热档位	按压档位按键至相应加热档位
底板漏水	底板或指示电源灯环形密封无法加热	请指定维修店维修
	水箱装配不到位或意外漏水	请指定维修店检修
工作中指示灯显示异常	电路损坏或程序异常	请指定维修店检修
不出蒸汽	蒸汽检测热本完成，蒸汽检测热完成后未按压蒸汽按键或检测未烫完	按压档位按键调节档位至蒸汽档，预热完成后按压蒸汽按键打开蒸汽开关
	水箱没水	用专用水杯加满水
	管道断开或管道堵塞	请指定维修店维修
蒸汽量少	除水水垢超环，本身流量低	请指定维修店检修
	蒸汽孔中杂质堵塞或水阀堵塞	请指定维修店检修
	交流电源电压过低	接通正常电压的交流电源
	水管管道或杂质堵塞或水阀堵塞	请指定维修店检修
使用中发出异响	水泵异常、管道堵塞或阀堵塞、锁死损坏	请指定维修店检修

10

365天换新机

Midea

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电范围内一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、直销部有效检少票、直营商用户购售单，以确认商家全手续可查实凭证，其以上有效凭证，按产品出厂日期起在六个月内为购买时间点，并按计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、特机/整机/包装盒：不享受换新机服务权益，但可正常保修服务；
3、非功能商品或故障：因个人使用不当（包括但不限于滥用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品编码异过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机

请将本注意的图像拍摄，根据公司指示操作，换新机

换新机原则

1、换原新机应是收之日起（凭系统换机记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
2、换新机优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供类似同价位段其他型号产品。

08

产品保修卡

Midea

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商店:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品质检合格，请完全公司的特约维修网点或直接向厂服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请正确填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不论将其寄回本公司，本产品出门售价一并出具保证，且使用时直接出示此卡，产品发票注为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围

1、用户错误未使用、保管不当或不正当拆卸人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行保养、维修；
3、产品损坏、印刷品（如说明书/光盘等）和附品损坏；
4、使用非我公司产品标志的原厂配件、造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司等）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾地区除外）销售的美的家电，在国内设立或经授权的美的售后服务网点提供的售后服务政策，不属于国家强制性的产品，本公司保留最终解释权。本公司是美的家电事业部的唯一授权单位。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东裕路3号工业园东区2号
邮编：528425　|　网址：www.midea.com

蒸汽挂烫机

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请（扫描机身二维码）查看电子版

购买美的小家电3日天内出现性能故障或发票等有效凭证可直接免费换新机

						80g双胶纸		说明书
标记	外数	分区		签名		阶段标记	重量	比例
设计	蓝锦先		标准化			B	重量	1:1
校对	谭雄					共 1 张　第 1 张		YBJ12C1
审核								
工艺	蓝锦先		审批					

	说明书技术要求		
物料编码	16164800000681		
产品型号	YBJ12C1/TQ1200	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 80g双胶纸　□ 128g铜版纸　□ 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	□ 单色　√ 两色　□ 四色(CMYK)　□ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无　□ 有（□ 1个　□ 2个　□ 3个　□ 4个		
表面处理	□ 无　□ 光油　□ 光胶　√ 哑胶　□ 其它：		
成形方式	□ 单张　□ 钉装　□ 胶装　√ 折页（□ 风琴折　□ 包心折　√ 其它：对折）		