AC320-23A_SMS-01

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

⚠【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

⚠【警告】重点安全注意事项

- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 禁止将产品与护具等加热器具放置太近。
- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 若本机不慎进水，则应立即拔掉插头，等24小时候干后方可开机。
- 请使用符合安全空调标准的排插，禁止使用劣质排插转接本产品。
- 严禁有易燃易爆性气体的环境使用。
- 安装前必须检测电源有无可靠的地线；如发现电源无地线，或检测到电源地线带电，在整改妥当之前，禁止安装该产品。

⚠【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 请勿将出风口贴近墙壁、窗帘等实物，以免影响送风效果。
- 长时间不使用时，或低温天气断电时，须将水排出。
- 请勿将盛水容器置于带电产品上。

【温馨提示】其他安全事项

- 夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水。
- 产品收纳（收藏）前，应注意保证湿帘已经完全干燥，避免长时间存储尽湿生霉菌，影响健康。
- 请水箱加水后、放置或移动本机时不要倾斜或摇摆，要移动机体时，请慢慢移动，以免水溢出。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 对于风湿患者，建议不要长期使用加湿功能。
- 本产品与其他产品放置的最佳距离为30cm以上。

产品简介

部件展示

注：说明书图片仅供参考，具体以当装箱内实物为准。



配件清单

产品安装

脚轮安装说明

1 开箱后取出本机及本机附件，确认产品完好无损。
2 为了安装时移动方便，将脚轮用螺钉固定在底部水箱安装孔位内，其中带刹脚轮装在水箱底部的前一边可任意。(如图一)
3 将机器移动到需要安装使用的地方，然后取下脚轮进行安装。
4 先将固定架用螺丝固定在机体背面。(如图二)
5 然后根据固定架的孔距用电钻在墙壁上钻孔（孔位深36mm左右,直径为6mm），将膨胀螺栓凿入孔内，再将固定架用螺丝固定在墙壁的膨胀孔上。(如图三)

⚠ 注意
对墙体实施钻孔前，需要先确认钻孔不伤及暗线、暗管等，以免发生意外。



（图一） （图二） （图三）

6 安装完成后可开始通电使用。(注:未安装妥当，禁止将插头插入电源插座通电使用。)

使用说明

机身操作按键



水箱加水指引

⚠ 注意
- 加水、加冰块或加冰晶盒先拔下电源插头，切勿将水溅入电机及开关板周边部位，以免发生漏电事故。
- 为了确保产品住能，建议使用纯净水。

上加水：打开盖板，往里注水，加水至"最高水位"水线时即可。



冰晶盒使用说明

1 从包装箱取出冰晶盒放入冰箱冷冻3小时以上。

2 从机器上方打开翻盖，并将冷冻后的冰晶盒放入储水槽中，加水不可超过"最高水位"指示刻度。

⚠ 注意
① 冰晶盒可重复冷冻、循环使用；也可以根据气温高低选择不使用。
② 请勿打开冰晶盒盖，防止破损漏液。
③ 由儿童使用或靠近时尤其需要密切注意，请勿食用。
④ 冰晶盒材质为环保材料，无毒无害，可放心放置冰箱冷冻。
⑤ 冰冻冰晶盒放水箱使用，开启冷风后，出风口温度下降。
⑥ 冰晶盒冷冻可以用冰块替代，同样有降温效果。
⑦ 使用前请先检查冰晶盒，如盒内只有少量冰晶结晶颗粒，则需往冰晶盒内加水到最高水位线，并将瓶盖拧紧，加水后常温放置1-2小时，冰晶颗粒自动膨胀，就变成饱满的冰晶了。

清洁保养

- 对本产品清洁前，必须先断电源。关机两分钟后，再进行清洁。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布擦净。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

水箱除垢说明

- 当使用一段时间后，水箱内可能有污垢累积，可加水到最高水位线，再将水箱的排水塞旋开将水放出。
- 可根据污垢情况，上述清洗过程重复二至三次。建议每使用半个月清洗一次水箱。

服务指南

产品参数

产品名称	产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音
蒸发式冷风扇	AC320-23A	220V~	50Hz	120W	＜63dB(A)

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

环保清单

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
	有害物质					
风叶组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电模组件	×	○	×	×	○	○
电机组件	○	○	○	×	○	○
水泵组件	○	○	○	×	○	○
脚轮组件	○	○	○	×	○	○
冰晶盒	○	○	○	○	○	○
五金固定件	○	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*"○"表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下！

*"×"表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Midea

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：**400-8899-315**
按国家"新三包法"规定，享受三包服务： 工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出包修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的"三包"政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315
广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com
16156000014286

注意此处：
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - X X
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

Midea

型号 AC320-23A

蒸发式冷风扇

使用说明书



使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身【扫码开启服务】二维码

	说明书技术要求		
物料编码	16156000014286		
产品型号	AC320-23A	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	√ 单色 □ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 □ 其它：）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	80g双胶纸			说明书
设计	蓝锦先		标准化			阶段标记	重量	比例	
校对						B	重量	1:1	AC320-23A_SMS-01
审核									
工艺	蓝锦先		审批			共 1 张 第 1 张			