SP50E-10G-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

清洁保养

除垢清洁

1 断开电源，向水瓶加入除垢剂和清水



2 按通电源将除垢剂溶液烧开

3 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液



4 用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干

服务指南

当您认为产品有故障时时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
热水中有白色或闪光的悬浮物	胶落的水垢，矿物质多的水（矿泉水、高子净水器处理的水）煎产生水垢，附着内胆上或浮于水中	请按除垢清洁步骤清除水垢
热水有异味	白末水中含有较多的消毒用氯，会产生氯味	按下“清蒸/取消”键烧水除氯
	首次使用时产品有少量塑料的异味，使用几次后异味会消失	非异常情况
出水不畅	过滤网网孔被水垢堵塞	加入柠檬酸煮沸清洗，用刷子清洗网孔，让网孔通畅
	水烧开后一段时间内，产生的气泡进入管中，有时难以压出热水	为打开上盖，约1分钟不再冒泡后，再操作出水
不出水	锁定状态	按“解锁”键，锁定解除后，再按“长按出水”键
瓶内水自然流出	瓶内水量超过最大水位线	将瓶内水量降至最大水位线以下
本体外侧发热	正确使用状态	非异常情况
水烧不开或烧水长时间不停	机器故障	送售后服务点检修
	水瓶内部水垢太厚	清洁水垢

服务指南

当您认为产品有故障时时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
烧水图标、65℃图标、75℃图标闪烁	传感器超温保护	断开电源，重新通电，若仍存在故障，请售后服务点检修
烧水图标、40℃图标、45℃图标闪烁	传感器开路保护	
烧水图标、55℃图标、65℃图标闪烁	传感器超温保护	

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(BDPBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
内部组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
底壳	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

服务指南

365天以换代修

Midea

服务内容

2021年1月1日起购买的家日主法家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录，通知提示有效小票，直达销商产销售单，以我代修金卡等可查证凭证，无以上有效凭证，按产品出厂日期往后六个月作为保质时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、非性能故障，产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、移机/搬动/使用法、不安装以换代修服务协议，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（指超低不稳用，跌落，温用，事用）造成的产品损坏；
4、产品被拆装过，拆装的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户，本服务只针对个人及家庭用户，商用产品工程类/酒店礼品类产品不享受以换代修服务。

以换代修规则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2、以换代修优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供类似同价位品牌其他型号产品。

激活电子包修卡，领取服务权益

❶ 获得更多权益
- ✓ 365天以换代修，产品出故障，直接以换代修；
- ✓ 电子包修卡，告别纸质发票；
- ✓ 获取家电使用技巧，更多新品免费测评机会
- ✓ 7 X 24 小时自助服务平台，免排队补响应

❷ 激活步骤，点击登陆

❸ 按要求填写信息，激活电子包修卡

产品信息确认

检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	示范产品专用

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见产批号前6位（年/月/日）

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

服务指南

产品保修卡

Midea

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当经维修网点电话:
购买商店:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票编号:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品自有问题，请先关心您的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品在这里承诺使用，本产品买行程机后修一年。后修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当造成；/人为因素；
2、经非本司指定维修网络修理，或用户自行拆卸，维修；
3、产品附件，印刷品（如说明书、并指令书）损坏；
4、使用非我公司产品标准的消耗品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、保家资修等（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

本应策进用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于当地范围内的产品，维修供应商维修服务，本公司恕不服务中心代的地方的服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三洪奇 18 号

邮编：528311 ｜ 网址：www.midea.com

16163400000381-MJ

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。
- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要防在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

⚠【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

ℹ【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 禁止将电源线悬挂于桌边，产品勿接触到高温物体（如炉具）。
- ⚠ 禁止使用必匹插排。
- ⚠ 请勿用湿手插插拔头、以免触电。
- ⚠ 除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⚠ 禁止将电热水瓶、电源线、电源插头浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- ⚠ 禁止向电热水瓶的任何缝隙或开口处插入尖头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。
- ⚠ 操作时，请勿触摸热瓶体或从出水嘴和蒸汽口中溢出的热蒸汽。使用时，须盖好上盖，过程中不可打开上盖，以免烫伤。
- ⚠ 禁止用户自行拆开电热水瓶底盖。
- ⚠ 瓶内无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水瓶时，当电热水瓶出现问题时必须保证电源是断开的。
- ⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⚠ 维修时禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- ⚠ 需单独使用额定电流 10A 以上、额定电压 220V~ 的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
- ⚠ 电热水瓶应和电源底座配套使用，禁止用其他电源底座配套。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 加水时请勿超过最大水位，否则热水会溢出或喷出导致产品漏水、烧水时，不能干烧。
- ⚠ 禁止将瓶盖作为握手摇起电热水瓶。
- ⚠ 清洁电热水瓶前请确认电源插头拔离插座，待蒸身冷却后进行。
- ⚠ 避免不得溢入水中。
- ⚠ 应更换附件或接触运动部件前要关掉电源并关并断开电源。

【注意】正确使用注意事项

- ⚠ 产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电器上，以免产品损坏或发生意外。
- ⚠ 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体（如：果菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等），否则产品可能出现功能失效。
- ⚠ 振动产品时，请使用产品提手进行移动；请不要抓住瓶盖提起产品，不要振在怀里。
- ⚠ 定温功能只能确保烧水至选择的保温温度，不会把水烧开。
- ⚠ 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁内部的沉淀物。
- ⚠ 如水垢严重，需要重复除垢操作。
- ⚠ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并倒好的水，防止、防虫保护。
- ⚠ 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

【温馨提示】其他安全事项

- ♦ 产品设置的桌台要定时清洁，清理油污。
- ♦ 产品与其它照明电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

产品底部图标说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请供那您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

产品简介

部件展示

♦ 下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

产品参数

产品型号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
MK-SP50E-10G	5.0L	220V~	50Hz	1600W

产品简介

操作面板

开/关	单击“开 / 关”键，可以切换产品的开、关机状态。
解锁	单击“解锁”键，按键灯亮，产品进入解锁状态；再次单击“解锁”键，按键灯灭，产品进入锁定状态，此时产品不能出水。
清蒸取消	单击“清蒸 / 取消”键，产品进入烧水工作状态，水开后清蒸一段时间除氯。
长按出水	在解锁状态下，长按“长按出水”键，产品出水，松开按键后停止出水。
保温设定	连续单击“保温 / 设定”键，可以循环选择 [40℃-45℃-55℃-65℃-75℃-85℃- 取消保温]。

使用说明

♦ 温馨提示

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至内胆容量 2-3L 后烧开 1~2 次，以便清洁内胆，此时的开水不宜饮用！
- 本产品适用于海拔 3000 米以下使用。
- 加水时请注意不要满至瓶身。
- 保温设定可以在烧水时进行，也可以水开后进行。
- 为防止产品干烧发生故障，水瓶水量低于“加水”刻度时，请及时加水。
- 按键电源线不能出水、工作、待机等状态时，按下“解锁”后，按下“长按出水”键可出水。
- **清蒸自动启程序**：如果出现烧水不开，飞水等情况，用户可自己恢复出厂设置，重新记忆自拾清蒸流程。方法：上电后在待机 50 秒内，同时按住“清蒸 / 取消”和“保温 / 设定”键 3 秒，指示灯最环点亮并开始烧水，烧水清蒸后自动待机状态，并记录该地区清点。
- 产品保温过程中，如果 48 小时后用户无按键操作，产品将进入关机状态，按“开 / 关”键进入待机。

加水通电

向瓶内加入清水，【加水量不得超过最大水位线】关闭上盖，接通电源。



凉白开

单击“清蒸/取消”键，水烧开后自然冷却。

清蒸取消

使用说明

纯净水保温

⚠ 此功能仅适用于纯净水、过滤水等净水。

单击“保温 / 设定”键，水温直接到达设定温度。

保温设定

沸腾后保温

单击“清蒸 / 取消”键，再选择“保温设定”：水清蒸后，自然冷却到设定温度后保温。

清蒸取消 ▸ 保温设定

饮用

产品通电状态下，按“解锁”键，再长按“长按出水”键，可出水饮用。

解锁 ▸ 长按出水

静音模式

♦ 进入该模式后，产品无蜂鸣声。

同时长按“清蒸 / 取消”和“解锁”键 5 秒，即进入静音模式，蜂鸣器同时“滴”响 2 声，产品蜂鸣器将不再发出声音。

温馨提示：断电重新通电后，自动退出静音模式。

清蒸取消 解锁

退出静音模式

♦ 退出静音模式后，产品蜂鸣声恢复。

同时长按“清蒸 / 取消”和“解锁”键 5 秒，退出静音状态，蜂鸣器同时滴响 1 声。

清蒸取消 解锁

清洁保养

♦ 温馨提示

- 清洁前请确认电源插头拔离插座，待电热水瓶冷却后进行。
- 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁水瓶内的矿物沉淀物（水垢），可用除垢剂（如醋，柠檬酸）清洗。
- 除垢清洁后会有少量异味，加入清水，将内部冲洗几次，可除去残留的除垢剂异味。
- 内部若出现小的塑料海绵掉屑，不要使用去污粉、草刷、尼龙刷。不可用洗碗机或烘干机烘烤，否则，水瓶会变形损坏。
- 瓶体外部及瓶盖建议用拧干水的湿毛巾清洁，切勿直接用水冲洗，切勿用经过研磨过的研磨粉状的清洁剂来清洁。
- 严禁用洗碗机、烘干机清洗或烘干电热水瓶瓶体、瓶盖及其附件。

日常清洁

拔下电源插头，排净瓶内的水，用干毛巾擦干水迹。瓶身外部用拧干水的湿毛巾擦干净，以备下次使用。

注意此处：

16163400000381-XX

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

B			
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16163400000381		
产品型号/客户型号	MK-SP50E-10G	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	√ 80g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它:		
印刷颜色	□ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色 ■ C90 M20		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它:		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 □ 其它: ）		

						80g双胶纸	美的生活电器事业部
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	何惠婷	2024-10-22	标准化			阶段标记 / 重量 / 比例	说明书
校对	罗权龙	2024-10-22				B / 重量 / 1:1	SP50E-10G-101
审核							
工艺			审批	陈 前	2024-10-22	共 1 张 第 1 张	