

编号	材质描述	生产要求	成品尺寸
①	哑粉纸105g+哑油	正背表面过哑油；风琴页	W100mm*H140mm



美的西式小电事业部产品包装图纸

图纸编号
Template

版本编号
V1

物料名称
美的【ZL305 Pro小浪涌足浴盆】
使用说明书

发布日期
2024.09.26

制 图

基本结构工艺要求

线型：边缘线
粘合：
纹向：
公差：常规尺寸：0 mm — 10 mm ±0.25
10 mm — 50 mm ±0.50
50 mm — 200mm ±0.75
200mm — ±1.00

基本印刷工艺要求

色彩：PANTONE 425C
PANTONE PROCESS Blue C
PANTONE 11-4001TPG

公差：套印误差 ≤ 0.1mm 模切跑位 ≤ ±0.5mm

其他特殊注意事项

- 其他工艺要求见左图绿色标注
- 成型细节请供应商根据自身生产工艺情况进行微调
- 要求通过RoHS环保认证

比例 1:1 单位 mm

· 定时按键
用于调节本产品的工作时长。首次点击“定时”按键，显示屏显示剩余的工作时长。再次点击，可以增加10min。工作时长调节变化为10-20-30-40-50-60-10，不断循环。当工作时长剩余5min时，产品发出“滴滴滴”三声，并显示屏闪烁显示剩余时间“05”字样，然后重新显示实时水温。

● 泡脚，建议泡至微微出汗。
· 严禁在水情况下按压、踩踏本产品的上盖或上盖边缘，以免造成产品倾倒、沐足水溢出。
· 严禁在本产品内站立。
· 建议泡脚的时间控制在15-30分钟。建议12-18岁人群，泡脚时长不超过10分钟；12岁以下儿童，不超过5分钟。

● 使用结束后，点击“待机”按键，本产品进入待机状态。请勿切断电源后，再打开排水塞进行排水。

● 待机状态下，盖上保温盖后，点击“杀菌”按键，本产品进入杀菌模式，显示屏显示剩余杀菌时间。

· 保温盖未盖上前，点击“杀菌”按键，产品发出“滴滴”两声，提醒保温盖未盖好，显示屏显示E6，2.5s后自动清除报警，显示屏显示OF。

· 杀菌模式的工作时长为40min，运行40min后自动关机，显示屏显示OF。

· 杀菌模式运行期间，除“杀菌”按键和“待机”按键，其他按键均无法触发，点击“杀菌”按键和“待机”按键可关闭杀菌模式。

· 在杀菌模式运行期间打开保温盖，本产品将自动关闭杀菌灯，显示屏显示E6，并发出“滴滴”两声，提醒保温盖未盖好。在10s内盖好保温盖，则停止报警，继续运行杀菌模式；在10s内未盖好保温盖，则停止报警并关闭杀菌模式，进入待机状态，显示屏显示OF。

按摩盘的拆装操作

· 拆卸方法

● 逆时针旋转药盒后，向上取出。

● 抓住涌盖盘，向上取出整个按摩盘。

· 安装方法

● 向下放入按摩盘，使其嵌入涌盖。

● 向下插入药盒后，顺时针旋转，使安装到位。

滚轮锁止插销的操作方法

底部滚轮可通过锁止插销进行锁定，避免足浴时产品移动。锁定方法为将插销往滚轮方向推，直到不能推动为止。反向操作可解锁滚轮。

漏电保护插头的基本操作

· 将漏电保护插头插入合格的插座内，接通电源。此时指示灯亮，表示漏电保护插头已接通电源，否则按复位键接通电源。

· 按试验按键，零火线两极断开，指示灯熄灭。

· 如果按试验按键后指示灯不熄灭，或按复位按键不能复位（按下复位按键后，漏电保护插头应立即自动断开，指示灯熄灭），说明漏电保护插头或本产品有故障。此时，请立即停止使用，联系客服，由专业人员进行维修。

· 请使用经过3C认证插座，否则会因接触不良产生高温，从而损坏插头，甚至引起危险。

· 如漏电故障未排除，漏电保护插头将无法复位。

· 如果本产品发生漏电危险，应立即按下漏电保护插头，切断电源。

· 漏电保护插头使用环境温度：-5℃~40℃。

· 漏电保护插头对短路和人体同时接触零线和火线的情况，不能提供保护。

清洁保养

● 使用后，请将桶体内的水倒尽，放置在安全、通风、干燥、阴凉处沥干。

● 在使用产品后或清洁前，请将电源插头从插座中拔出，确保产品电源已切断。

● 插接电源插头时，应用手握住插头，从电源插座上拔下。请勿通过电源线线的方式来切断电源或移动本产品。

● 清洁时，请用软布擦拭箱体表面。

● 请勿用沾水的毛巾擦拭电源线插头。

● 请勿使用腐蚀性液体清洁机器。

● 请定期拆下、清洗按摩盘，避免异物影响按摩部件的转动。

型号规格

产品型号：ZL305 Pro
规格尺寸：392*344*382mm
额定电压：220V~
额定功率：50Hz
额定功率：800W
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

故障处理

故障现象	原因分析	排除方法
机器不通电或无法工作	检查电源线是否连接好 检查漏电保护开关复位按键是否复位	检查电源线连接或插口连接 复位漏电保护开关复位键
使用中停止工作	检查加水水温是否超过50℃ 检查机器是否到达设定时间	更换温水或冷水 再次启动机器
机器有异响	检查漏电保护开关是否异常 检查滚轮是否卡死	复位漏电保护开关复位键，若故障依旧应联系售后处理 清理滚轮异物并润滑
冲凉功能无法使用或漏水	检查过滤网是否堵塞	取出过滤网清洗
机器有异味	检查过滤网是否堵塞	取出过滤网清洗
显示屏显示“E1”	温度传感器短路或开路	请联系售后处理
显示屏显示“E5”	足浴腔内水温过高，机器进入过热保护	等待水温降低或加入适当冷水使水温降至50℃以下

备注：若故障持续存在以上情况时，请及时切断电源并与本公司售后联系，切勿自行拆卸维修或更换零件。

● 服务热线
400-8609-663

环保清单

部件名称	产品中有害物质的名称及含量						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	其他
塑料附件	0	0	0	0	0	0	
五金附件	x	0	0	0	0	0	
电源线、内部电线	x	0	0	0	0	0	
电源线插头	x	0	0	0	0	0	

本表格依据GB/T 17644的规定编制。
注：表示含有有害物质在相应材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示含有有害物质至少在该产品的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

● 此标志所标产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有害物质或元素在正常使用下不会发生迁移或挥发，用户在使用过程中不会对环境和人体产生不良影响。产品在使用过程中，若发生了环保使用期限届满时，必须按照相关法律法规进行合理处理。

产品保修卡

用户信息

姓名：_____
电话：_____
邮箱：_____
邮编：_____

产品信息

产品名称：_____
产品型号：_____

销售商信息

签收日期：_____
购买渠道：_____

故障描述

请认真填写您的信息
在您准备进行产品维修时，需要将此产品保修卡与产品一并寄回。

售后政策

7天无理由退货 365天以换代修

有关保修期内商品的保修，从签收日开始实施，您可按本条款享受退货、换货的服务。

· 签收日起，7天内享受无理由退货；
· 签收日起，7-365天内发生质量问题，经本公司检测确认后可以享受以换代修服务。

关于7天无理由退货规则说明：
· 7天内质量问题：联系购买店铺在线客服（或400客服热线）提供视频在线鉴定产品不能正常使用，商家承担运费退货换货。
· 7天内非质量问题：同时满足以下3点条件，自商品签收起7天内，支持无理由退货。
1、商品未使用/不影响二次销售；
2、商品外包装完好（未损坏商品包装）；
3、商品相关配件（赠品）齐全。
* 签收7天内商品已开封并且商品无质量问题，退货退款收取10%的商品折旧费。

凡属于下列情况之一的，不在365天以换代修服务范围内，可享受以旧换新服务：
· 未按产品说明书要求使用、维护、保管而造成的损坏；
· 因不正确操作、电源不正常、搬运、使用、改装损坏及其他意外而造成的损坏；
· 正常使用过程中造成的老化、磨损、变色等；
· 非经本公司认可的维修人员维修、保养或改装而造成的产品故障及损坏；
· 产品经回收及维修、翻新后及已损坏产品/配件/零件/零件/零件/零件等均不在换新范围内；
· 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾等自然灾害）造成的损坏超出保修期（保修期为1年）；
· 非家庭用户不在本服务范围内，可享受半年维修服务。

根据我国《消费者权益保护法》第二章及《部分商品修理更换退货责任规定》
我司提供的365天以换代修服务适用于个人及家庭用户的生活消费，非商业用户指：商用情形及工程类、团购礼品类产品、酒店与学校宿舍配套设施等，均不在365天以换代修服务范围内。

当您需要进行产品维修或咨询时，请联系购买店铺的客服或拨打全国服务热线400-8609-663。