

产品简介

部件展示

注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

杯盖

挂绳

杯体

316内胆

发热体

触摸按键

功能指示灯

底座

1

功能介绍

注意

不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。

详细使用说明请扫描右方二维码查阅电子说明书。

第一档(8H)微酸

电源开关/档位调节

第二档(10H)标准

第三档(12H)酸

2

温馨提示:

乳酸菌最佳发酵温度42℃。在25℃的环境下,本机采用电子板控制发热体工作,使器具内牛奶保持在42±1℃根据乳酸菌发酵时间,本机设计三种档位:微酸(8H)\标准(10H)\酸(12H),可根据个人口味选择酸奶口感的舒适度。

使用说明

快速入门

1 先将本产品进行清洗干净，容器内不能沾有任何污渍、油性物质等。

2 先用少量纯牛奶把菌粉稀释，再把剩余纯牛奶加入杯中，用已清洗干净的搅拌棒均匀搅拌后，通电开始制作，可根据个人口味选择对应的档位。

3 酸奶制作完成后，可根据个人蜂蜜口味需求添加适量的水果、白砂糖或者蜂蜜等调味。

注意: 首次触摸按键，本产品默认中间档位(10H)，再次触摸按键即可进行档位切换。

温馨提示: 建议使用常温的纯牛奶制作酸奶，如遇环境温度过低时,请先将纯牛奶加热到45℃左右的温度，再开始制作酸奶。

1

2

3

4

5

操作指引

1. 通电待机

a. 通电后，功能指示灯以跑马灯形式发亮，触摸电源键后，所选功能指示灯点亮，闪烁6次后进入呼吸灯状态，并进入加热工作状态。

b. 呼吸灯闪烁过程渐暗渐亮（即从“暗-亮-暗”一个循环。）

2. 功能选择

a. 在待机状态下触摸电源键，功能指示灯的中间灯闪烁，程序系统自动默认为第二档，时间设定为10H。当不进行任何操作时，中间的功能指示灯闪烁6次后进入呼吸灯状态，并且进入加热工作模式，同时进入10H的倒计时。

b. 当进入工作模式后，触摸电源键仍可以在其他两个功能间切换，适应人性化操作。

3. 工作完成

酸奶制作时间完成后，机器对应的功能指示灯会常亮进行提示。

2. 清洁与维护

产品使用完后，必须切断电源，并将杯身取下再开始清洗；

用完产品后应及时清洗，以免产品出现异味；

请不要用香蕉水、汽油、去污粉、强酸强碱溶液、硬质刷或不锈钢球珠等来清洗、擦拭杯身内胆，以免破坏表面；

产品的底座切勿水浸或用水冲洗，可用柔软湿布(拧干水)擦拭；

产品长时间不使用，请洁擦拭干净装入包装盒中，并放入通风、干燥的地方，以免受潮影响使用。

安全警示

提示

避免对您和其他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况：
· 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
· 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。

电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。

使用后，切断电源，请及时将内外污染物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。

工作过程中，禁止移动或晃动产品。

请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆綁、承载重物等。

产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

器具某些表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

表示【强制】的内容

本产品仅限于室内使用。

请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。

插头需要彻底插入电源插座，以免造成火灾、触电、短路。

电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

表示【警告】能造成人员伤亡的事项

放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响产品的正常工作。

产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

表示【温馨提示】的内容

使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。

产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

产品参数

型号	额定电压	额定容量	产品尺寸	产品重量
X-TSN2801	5V ==	280mL	76*170mm	250g

食物接触材料明细

本产品符合相应食品安全标准要求,食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

部件名称	材料	符合标准
内胆	SUS316	GB4806.9-2016
杯盖	PP+ABS	GB4806.7-2016
盖密封硅胶	食品级硅胶	GB4806.11-2016

服务指南

异常自检

序号	异常现象	产生原因
1	指示灯不亮	是否停电。检查是否停电 USB电源线是否插入插座中 检查是否接通电源 电源插座是否处于关闭状态 检查是否正常工作
2	完成后没发酵成酸奶	环境温度或纯牛奶温度过低 建议将牛奶用50度左右温水浸泡10分钟 使用发酵菌或酸奶是否过期，牛奶是否有抗生素 检查发酵菌或酸奶保质期，使用优质纯牛奶 使用酸奶杯前杯身内胆和上盖与酸奶接触部位是否消毒。 检查相关部件经过消毒处理后再制作酸奶 室内温度和牛奶温度是否太低。检查环境温度是否在25度左右，可适当延长或缩短时间 原料和菌粉是否充分搅拌 制作酸奶时要充分搅拌，使牛奶与菌粉混合均匀
3	完成后酸奶异味重	使用前酸奶杯是否清洗干净 使用后及时清洗干净酸奶杯 购买原料是否过期、变质。选用优质纯牛奶

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))		
五金组件	○	○	○	○	○	○
电子组件	X	○	○	○	○	○
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
PTC组件	X	○	○	○	○	○
NTC组件	X	○	○	○	○	○
包装贴纸类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572的限量要求。

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：
GB 4706.19-2008 GB 4706.1-2005

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3.产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发卖所載型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书

酸奶杯

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序

微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描说明书上的数字开头条形码位置

方法二：输入产品型号

3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

（示例）

使用前请仔细阅读该手册，并妥善保管

100*140mm，80克双胶纸，双面单色印刷，6页12P