

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
● 提示
● 注意
● 表示【禁止】的内容
● 表示【强制】的内容

清洁保养
● 使用后保持整机整洁。
● 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待煎药壶完全冷却后才能开始清洁。
● 壶体可用干净的湿布擦拭附着的杂物。

保修卡
Midea
相关压印(用户填写)
用户姓名
购买日期
产品型号
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

使用说明书
美的煎药壶
Midea
扫描二维码，获取电子版说明书
TEL 400-8899-315
广东省生活电器制造有限公司

产品简介
部件展示
● 注意
上盖
壶体
手柄
发热体
底座
电源插孔
旋钮
控制面板

使用说明
第一次使用测试
● 药壶第一次使用，请先往壶内加入清水，水位须高于发热体表面0.5厘米左右，然后接通电源，加热灯亮起，此时开始加热，会自动加热至沸腾，直至水位低于发热体表面，则自动停止加热，转入保温，“保温”亮起，测试完成，可正常工作。

异常自检
异常现象
产生原因
排除方法
指示灯不亮
不加热
电源没有接通
检查开关、插头、插座、电源线引线是否完好，接触是否可靠

环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称
铝(Pb)
汞(Hg)
镉(Cd)
六价铬(Cr(VI))
多溴联苯(PBB)
多溴二苯醚(PBDE)

服务指南
产品参数
MD-JYE3001
220V~
50Hz
450W
3.0L
电路原理图
温度保险丝
温度传感器
温度控制器
发热体

快速入门
1.将药材洗净放入壶内，并将药材置于发热体周边，再加入清水；根据药量工作原理，水位必须高于发热体表面，但不超过容量的70%(防止水量过多溢出)。
2.将旋钮开关旋至“关机”位置；插好电源线插头，注意插到位，产品指示灯此时不亮。
3.将旋钮旋至相应的煎药功能，同时指示灯亮起，开始煎药。

注意事项
● 产品为机械式煎药壶，请在煎药结束后，关闭电源。
● 使用后，请务必清洗干净壶内发热体表面残留；可用温水浸泡后用棉布清除，请勿用硬质弱清洗，以免损坏发热体表面。
● 小心如图位置蒸汽烫手。

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes '说明书技术要求' section with fields for 物料编码, 产品型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式.

Barcode: 1616000000734-XX
备注: 条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes '设计', '校对', '审核', '工艺' rows.

Table with 3 columns: 阶段标记, 重量, 比例. Includes 'B', '重量', '1:1'.

Midea logo and text: 美的生活电器事业部, 说明书, JYE3001B-101, 共 1 张 第 1 张