

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成危害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
- 严格遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未通过国家强制性认证，请勿私自拆卸或改装。
- 【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
- 【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项

【警告】重点安全事项

- ▲ 本机使用电压为 220V~，使用错误的承载能力可能会导致触电或火灾。请务必按照说明书要求，否则会导致火灾。
- ▲ 禁止触摸（带电）电源线插头的方法来关闭加湿器。
- ▲ 请勿向水箱内投入、放置任何物品或液体。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。
- ▲ 禁止擅自更换电源线，或将电源线中途拔除或其物电并取使用。
- ▲ 禁止擅自拆卸、改装、修理内部零件。
- ▲ 禁止加湿器周围存放易燃物品，请勿放置在易燃物上。
- ▲ 本产品最高使用温度：5℃~40℃，相对湿度：小于 85%RH（请保持水温低于 40℃的纯净水）。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。

【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- ▲ 请勿使用因老化或损坏的电源线，禁止私自更换电源线，如电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修站或认证的专业技术人员更换。
- ▲ 雷雨天气请勿使用加湿器。
- ▲ 移动加湿器时，请先拔掉电源线，保持水箱平稳，以防止水箱中水晃动。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。
- ▲ 加湿器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部。

【温馨提示】其他安全事项

- 本产品只宜室内使用，不宜在室外使用。
- 请勿在潮湿、一定要等到完全干燥后才能通电使用。
- 长期不用时请断开电源线插头，建议初期定期通电，收藏于干燥的地方。

• 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止使用者或他人造成人身伤害或财产损失。

• 请在充分理解上面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

产品简介

部件指示

配件清单

- 说明书x1

操作面板

- 开/停键**：开机状态下，长按此键 3 秒，即可关机。关机状态下，长按此键 3 秒，即可开机。
- 雾量键**：开机状态下，单击此键，即可在雾量 1、2、3、4 之间切换。长按此键 3 秒，即可关闭加湿器。
- 定时键**：开机状态下，单击此键，即可在 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、20、30、45、60 分钟之间切换。长按此键 3 秒，即可关闭定时功能。
- 灯光键**：开机状态下，单击此键，即可在灯光 1、2、3、4 之间切换。长按此键 3 秒，即可关闭灯光功能。
- 睡眠键**：开机状态下，单击此键，即可进入睡眠模式。长按此键 3 秒，即可退出睡眠模式。

使用说明

加水方式

加水方式一：直接通过注水口水箱内加水。

加水方式二：取下上盖，向水箱加水。

加水方式三：取下上盖，双手握住水箱加水，将水箱放在水龙头下加水。

水箱安装

若使用第三种加水方式加水，安装回盖时请将水箱上有 LOGO 一侧与控制面板盖面向同一侧。

出雾口方向调节

出雾口方向可 360° 旋转，可根据自身需求进行调节，使雾气均匀地向四周扩散。

清洁保养

水箱清洁：可直接用干净软湿布擦拭。

水箱和雾化器清洁：加入纯净水或清水清洗，清洁后冲洗干净。

机身清洁：机身外部清洁，可直接用干净软湿布擦拭。

过雾器清洗

从过雾器取出过雾器，用清水洗净并晾干。

过滤盘清洗

用清水将过滤盘清洗并晾干。

服务指南

产品名称	SC-3C40C
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	25W
额定加湿量	210mL/h
噪音	38dB(A)
加湿效率等级	D
水箱容量	4L

环保清单

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○

故障处理

故障现象	可能原因	处理方法
加湿器不工作	电源线未插好 水箱内已无水 水箱未放置到位	插好电源线 向水箱加水 把水箱扣合到位
吹出的气体有异味	水箱或存放时间过长	更换干净水或清洗水箱和水桶
加湿效果不明显	进风口过滤网被灰尘堵塞	清洁滤网
出现异常噪音	机身未放置平整、倾斜或不稳	放置在平整的台面上或平整地使用
显示屏显示“P1”	水箱内缺水	向水箱加水

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日起购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商平台签收记录、连续超市购物小票、实名认证用户销售单、以换代修卡等可证实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1. 非性能故障：产品经授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 样机/赠品/优惠券：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏；
4. 产品被拆封：购买的产品被未授权服务商或用户等人拆封过；
5. 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用/工程类/商用礼品类产品不享受以换代修服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速以换代修

以换代修原则

1. 换新机自签收之日起(凭系统换修记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2. 换新机优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供同价位的相似型号产品。

产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买日期:	维修日期:
产品型号:	故障内容及处理情况:
维修单位:	维修人员姓名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请仔细阅读此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其带回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线: 400-8899-315

按照“三包”规定，享受三包服务：加湿器产品整机保修一年。

凡属下列情况之一的，不属保修范围

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
2. 经非本公司指定维修站维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件、印刷品(如说明书和保修卡等)等损坏；
4. 使用非本公司产品所指定的配件或材料，造成损坏；
5. 发生不可抗力等意外事件造成产品损坏，不符合保修条件；
6. 非正常使用(如经营、商用、公司团体)的产品；
7. 超过规定的保修期限的产品；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏的产品；
10. 由于电源电压不稳定造成超出额定电压范围(180V-242V)，或电源插座不符合国家标准电气安装要求造成损坏的产品。

服务热线: 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路11号 邮编: 528425 网址: www.midea.com

加湿器 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管。更多使用说明，请扫描机身【扫码开启服务】二维码。

说明书技术要求

物料编码	16120200000756		
产品型号	SC-3C40C		
客户名称	美的	公差	±2.0mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: 105g铜版纸	成品尺寸	145x210mm
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-3-14	标准化		
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-3-14	审批		

80g双胶纸			说明书
阶段标记	重量	比例	
B	重量	1:1	SC-3C40C_SMS-01
共 1 张 第 1 张			