




美的冰箱说明书

文件编号：SMS-2057

文件名称: 说明书

封面 规格	1.幅面为：145X210mm; 2.纸质：80g双胶纸; 3.颜色：封面封底彩色，内页黑色80%。 4.厂家代码以实际生产厂家为准。 5.ROSH标识颜色：C:100,M:0,Y:100,K:0。					
	设计	审核	标准化	审定	会签	批准
签 名	夏叶丽	胡亚洲	施婷婷	吴宗科	解玲	唐 涛
日 期	2016.09.19	2016.09.19	2016.09.19	2016.09.19	2016.09.19	2016.09.19

	更改记录	日 期	签 名
15	丝印旋钮内容更改	2018.08.21	郑婵婵
16	BCD-112CMB重量更改	2019.01.25	郑婵婵
17	BCD-88CM说明书图示说明标注调平脚部件	2019.01.31	缪丽梅
18	增加ROHS标识	2019.10.10	郑婵婵
19	BCD-112CM重量由29.5更改为27.3	2020.06.30	郑婵婵
20	品质合规性升版，删除产品重量	2021.10.22	张学勤
21	品质合规性升版,年耗电量单位删除括号	2022.07.21	张伟
22	品质合规性升版,说明书警示语增加	2023.05.05	叶雷
23	增加新品BCD-111CM，删除退市型号BCD-112CMB	2023.07.27	张学勤



家用电冰箱

使用说明书

型号: BCD-88CM
BCD-115CM(ZG)
BCD-112CM
BCD-176M(E)
BCD-175M(ZG)
BCD-111CM

TEL 400-8899-315

合肥美的电冰箱有限公司
地址: 安徽省合肥市长江西路669号
邮编: 230000
网址: www.midea.com
图号: SMS-2057
厂家代码: A0007200

尊敬的用户：

感谢您使用美的电冰箱！美的冰箱秉承着做全球一流的冰箱，做家人和消费者喜爱和信赖的冰箱，做受人尊敬的冰箱企业。如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系（客服电话：400-8899-315），我们将根据您的需要及时为您服务。

请仔细阅读本说明书来帮助您安全，舒适地使用产品，并妥善保管，以备日后查阅、维修。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，请以实物为准。

目录



产品简介	部件名称.....01
	功能说明.....01
清洁保养	清 洁.....02
	除 霜.....02
服务指南	故障自查.....02
	产品参数.....03
	装箱单.....04
	食品接触清单和环保清单.....05
安全警示	禁止 警告 注意.....06
	保修和售后服务.....08
	保修卡.....09

产品简介

部件名称

● 提示

此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。



冷藏室（2℃~10℃）

- 冷藏室的温度通过温控旋钮来调节，弱冷到强冷，温度依次降低，能耗逐渐上升。
- 冷藏室适宜存放各种水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。
- 烹调类食品冷却至室温后放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入冷藏室之前最好将其密封起来。

冷冻室（-18℃以下）

- 冷冻室的温度不可调节。
- 冷冻室适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期内不食用的食品。
- 大块肉类在放入冷冻室之前最好将其分割成小块，便于取用。
- 请注意在食品有效保质期内食用。

清洁保养

⚠注意

冰箱进行清洁和除霜时，请先拔下电源插头。
清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯等电气件时请使用干抹布。




清洁

⚠警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸性物品清洁冰箱，会损伤冰箱表面及内胆。

- 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。
- 清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性的中性洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干或自然干燥后再接通电源。
- 长时间不使用时：应拔下电源，避免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。



除霜

- 冰箱工作一段时间后，冷冻室会形成一层霜，如果霜层过厚，会让压缩机长时间工作，增大冰箱耗电量，影响制冷效果；此时需除霜并清洁。
- 除霜时请将取出的食物放在阴凉处，再取出抽屉等附件。
- 切勿用金属器具除霜，以免损坏产品。

照明灯维护

- 照明灯更换请联系专业人员进行(全国服务热线：400-8899-315)。

服务指南

故障自查

⚠注意

如果自查后冰箱故障仍未排除，请联系美的售后服务中心。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

自查现象	可能原因	处理方法
冰箱不工作	•电源未接通，插头未插牢 •电压过低或部分电路跳闸	•插牢插头 •请电力工作人员解决
左右侧板发热	•冰箱工作时通过侧板内侧的冷凝器及箱体防凝露管散热 夏季环境温度较高	•均属正常现象
冰箱灯不亮	•LED灯损坏	•请专业人员更换220V/2W的LED灯
噪音大	•地面不平坦，冰箱不平稳 •冰箱附件未放在正确位置	•将冰箱放置平稳 •重新放置冰箱附件
压缩机长时间工作	•环境温度高，冰箱工作时间长 •冰箱存放过多食品 •冰箱霜层太厚	•此属正常现象 •冰箱存放食品不宜过多 •需要除霜
冰箱门无法正常关闭	•冰箱放置歪斜	•冰箱放置平稳
冰箱有异味	•食品放入冰箱前未密封 •冰箱内有食品变质	•将食品密封 •清理变质食品并清洁冰箱内部

产品参数

⚠注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

型号	BCD-115CM(ZG)	BCD-112CM	BCD-111CM
压缩机(定频/变频)	定频	定频	定频
气候类型	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	★☆☆	★☆☆	★☆☆
总容积	115L	112L	111L
冷藏室容积	80L	81L	80L
冷冻室容积	35L	31L	31L
冷冻能力	1.5kg/12h	1.5kg/12h	1.5kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	204kW·h/a	201kW·h/a	201kW·h/a
日综合耗电量	0.56kW·h/24h	0.55kW·h/24h	0.55kW·h/24h
能效等级	3级	3级	3级
额定电流	0.5A	0.6A	0.6A
照明灯输入功率	2W	2W	2W
外形尺寸(宽×深×高)	475×495×1150mm	474×505×1050mm	474×505×1050mm
制冷剂及装入量	R600a,32g	R600a,34g	R600a,34g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	40dB(A)	40dB(A)	40dB(A)
冷却能力(冷藏室)	8.0kg/12h	8.0kg/12h	8.0kg/12h
降温时间(43℃)	300min	300min	300min

型号	BCD-88CM	BCD-176M(E)	BCD-175M(ZG)
压缩机(定频/变频)	定频	定频	定频
气候类型	N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST
防触电保护类别	I类	I类	I类
星级标志	★☆☆	★☆☆	★☆☆
总容积	88L	176L	175L
冷藏室容积	62L	136L	135L
冷冻室容积	22L	40L	40L
二星级部分容积	4L	/	/
冷冻能力	1.5kg/12h	1.0kg/12h	1.0kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
年综合耗电量	226kW·h/a	274kW·h/a	274kW·h/a
日综合耗电量	0.62kW·h/24h	0.75kW·h/24h	0.75kW·h/24h
能效等级	3级	3级	3级
额定电流	0.6A	0.7A	0.7A
照明灯输入功率	2W	2W	2W
外形尺寸(宽×深×高)	470×492×849mm	470×510×1447mm	470×510×1447mm
制冷剂及装入量	R600a,35g	R600a,40g	R600a,40g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	38dB(A)	42dB(A)	42dB(A)
冷却能力(冷藏室)	8.0kg/12h	8.0kg/12h	8.0kg/12h
降温时间(43℃)	300min	360min	360min

技术参数说明：

- 根据国标规定，气候类型为SN/N/ST时，冰箱使用环境温度为10~38℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
- 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
- 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
- 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

装箱单

型号	冷藏室棚架	冷冻室棚架	果菜盒	果菜盒盖	上瓶框	下瓶框	使用说明书
BCD=115CM(ZG)	1	1	0	1	2	1	1
BCD=112CM	1	1	1	1	3	1	1
BCD=111CM	1	1	1	1	3	1	1

型号	玻璃搁架	果菜盒	果菜盒盖	栏条	小钢丝栏条	易拉罐栏条	使用说明书
BCD=88CM	1	1	1	1	3	2	1

型号	冷藏玻璃搁架	冷冻玻璃搁架	果菜盒	果菜盒盖	冷藏小瓶框	冷藏大瓶框	使用说明书
BCD=176M(E)	2	1	1	1	2	1	1
BCD=175M(ZG)	2	1	1	1	2	1	1

食品接触清单及环保清单

● 提示

零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						

冰箱食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9	风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1 GB4806.7	面光源组件	PMMA等	GB4806.1 GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1 GB4806.7	保鲜组件	ABS	GB4806.1 GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7	温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1 GB4806.5 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.10	接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11	丝管蒸发器、吹胀蒸发器 等	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1 GB4806.9 GB4806.10
备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为主。					

安全警示

⚠ 注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火



禁止儿童操作



禁止使用劣质排插

- 拔下冰箱插头时请紧握插头从插座中拔出，切勿拉扯电源线。为保障安全使用，任何时候都请勿损坏电源线，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 严禁私自拆卸、改造冰箱、禁止损坏制冷管路，维修冰箱必须由专业人员进行。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。
- 该冰箱使用的R600a/R290制冷剂 and 环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧冰箱应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。

⚠ 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。
- 该冰箱使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出冰箱等电器件的插头，以免电火花引发火灾。
- 本产品为家用制冷器具，按国家标准规定，家用制冷器具只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。

- 请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱，以免导致产品损坏或火灾等事故。请不要在冰箱附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。
- 请不要将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆裂导致其他损失。
- 冰箱废弃不用时，请将冰箱门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。
- 不要用水喷淋，冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 冰箱开始运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手。
- 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂；
- 警告：器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。
- 警告：除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- 警告：不得损坏制冷回路。
- 警告：仅可充注饮用水。
- 警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。
- 本器具用于家用和类似用途，如：商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为保证安全，建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。
- 门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，用力不要过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童进入或攀爬冰箱，以免将小孩封入冰箱或冰箱倒下，伤及儿童。
- 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。
- 请不要将重物放置在冰箱顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。

服务指引

注意事项

- 1 本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3 用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。

包修期界定

整机在本产品自购买之日起，在包修期内，实行免费包修。

免费包修条件

- 1 凡购买美的冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码必须与保修卡上一致；如果无法提供有效的保修卡，则根据机器条形码上的出厂之日起计算在质保期的基础上延长 6 个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

保修卡



相关信息（用户填写）			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	



产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

合肥美的电冰箱有限公司

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606